



# Sicherheitshinweise - Rackinstallation

**Unmanaged Switches der Serie 95**

## Anweisungen zur Rackinstallation

Sicherheitshinweise - Rackinstallation	Anweisungen zur Rackinstallation - Die folgenden oder ähnliche Anweisungen zur Rackinstallation sind in den Installationsanweisungen enthalten.
	A) Erhöhte Betriebsumgebungstemperatur - Bei Installation in einer geschlossenen oder Mehrfachgeräte-Rack-Baugruppe kann die Betriebstemperatur der Rackumgebung höher als die Raumtemperatur sein. Daher ist darauf zu achten, dass das Gerät in einer Umgebung installiert wird, die mit der vom Hersteller angegebenen maximalen Umgebungstemperatur kompatibel ist.
	B) Verringerte Luftzirkulation - Die Installation des Geräts im Rack muss so erfolgen, dass die für den sicheren Betrieb des Geräts erforderliche Luftzirkulation nicht eingeschränkt ist.
	C) Mechanische Belastung - Die Installation des Geräts im Rack muss so erfolgen, dass keine gefährlichen Situationen durch ungleichmäßige mechanische Belastung entstehen.
	D) Überlastung des Stromkreises - Beim Anschluss des Geräts an die Stromversorgung sind die Auswirkungen von Schaltkreisüberlastungen auf den Überstromschutz und die Stromversorgungsleitungen zu beachten. In diesem Zusammenhang sind die auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Nennwerte entsprechend zu berücksichtigen.
E) Sichere Erdung - Bei im Rack installierten Geräten muss immer eine sichere Erdung gewährleistet sein. Hierbei ist insbesondere auf andere Versorgungsanschlüsse als die direkten Anschlüsse an den Schaltungszweig zu achten (z. B. Steckdosenleisten).	

## **Unmanaged Switches der Serie 95:**

[www.cisco.com/go/95switches](http://www.cisco.com/go/95switches)

## **Gesetzliche Bestimmungen und Sicherheitsinformationen:**

[www.cisco.com/go/95switches](http://www.cisco.com/go/95switches)

Klicken Sie auf die Registerkarte mit den Ressourcen und blättern Sie zur technischen Dokumentation.

## **Endbenutzer-Lizenzvereinbarung:**

[www.cisco.com/go/eula](http://www.cisco.com/go/eula)

## **Garantiebestimmungen:**

[www.cisco-warrantyfinder.com](http://www.cisco-warrantyfinder.com)

## **EU-Produktlos 26 - Testergebnisse**

[www.cisco.com/go/eu-lot26-results](http://www.cisco.com/go/eu-lot26-results)

### Hauptsitz für Nord- und Südamerika

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706

USA

[www.cisco.com](http://www.cisco.com)

Support USA: 1-866-606-1866

Support International: [www.cisco.com/go/sbsc](http://www.cisco.com/go/sbsc)



Cisco und das Cisco-Logo sind Marken von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Partnern in den USA und anderen Ländern. Eine Liste aller Marken von Cisco finden Sie auf [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Hier genannte Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Worts „Partner“ impliziert keine Partnerschaft zwischen Cisco und einem anderen Unternehmen. (1005R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.