



Instrucciones de seguridad: montaje en rack

Conmutadores no administrados Cisco serie 95

Instrucciones para montaje en rack

| | |
|---|---|
| Instrucciones de seguridad; montaje en rack | "Instrucciones para montaje en rack: con las instrucciones de instalación se incluyen las siguientes instrucciones de montaje en rack, o similares. |
| | A) Temperatura ambiente de funcionamiento elevada: si se instala en una unidad cerrada o de múltiples racks, la temperatura ambiente de funcionamiento del entorno del rack debe ser mayor que la de la temperatura ambiente de la habitación. Por lo tanto, se debe considerar la instalación del equipo en un entorno compatible con la temperatura ambiente máxima (Tam) especificada por el fabricante. |
| | B) Corriente de aire reducida: la instalación del equipo en el rack debe realizarse de manera tal que la cantidad de corriente de aire necesaria para un funcionamiento seguro del equipo no se vea comprometida. |
| | C) Carga mecánica: el montaje del equipo en el rack debe ser tal que no se alcance ninguna condición peligrosa debido a una carga mecánica irregular. |
| | D) Sobrecarga del circuito: se debe prestar atención a la conexión del equipo al circuito de suministro y a los efectos que la sobrecarga de los circuitos puede provocar sobre la protección contra sobrecarga de corriente y el cableado suministrado. Se debe prestar particular atención a las clasificaciones de la placa de identificación del equipo al momento de abordar estos temas. |
| | E) Conexión a tierra confiable: debe mantenerse una conexión a tierra confiable del equipo montado en rack. Debe prestarse especial atención a las conexiones de alimentación en lugar de las conexiones directas a la corriente de sucursal (por ej., uso de toma múltiple)". |

Conmutadores no administrados serie 95:

www.cisco.com/go/95switches

Información sobre cumplimiento de normativas y seguridad:

www.cisco.com/go/95switches

Haga clic en la ficha Recursos y desplácese hacia abajo hasta Documentación técnica.

Contrato de licencia para el usuario final:

www.cisco.com/go/eula

Información de la garantía:

www.cisco-warrantyfinder.com

Resultado de la prueba relacionada de EU Lot 26

www.cisco.com/go/eu-lot26-results

Oficina Central de las Américas

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San José, CA 95134-1706

EE. UU.

www.cisco.com

Soporte en EE. UU.: 1-866-606-1866

Soporte, global: www.cisco.com/go/sbsc



Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y otros países. En www.cisco.com/go/trademarks se muestra una lista de las marcas comerciales de Cisco. Las marcas comerciales de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y cualquier otra compañía. (1005R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.