



Instructions de sécurité - Montage en rack

Commutateurs non gérés de la gamme Cisco 95

Instructions de montage en rack

<p>Instructions de sécurité - Montage en rack</p>	<p>« Instructions de montage en rack - Les instructions de montage en rack suivantes ou des instructions similaires sont fournies avec les instructions d'installation.</p> <p>A) Température de fonctionnement élevée - Dans le cas d'une installation dans une enceinte fermée ou comportant plusieurs racks, la température de fonctionnement du rack peut être plus élevée que la température ambiante. Par conséquent, il est impératif d'installer l'équipement dans un environnement compatible avec la température ambiante maximale (T_{ma}) préconisée par le fabricant.</p> <p>B) Ventilation insuffisante - L'installation de l'équipement dans le rack doit permettre une circulation d'air adéquate pour assurer un fonctionnement en toute sécurité de l'équipement.</p> <p>C) Charge mécanique - L'équipement doit être monté dans le rack de manière à empêcher tout risque d'accident lié à une charge mécanique irrégulière.</p> <p>D) Surcharge du circuit - Il convient d'observer la plus grande précaution lors de la connexion de l'équipement au circuit d'alimentation électrique et de tenir compte du fait qu'une surcharge des circuits peut avoir des conséquences sur la protection contre les surtensions et les câbles d'alimentation. Il est notamment recommandé de vérifier la puissance indiquée sur la plaque signalétique de l'équipement.</p> <p>E) Mise à la terre appropriée - Une mise à la terre appropriée de l'équipement monté en rack doit être assurée. Il convient de porter une attention toute particulière aux connexions d'alimentation autres que les connexions directes aux prises de courant (comme les prises multiples, par exemple).</p>
---	---

Commutateurs non gérés de la gamme Cisco 95 :

www.cisco.com/go/95switches

Informations relatives à la conformité et à la sécurité :

www.cisco.com/go/95switches

Cliquez sur l'onglet Resources et faites défiler jusqu'au lien Technical Documentation.

Contrat de Licence Utilisateur Final :

www.cisco.com/go/eula

Informations relatives à la garantie :

www.Cisco-warrantyfinder.com

Résultats des tests relatifs au lot EU 26

www.cisco.com/go/eu-lot26-results

Siège social aux États-Unis

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706

États-Unis

www.cisco.com

Assistance aux États-Unis : 1-866-606-1866

Assistance au niveau mondial : www.cisco.com/go/sbsc



Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses succursales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez la liste des marques de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks. Les marques commerciales tierces mentionnées sont détenues par leurs propriétaires respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas une relation de partenariat entre Cisco et une autre entreprise. (1005R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.