



安全上の注意事項：ラック マウント

Cisco 95 シリーズ アンマネージド スイッチ

ラック マウントの設置手順

安全上の注意事項：ラック マウント	ラック マウントの設置手順：次のラックマウント、または類似のラックマウントに関する手順は、設置手順に含まれています。
	A) 動作周囲温度の上昇：閉ざされている場所や複数のラック アセンブリがある場所に設置すると、ラック環境の動作周囲温度が室温よりも高くなる場合があります。そのため、製造元が指定した最高周囲温度 (Tma) に適合する環境に機器を設置できるように考慮する必要があります。
	B) エアー フローの低下：ラックに機器を設置する場合は、機器の安全な動作を阻害しないように、必要な量のエアー フローを確保する必要があります。
	C) 機器の重量：ラックに機器を取り付ける場合、機器の重量のバランスが崩れて危険な状態にならないようにする必要があります。
	D) 回路の過負荷：機器の電源回路への接続と、回路への負荷が過電流保護機構や電源配線に与える影響を考慮する必要があります。これらの懸案事項に対応する場合は、機器のネームプレート定格を適切に考慮する必要があります。
	E) 確実なアース接地：ラック取り付け型の機器のアースを確実に保持する必要があります。分岐電流への直接接続 (テーブル タップの使用など) 以外の電源接続には特に注意する必要があります。

95 シリーズのアンマネージド スイッチ：

www.cisco.com/go/95switches

法規制順守および安全性情報：

www.cisco.com/go/95switches

[Resources (リソース)] タブをクリックし、[Technical Documentation (技術マニュアル)] までスクロール ダウンしてください。

エンド ユーザ ライセンス契約：

www.cisco.com/go/eula

保証に関する情報：

www.cisco-warrantyfinder.com

EU Lot 26 関連のテスト結果

www.cisco.com/go/eu-lot26-results

米国本社

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA

www.cisco.com

Small Business サポート (電話) : 0120-916-326

Small Business サポート (メール) : sbsc-japan-enduser@cisco.com



Cisco および Cisco ロゴは、米国、およびその他の国における Cisco Systems, Inc.、およびその関連会社の商標です。シスコの商標については、www.cisco.com/web/JP/trademark_statement.html のリストをご覧ください。掲載されている第三者の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1005R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.