

Zapnutí/vypnutí mikrofonu.



Nastavení hlasitosti reproduktoru.



Klávesy **šipek** slouží k pohybu v nabídkách, středová klávesa **✓** k potvrzení volby.

Není-li otevřena žádná nabídka, klávesy **šipek** umožňují ovládnání pohybu kamery.



Tato klávesa zobrazí **hlavní nabídku**.



Tato klávesa zobrazí **adresář** (telefonní kontakty).



Stisknutím této klávesy můžete uskutečnit volání.



Tato klávesa odstraňuje znaky v textovém poli.



Zobrazí na systému displej počítače. Opětovným stisknutím se vrátíte k hlavní kameře.



Jiné zdroje můžete zvolit po otevření **nabídky prezentace**.

Stiskněte a přidrže

Přiblíží nebo oddálí kameru.



Tyto klávesy odpovídají pěti kontextovým softwarovým klávesám v dolní části displeje.



Tato klávesa slouží ke změně rozložení obrazovky.



Tato klávesa ukončí volání. Mimo volání stisknutím a přidržím aktivujete pohotovostní režim.




Pomocí klávesnice zadejte písmena a čísla, podobně jako na mobilním telefonu.

Opakovaným stisknutím klávesy získáte přístup ke znakům každé klávesnice.

Stiskněte a přidrže

Stisknutím a přidržím klávesy **#** můžete přepínat mezi tónovou volbou (stisknout a přidrže), malými písmeny a čísly.



Stiskněte a přidrže

Pomocí této klávesy můžete během volání aktivovat režim tónové volby (DTMF). Poté stiskněte klávesu **✓**.

Při zadávání textu tato klávesa slouží k přepínání mezi velkými a malými písmeny.

Stisknutím a přidržím můžete přepínat mezi znaky a číslicemi.

Probuzení systému

Uchopte dálkový ovladač a dotkněte se pryžových snímačů nacházejících se na obou stranách dálkového ovladače, případně stiskněte jakoukoli klávesu na dálkovém ovladači.

Postup:

Aktivace systému

Uchopení dálkového ovladače aktivuje systém. Pokud systém není používán, po několika minutách se přepne do **pohotovostního** režimu. V tomto režimu může systém i nadále přijímat volání.

Uskutečnění volání

Pomocí klávesnice zadejte číslo nebo identifikátor URI a stisknutím klávesy zahajte volání. K volání libovolného z Vašich kontaktů můžete také využít **adresář** (klávesa) nebo seznam **posledních hovorů**.

Přijem volání

Příchozí volání přijmete stisknutím klávesy nebo . Stisknutím klávesy příchozí volání odmítnete.

Ukončení volání

Hovor ukončíte stisknutím klávesy . Potvrďte opětovným stisknutím (nebo stiskněte klávesu).

Úprava hlasitosti

Zvýšit nebo snížit hlasitost lze pomocí kláves **ovládání hlasitosti**. Zobrazí se lišta hlasitosti.



Ztlumení mikrofonu

Mikrofon lze ztlumit stisknutím klávesy . Na tento stav budete upozorněni zobrazením ikony.

Opětovnou aktivaci mikrofonu provedete opětovným stisknutím klávesy .

Ovládání kamery

Ne-li otevřena žádná nabídka, ovládání pohybu kamery zabezpečují klávesy .

Je-li otevřena libovolná nabídka, budete muset zvolit **ovládání kamery z hlavní nabídky** (**hlavní nabídku** zobrazíte stisknutím klávesy .

Poté stiskněte klávesu .

K přiblížení nebo oddálení v případě potřeby použijte klávesu **zoom**.



Volba zdroje videa

Stisknutím klávesy můžete zobrazovat obsah z počítače (ujistěte se, že je počítač připojen).

Opětovným stisknutím klávesy se vrátíte k hlavní kameře.

Pro výběr jiných zdrojů videa (v závislosti na systému) použijte volbu **prezentace** v **hlavní nabídce** (**hlavní nabídku** zobrazíte stisknutím klávesy .

Informace o kontaktování technické podpory
