

Mikrofon Be/Ki kapcsolása.



A hangszóró hangerejének módosítása.



A **Nyíl** gombok segítségével navigálhat a menüben és a középső ✓ gombbal megerősítheti a kiválasztást. Ha nincs menü nyitva, a **Nyíl** gombokkal mozgathatja a kamerát.



Ezzel a gombbal megjelenítheti a **Főmenüt** a képernyőn.



Ezzel a gombbal megjelenítheti a **Telefonkönyvet** (névjegyek) a képernyőn.



Hívás kezdeményezése.



Ezzel a gombbal eltávolíthatja a karaktereket egy szöveges mezőből.



A váltással visszaléphet a PC képernyőhöz. Újbóli megnyomással a főkamerához léphet vissza.



Más forrás kiválasztásához nyissa meg a **Prezentáció menüt**.

Nyomja meg és tartsa lenyomva

A kamera zoomolása.



Ezek a gombok megfelelnek a képernyő alján látható kontextusfüggő gombok funkcióinak.



Ezzel a gombbal módosíthatja a képernyő elrendezését.



Ezzel a gombbal befejezheti a folyamatban lévő hívást. Készenléti módba lépéshez híváson kívül nyomja le és tartsa lenyomva.




A billentyűzettel betűket és számokat adhat meg, akár csak egy mobiltelefonon.

A gombokon látható karakterek eléréséhez nyomja le a gombot többször.

Nyomja meg és tartsa lenyomva

DTMF üzemmód (lenyomás és lenyomva tartás), kisbetűk és számok közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a # gombot.



Nyomja meg és tartsa lenyomva

Ezzel a gombbal hívás közben DTMF üzemmódba léphet. Ha befejezte, nyomja le a ✓ gombot.

Szöveg beírásakor ezzel a gombbal válthat a nagy- és kisbetűk között.

Betűk és számok közötti váltáshoz nyomja le és tartsa lenyomva.

A rendszer bekapcsolása

Fogja meg a távirányítót úgy, hogy a keze hozzáérjen a távirányító két oldalán található gumibetébe helyezett érzékelőhöz, vagy érintse meg valamely billentyűt a távirányítón.

Műveletek leírása:

A rendszer bekapcsolása

A távirányító megragadásával aktiválja a rendszert. Használaton kívül a rendszer néhány perc múlva **Készenléti** módba lép, a készenléti módban lévő rendszer azonban továbbra is fogadja a hívásokat.

Hívás kezdeményezése

A billentyűzet segítségével adja meg a számot vagy címet és a hívás indításához nyomja meg a gombot. A telefonkönyvben elmentett névjegyek felhívásához használhatja a **Telefonkönyv** (gomb) gombot vagy a **Legutóbbi hívások** listában található bejegyzéseket.

Bejövő hívás fogadása

Egy bejövő hívás fogadásához nyomja meg a vagy a gombot. Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a gombot.

Hívás befejezése

Hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot. A megerősítéshez nyomja meg újra (vagy nyomja meg a gombot).

Hangerő módosítása

A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerő** gombot. Egy hangerőjelző oszlop jelenik meg.



A mikrofon elnémítása

A mikrofon elnémításához nyomja meg a gombot. A némításról a képernyőn megjelenő ikon értesíti.

A némítás kikapcsolásához nyomja meg a gombot újra.


A kamera vezérlése

Ha nincs menü megnyitva, a gombokkal irányíthatja a kamerát.

Ha menü van megnyitva, ki kell választania a **Kameravezérlés** menüpontot a **Főmenüben** (a gomb megnyomásával jelenítheti meg a **Főmenüt**).

Ha befejezte, nyomja le a gombot.

A **Zoom** gombokkal szükség szerint zoomolhat.



Videó források kiválasztása

A gomb lenyomásával megoszthatja a számítógépén található tartalmakat (csatlakoztassa a számítógépet).

A gomb ismételt megnyomásával visszaléphet a főkamerához.

Más videó források kiválasztásához (rendszerfüggő), használja a **Prezentáció** menüpontot a **Főmenüben** (a gomb lenyomásával megjelenítheti a **Főmenüt**).

Műszaki támogatás elérhetősége
