

Микрофон вкл/выкл.



Настройка громкости динамика.



С помощью кнопок со **стрелками** можно переходить между пунктами меню. Центральная кнопка **✓** используется для подтверждения выбора. Если нет открытых меню, с помощью кнопок со **стрелками** можно перемещать камеру.



С помощью этой кнопки можно отобразить на экране **Главное меню**.




С помощью этой кнопки можно отобразить на экране **Телефонную книгу** (ваши контакты).



Выполнение вызова



С помощью этой кнопки можно удалять знаки в текстовом поле.



При нажатии кнопки отобразится экран ПК в системе. Нажмите еще раз, чтобы вернуться к основной камере.



Откройте **меню презентации**, чтобы выбрать другие источники.

Нажмите и удерживайте

Изменение масштаба изображения камеры.



Эти кнопки соответствуют пяти контекстным программным кнопкам, которые находятся внизу экрана.



С помощью этой кнопки можно изменить раскладку на экране.



Эта кнопка служит для завершения текущего вызова. Если вызов не выполняется, нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы перейти в режим ожидания.




С помощью клавиатуры можно вводить буквы и цифры, как на мобильном телефоне.

Нажимайте на кнопку раз за разом, чтобы вызвать знаки, отображенные на каждой кнопке.

Нажмите и удерживайте

Нажмите и удерживайте кнопку **#**, чтобы переключаться между режимом тонального набора (нажмите и удерживайте), буквами нижнего регистра и цифрами.



Эта кнопка переключает в режим тонального набора (DTMF) во время вызова. Нажмите кнопку **✓**, когда выполните все действия.

Эта кнопка - для переключения между буквами верхнего и нижнего регистров во время ввода текста.

Нажмите и удерживайте

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы переключиться между буквами и цифрами.

Пробуждение системы



Возьмите пульт дистанционного управления и убедитесь, что ваша рука касается сенсоров с резиновой обкладкой, расположенных по обоим бокам пульта, или просто прикоснитесь к любой кнопке на пульте.

Как выполнить следующее:




Активировать систему

Система включается, когда вы берете пульт ДУ в руку. Если система не используется, то она переходит в **Режим ожидания** спустя несколько минут, однако в режиме ожидания система все равно может принимать входящие вызовы.



Выполнить вызов

С помощью клавиатуры введите номер или URI и нажмите кнопку , чтобы совершить вызов. Также для вызова контактов можно использовать **Телефонную книгу** (кнопка ) или список **Последние вызовы**.

Ответить на входящий вызов

Чтобы принять входящий вызов, нажмите кнопку  или . Нажмите кнопку , чтобы отклонить входящий вызов.

Завершить вызов


Нажмите кнопку , чтобы завершить вызов. Нажмите эту кнопку еще раз (или нажмите кнопку ), чтобы подтвердить.


Настроить громкость

С помощью кнопки **Громкость** можно увеличить или уменьшить громкость. Отображается шкала громкости.





Выключить микрофон


Нажмите кнопку , чтобы отключить микрофон. При этом на экране отобразится соответствующая иконка.

Нажмите кнопку  еще раз, чтобы повторно включить микрофон.


Управлять камерой

Если нет открытых меню, с помощью кнопок  можно управлять камерой.


Если меню открыто, необходимо выбрать пункт **Управление камерой** в **Главном меню** (нажмите , чтобы отобразить **Главное меню**).

Нажмите кнопку , когда выполните все действия.


С помощью кнопок **Масштаб** можно изменить масштаб изображения, если необходимо.



Выбирать видеоисточники

Нажмите кнопку , чтобы открыть общий доступ к содержимому вашего ПК (убедитесь, что ПК подключен).

Нажмите кнопку  еще раз, чтобы вернуться к основной камере.

Чтобы выбрать другие видеоисточники (зависит от системы), выберите пункт **Презентация** в **Главном меню** (нажмите кнопку , чтобы отобразить **Главное меню**).

Сведения о контактах службы поддержки
