

## Referansehåndbok




### Cisco Unified SIP-telefon 3905

- 1 Ring
- 2 Svar
- 3 Lyd av
- 4 Talepost
- 5 Viderekoble alle anrop
- 6 Vent
- 7 Konferanse
- 8 Overfør
- 9 Voluminnstillinger
- 10 Tips




**Merk** Skriv ut på papir i Legal-størrelse (8,5 x 14 tommer) for best resultat.

## 1 Ring


Plukk opp røret eller trykk på **Høytaler**-knappen , og slå et nummer.

### Ring det siste nummeret på nytt


Trykk på **Tilbakering**-knappen .

## 2 Svar

Når du får et nytt anrop, blinker telefonens lysstripe rødt. Gjør ett av følgende for å svare på anropet:

- Løft opp håndsettet.
- Trykk på **Høytalertelefon**-knappen .

## 3 Lyd av

**Trinn 1** Trykk på **Demp**-knappen  under en samtale.

**Trinn 2** Trykk på **Demp** en gang til for å deaktivere dempefunksjonen.

## 4 Talepost

Når du mottar en ny melding, vises disse indikatorene på telefonen:

- Et fast rødt lys på telefonens lysstripe.
- En hørbar beskjed om ny melding (hvis tilgjengelig).

### Høre på meldinger

**Trinn 1** Trykk på **Funksjon**-knappen midt på navigeringslinjen.



**Trinn 2** Velg **Talepost** (bruk navigeringsområdet for å bla).

**Trinn 3** Trykk på **Funksjon**-knappen, og følg taleinstruksjonene.

## 5 Viderekoble alle anrop

**Trinn 1** Trykk på **Funksjon**-knappen midt på navigeringslinjen.


**Trinn 2** Velg **Viderekoble alle anrop** (bruk navigeringsområdet for å bla) og trykk på **Funksjon**-knappen.

**Trinn 3** Lytt etter bekreftelsestonen, og slå deretter inn telefonnummeret som viderekobler anrop.

**Trinn 4** Gjenta trinn 1-2 for å avbryte viderekobling av anrop.

Når du løfter av røret, hører du en bekreftelsestone helt til du avbryter viderekobling av anrop.

## 6 Vent

**Trinn 1** Trykk på **Hold / Gjenoppta**-knappen .

**Trinn 2** Trykk på **Hold / Gjenoppta**-knappen på nytt.


## 7 Konferanse

**Trinn 1** Trykk på og slipp rørvløyteren under en tilkoblet samtale (ikke på vent) for å få ringetone.

**Trinn 2** Skriv inn telefonnummeret til den du vil legge til i konferansen.

**Trinn 3** Trykk og slipp rørvløyteren på nytt (før eller etter mottakeren svarer). Konferansen begynner.

## 8 Overfør

**Trinn 1** Trykk på **Overfør**-knappen  fra en tilkoblet samtale (en samtale som ikke er satt på vent).

**Trinn 2** Angi telefonnummeret til mottakeren av overføringen.

**Trinn 3** Trykk på **Overfør**-knappen på nytt eller legg på (før eller etter mottakeren svarer). Overføringen fullføres.

## 9 Voluminnstillinger

Volumknappen er plassert under tastaturet.



- Trykk opp eller ned på volumknappen når telefonen ikke er i bruk for å justere volumet på håndsettet.
- Trykk opp eller ned på volumknappen når telefonen er i bruk for å justere ringevolumet.

## 10 Tips

### Hvordan bruker jeg Funksjon-knappen?

Med **Funksjon**-knappen får du tilgang til egenskaper som **Viderekoble alle anrop**, **Svar og Grupper** svar. Du kan trykke på **Funksjon**-knappen og bruke navigeringsområdet til å bla deg gjennom tilgjengelige funksjoner.

### Hvor finner jeg en fullstendig brukerhåndbok?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html)

Hovedkontor i USA  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Telefon: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Faks: +1 408 527-0883

Cisco og Cisco-logoen er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en oversikt over Ciscos varemerker på [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører respektive eiere. Bruken av ordet partner kan ikke tolkes som et samarbeidsforhold mellom Cisco og andre selskaper. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Med enerett.