









Běžné úkony při telefonování

Zahájit hovor	Před zadáním čísla zvedněte sluchátko.
Opakovat volání	Když je zavěšené sluchátko, stiskněte tlačítko  nebo navigační tlačítko. Zobrazí se seznam odchozích hovorů.
Začít v průběhu hovoru používat sluchátko	Zvedněte sluchátko.
Začít v průběhu hovoru používat hlasitý telefon	Stiskněte tlačítko  .
Ztlumit telefon	Stiskněte tlačítko  .
Přidržet hovor nebo pokračovat v hovoru	Vyberte hovor a stiskněte tlačítko  .
Přepojit hovor na jiné číslo	Stiskněte tlačítko  a zadejte číslo. Když telefon zazvoní, znovu stiskněte tlačítko  .
Zahájit standardní konferenční hovor se třemi účastníky (ad hoc)	Stiskněte tlačítko  a zavolejte účastníka. Znovu stiskněte tlačítko  .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-14804-01



STRUČNÝ PŘEHLED



Telefon Cisco Unified SIP Phone 3911 pro Cisco Unified Communications Manager 6.0 a 5.1.

Ikony tlačítek

Ikony na obrazovce telefonu












Kontrolky telefonu

Logy hovorů a rychlé volby

Zadávání jmen a čísel

Běžné úkony při telefonování

Ikony tlačítek

	Hlasitost
	Reproduktor
	Ztlumit
	Navigační tlačítko
	Zrušit
	OK
	Linka
	Opakovat
	Konference
	Přepojit
	Přidržet/Pokračovat
	Zprávy

Ikony na obrazovce telefonu

Stavy linky a hovoru

	Přesměrování hovorů povoleno
	Přidržený hovor
	Spojený hovor
	Příchozí hovor
	Aktivní konferenční hovor
	Přidržený konferenční hovor
	Vypnutý konferenční hovor
	Odchozí hovor
	Nedokončený odchozí hovor
	Přepojování hovoru
	Linka (nečinná)
	Vypnutá linka

Vybrané zařízení

	Používá se sluchátko
	Používá se hlasitý telefon

Další funkce

	Indikace čekající zprávy
	Zmeškaný hovor

Kontrolky telefonu

Kontrolka čekající zprávy	Kontrolka nad obrazovkou telefonu: <ul style="list-style-type: none"> • Svítí (trvale) – nová hlasová zpráva • Bliká – příchozí hovor
	<ul style="list-style-type: none"> • Svítí (trvale) – aktivní hovor • Pomalu bliká – přidržený hovor • Rychle bliká – příchozí hovor
	Svítí – reproduktor se používá
	Svítí – telefon je ztlumen
	Svítí – aktivní konferenční hovor
	Svítí – nová hlasová zpráva

Logy hovorů a rychlé volby

Použití logů hovorů	<p>Proveďte jeden z následujících úkonů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Zmeškané hovory, Přijaté hovory nebo Odchozí hovory a vyberte položku, kterou chcete volat. • Stiskněte tlačítko , vyberte Adresáře > Zmeškané hovory, Přijaté hovory nebo Odchozí hovory a vyberte položku, kterou chcete upravit. • Stisknutím tlačítka vytočte číslo.
Volání pomocí rychlé volby	<p>Proveďte jeden z následujících úkonů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Rychlé volby a vyberte položku, kterou chcete volat. • Stiskněte tlačítko , vyberte Adresáře > Rychlé volby a vyberte položku, kterou chcete volat.

Zadávání jmen a čísel

Vymazání číslice	Stiskněte tlačítko .
Přepnutí z čísel na písmena	Stiskněte tlačítko #.
Přepnutí z velkých písmen na malá	Stiskněte tlačítko #.