









## การใช้งานโทรศัพท์มาตรฐาน

โทรออก	ยกหูก่อนหมุนหมายเลข
โทรเข้า	กด  หรือกดปุ่มนำทางขณะที่วางหูเพื่อดูบันทึกสายที่โทรออกของคุณ
สลับไปที่หูโทรศัพท์ในระหว่างการโทร	ยกหูโทรศัพท์
สลับไปที่สปีคเกอร์โฟนในระหว่างการโทร	กด 
ปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ	กด 
พักสาย/หยุดต่อ	ไฮไลท์สายและกด 
โอนสายไปยังหมายเลขใหม่	กด  และป้อนหมายเลข กด  อีกครั้งเมื่อสายดังขึ้น
เริ่มการประชุมสามสายแบบมาตรฐาน (เฉพาะกิจ)	กด  และโทรไปยังผู้ร่วมประชุม กด  อีกครั้ง



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-14811-01



คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ



## Cisco Unified SIP Phone 3911 สำหรับ Cisco Unified Communications Manager 6.0 และ 5.1

ไอคอนปุ่ม

ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์













ไฟ LED โทรศัพท์

บันทึกการใช้สายและโทรด่วน

รายชื่อและหมายเลข

การใช้งานโทรศัพท์มาตรฐาน

## ไอคอนปุ่ม

	ระดับเสียง
	ลำโพง
	ปิดเสียง
	การนำทาง
	ยกเลิก
	ตกลง
	สาย
	โทรเข้า
	การประชุม
	โอนสาย
	พักสาย/หยุดต่อ
	ข้อความ

# ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์

สถานะสายและการโทร	
	เปิดใช้การฝากสาย
	พักสาย
	สายที่ต่ออยู่
	สายเรียกเข้า
	มีการประชุมสาย
	พักการประชุมสาย
	ปิดใช้งานการประชุมสาย
	สายโทรออก
	โทรออกไม่สำเร็จ
	การโอนสาย
	สาย (ว่าง)
	ปิดใช้งานสาย
อุปกรณ์ที่เลือก	
	ใช้งานหูโทรศัพท์
	ใช้งานสปีกเกอร์โฟน

คุณสมบัติอื่นๆ	
	มีข้อความรออยู่
	สายที่ไม่ได้รับ

# ไฟ LED โทรศัพท์

ไฟแสดงมีข้อความรออยู่	ไฟแสดงเหนือหน้าจอโทรศัพท์: <ul style="list-style-type: none"> <li>สว่าง (ต่อเนื่อง)—ข้อความเสียงใหม่</li> <li>กะพริบ—สายเรียกเข้า</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>สว่าง (ต่อเนื่อง)—สายที่ใช้งานอยู่</li> <li>กะพริบช้า—สายที่ถูกพัก</li> <li>กะพริบเร็ว—สายเรียกเข้า</li> </ul>
	สว่าง—ใช้งานสปีกเกอร์โฟน
	สว่าง—ปิดเสียงโทรศัพท์
	สว่าง—มีการประชุมสาย
	สว่าง—ข้อความเสียงใหม่

# บันทึกการใช้สายและโทรด่วน

ใช้บันทึกการใช้สายของคุณ	ทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> <li>กด  เลือกสายที่ไม่ได้รับ</li> <li>กด  เลือกสายที่ได้รับ หรือสายที่โทรออก และเลือกรายการที่จะโทรออก</li> <li>กด  เลือกสมุดโทรศัพท์ &gt; สายที่ไม่ได้รับ สายที่ได้รับ หรือ สายที่โทรออก และเลือกรายการที่จะแก้ไข</li> <li>กด  เพื่อโทรออก</li> </ul>
โทรด่วนหนึ่งหมายเลข	ทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> <li>กด  เลือก โทรด่วน และเลือกรายการที่จะโทรออก</li> <li>กด  เลือกสมุดโทรศัพท์ &gt; โทรด่วน และเลือกรายการที่จะโทรออก</li> </ul>

# รายชื่อและหมายเลข

ลบหนึ่งหลัก	กด
สลับจากตัวเลขเป็นตัวอักษร	กด #
สลับจากตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็ก	กด #