



您的電話

圖片所示為 Cisco IP Phone 6841。

- ① 來電或語音信箱指示燈
- ② 線路及功能按鈕
- ③ 軟鍵
- ④ 導覽
- ⑤ 保留、轉接，以及會議按鈕
- ⑥ 喇叭、耳機，以及靜音按鈕
- ⑦ 語音信箱、應用程式，以及目錄按鈕
- ⑧ 音量按鈕

線路及功能按鈕

可使用線路和功能按鈕來檢視線路上的通話，並存取速撥等各種功能，以及進行其他操作，例如恢復接聽保留通話。

按鈕會亮起以表示狀態：

- 穩定的綠燈：線路閒置
- 穩定的紅燈：線路使用中
- 閃爍的紅燈：有來電或保留通話
- 穩定的琥珀色燈：線路未註冊

撥打電話

輸入號碼並拿起話筒。

接聽來電

按閃爍紅燈的線路按鈕。

保留通話。

1. 按保留 。
2. 若要恢復保留的通話，請再按一次保留。

檢視您近期通話

1. 按應用程式 。
2. 捲動並選取近期通話。
3. 選取要檢視的線路。

轉接通話到其他人

1. 從未保留的通話，按轉接 。
2. 輸入其他人的電話號碼。
3. 再按一次轉接（在對方接聽之前或之後）。


新增其他人至通話

1. 從進行中的通話按會議 。
2. 輸入您要參與的電話號碼，然後按撥號。
3. 通話連接後，再按一次會議。

使用耳機撥打電話

1. 插入耳機。
2. 使用鍵台輸入號碼。
3. 按 耳機 。


使用喇叭撥打電話

1. 使用鍵台輸入號碼。
2. 按 喇叭 。

將語音靜音

1. 按 靜音 。
2. 再按一次靜音可取消靜音。

收聽留言訊息

按留言  並按照語音提示操作。若要聽取特定線路的留言，請先按線路按鈕。

轉駁所有通話

1. 選取線路並按 轉駁。
2. 撥打要轉撥至的號碼，或按語音信箱。
3. 當您返回時，則按關閉轉撥。


調整通話音量

在使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部可調整話筒、耳機或喇叭的音量。


調整鈴聲音量

在不使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部，即可調整來電鈴聲音量。


改變鈴聲

1. 按應用程式 。
2. 選擇用戶偏好設定>語音偏好設定>Ext (n) – 電話鈴聲，n= 分機號碼。
3. 捲動鈴聲清單，然後按播放試聽播放效果。
4. 按選擇及設定儲存選擇。
5. 按返回離開。

調整屏幕對比

1. 按應用程式 。
2. 選擇用戶偏好設定>屏幕偏好設定>對比度。
3. 使用鍵盤改變對比度的數字。
4. 按設定。

調整屏幕背光

1. 按應用程式 。
2. 選擇用戶偏好設定>屏幕偏好設定>背光計時器。
3. 按選擇捲動選項。
4. 按設定儲存選擇。
5. 按返回離開。

使用者指南

請造訪此網頁，檢視完整的用戶指南：

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>