

## БЪРЗ СТАРТ



## Cisco Unified IP телефон 6911

- 1 Набиране
- 2 Отговор
- 3 Без звук
- 4 Гласова поща
- 5 Препращане на всички
- 6 Задържане
- 7 Конферентен разговор
- 8 Прехвърляне
- 9 Настройки на звука
- 10 Съвети


### Забележка

За най-добри резултати да се отпечата върху хартия с размери 8,5 x 14" (официален размер).

## 1 Набиране

За да отправите повикване, вдигнете слушалката и наберете номер.

### Набиране на последно набрания номер


Натиснете бутона **ПовтНаб** .

## 2 Отговор


Следните индикатори указват чакане за ново повикване:

- Мигащ червен индикатор на слушалката
- Мигащ бутон за линия с жълт цвят

За да отговорите на повикване, направете едно от следните:

- Вдигнете слушалката.
- Натиснете мигащия в жълто бутон за линия.
- Натиснете несветещия бутон **Високоговорител** .

## 3 Без звук

1. По време на разговор натиснете бутона **Без звук** .

Бутонът започва да свети, за да укаже, че заглушаването е включено.


2. Натиснете повторно бутона **Без звук**, за да изключите тази функция.

## 4 Гласова поща


Следните индикатори указват получаването на ново гласово съобщение:


- Непрекъснато светещ червен индикатор на слушалката.
- Прекъснат тон за набиране (ако е наличен)

### Пролушване на съобщенията


Натиснете бутон **Съобщения**  и следвайте гласовите команди.

## 5 Препращане на всички


1. Натиснете бутона **Функция**  и въведете предварително определения от системния администратор набор от номера за препращане на повикване.

2. Въведете телефонния номер, за да препращате повиквания. Върху бутона **Линия**  се показва непрекъсната зелена светлина и можете да чуете прекъснат тон за набиране.
3. За да прекратите препращането на повикване, повторете стъпка 1.


## 6 Задържане

1. Натиснете бутона **Задържане** . Бутонът за линия мига в зелено.
2. За да възобновите дадено повикване от състояние на задържане, натиснете мигащия в зелено бутон **Линия**, натиснете бутона **Високоговорител** или отворете линията, ако слушалката е върху корпуса.

## 7 Конферентен разговор

1. По време на активен разговор (т.е. който не е задържан) натиснете бутона **Конферентен разговор** .
2. Въведете телефонни номер на другата страна, която искате да добавите към конферентния разговор.
3. Натиснете отново бутона **Конферентен разговор** (преди или след като другата страна отговори), за да започнете конферентен разговор. Повторете същите стъпки, за да добавите още участници.

## 8 Прехвърляне

1. По време на активен разговор (т.е. който не е задържан) натиснете бутона **Прехвърляне** .
2. Въведете телефонния номер на получателя.
3. Натиснете бутона **Прехвърляне** (преди или след като другата страна отговори) или затворете, за да завършите прехвърлянето.

## 9 Настройки на звука

Бутонът за силата на звука се намира от лявата страна на клавиатурата.

- За да регулирате силата на звука на слушалката, натиснете бутона за увеличаване или намаляване на звука, когато линията е отворена.

- За да регулирате звука при звънене, натиснете бутона за увеличаване или намаляване на звука, когато линията е затворена или в момент на задържане повикване.
- За да заглушите звука при звънене, натиснете веднъж бутона за намаляване на звука (многократното натискане намалява силата на звънене).

## 10 Съвети

### Как се задават номера за бързо набиране?

За да ускорите набирането и персонализирате различни функции и настройки за телефона, използвайте уеб страниците с потребителски опции на Cisco Unified CM.

### Как да използвам бутона "Функция"?

Бутонът **Функция** предоставя достъп до функции, като например бързо набиране, препращане на всички повиквания, приемане на повикване, групово приемане на повикване и покана за личен разговор. Можете да натиснете бутона за функции, след което да натиснете цифрата, свързана с функцията.

### Как да получа достъп до администраторските настройки?

Отворете линията и натиснете бутоните \*, # и 0 едновременно за достъп до IVR за администраторските настройки на телефона. Друг начин е да включите бутона за високоговорител и да натиснете бутоните \*, # и 0 едновременно. ПИН кодът по подразбиране е 24726.

### Къде мога да намеря пълното "Ръководство за потребителя"?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

Управление за Америка  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
САЩ  
<http://www.cisco.com>  
Тел.: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Факс: +1 408 527-0883