


STRUČNÝ ÚVOD



Cisco Unified IP Phone 6901

- 1 Volání
- 2 Přijetí hovoru
- 3 Hlasová schránka
- 4 Přidržení hovoru
- 5 Konference
- 6 Přepojení hovoru
- 7 Přesměrování hovorů
- 8 Nastavení hlasitosti
- 9 Tipy

 **Poznámka** Nejlepších výsledků dosáhnete tiskem na papír velikosti 8,5 x 14" (Legal).

1 Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, zvedněte sluchátko a vytočte číslo.

Opakování volání na poslední číslo

Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko **Opakovat** .

2 Přijetí hovoru

Příchozí hovor se na telefonu projeví takto:

- Na sluchátku svítí červená kontrolka.
- Tlačítko linky bliká žlutě.

Hovor přijmete zvednutím sluchátka.

3 Hlasová schránka


Nová zpráva je telefonem signalizována takto:

- Na sluchátku svítí červená kontrolka.
- Zní přerušovaný oznamovací tón (je-li podporován).

Poslech zpráv

Vytočte číslo pro přístup k hlasové schránce (poskytnuté správcem systému) a postupujte podle hlasových pokynů pro poslech zpráv.

4 Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Přidrž** .
2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, stiskněte zeleně blikající tlačítko **Linka** nebo pokud je sluchátko zavěšeno, zvedněte jej.

5 Konference

1. Ve stavu spojeného hovoru (nikoliv přidrženého) stiskněte a uvolněte tlačítko vidlice telefonu. Ozve se oznamovací tón.
2. Uskutečňte nový hovor.

3. Počkejte na přijetí hovoru příjemcem nebo zazvonění telefonu.
4. Znovu stiskněte a uvolněte tlačítko vidlice telefonu.

Konference může mít maximálně tři účastníky.

Uvolnění účastníka z konference

Chcete-li uvolnit účastníka, který vstoupil do konference jako poslední, během konference stiskněte a uvolněte tlačítko vidlice telefonu.

6 Přepojení hovoru

1. Ve stavu spojeného hovoru (nikoliv přidrženého) stiskněte a uvolněte tlačítko vidlice telefonu. Ozve se oznamovací tón.
2. Zadejte telefonní číslo druhého účastníka.
3. Zavěste. Přepojení je dokončeno.

7 Přesměrování hovorů

1. Chcete-li přesměrovat hovory z primární linky na jiné číslo, přihlaste se k webovým stránkám Možnosti uživatele.
2. Přejděte k nabídce **Zařízení > Nastavení linky**.
3. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit**. Je-li aktivována funkce Přesměrování všech hovorů, tlačítko linky bliká žlutě a je slyšet přerušovaný oznamovací tón (je-li podporován).

8 Nastavení hlasitosti

Tlačítko hlasitosti je umístěno vlevo od klávesnice.

- Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka, stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů, když je telefon vyvěšený.
- Chcete-li nastavit hlasitost zvonění, stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů, když je telefon zavěšený nebo je přidržen hovor.
- Chcete-li zcela ztlumit vyzvánější telefon, jednou stiskněte tlačítko hlasitosti dolů (opakovaným stisknutím snížíte hlasitost zvonění).

9 Tipy

Jak se používá tlačítko vidlice telefonu?

Tlačítko vidlice telefonu je umístěno na podložce vidlice telefonu. Stisknutím a uvolněním tlačítka vidlice telefonu můžete aktivovat funkce telefonu.

Jak lze sledovat více hovorů?

Barvy tlačítka linky označují stav hovoru a pomáhají v orientaci při práci s více hovory:

- Spojený hovor – tlačítko svítí zeleně.
- Přidržený hovor – tlačítko bliká zeleně.
- Vzdálené použití sdílené linky – tlačítko svítí červeně.
- Vzdálené přidržení sdílené linky – tlačítko bliká červeně.
- Příchozí hovor – tlačítko bliká žlutě.
- Přesměrování všech hovorů – tlačítko svítí žlutě.

Jak lze získat přístup k nastavením pro správce?

Chcete-li získat přístup k funkci IVR pro nastavení správce telefonu, zvedněte sluchátko a stiskněte současně tlačítka *, # a 0. Výchozí kód PIN je 24726.

Kde lze nalézt úplnou uživatelskou příručku?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Ústředí pro Severní a Jižní Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553 NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883