

STRUČNÝ ÚVOD



Cisco Unified IP Phone 6911


- 1 Volání
- 2 Přijetí hovoru
- 3 Ztlumení hovoru
- 4 Hlasová schránka
- 5 Přesměrování všech hovorů
- 6 Přidržení hovoru
- 7 Konference
- 8 Přepojení hovoru
- 9 Nastavení hlasitosti
- 10 Tipy

Poznámka Nejlepších výsledků dosáhnete tiskem na papír velikosti 8,5 x 14" (Legal).

1 Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, zvedněte sluchátko a vytočte číslo.

Opakování volání na poslední číslo


Stiskněte tlačítko **Přidrž** .

2 Přijetí hovoru


Příchozí hovor se na telefonu projeví takto:

- Na sluchátku svítí červená kontrolka.
- Tlačítko linky bliká žlutě.

Hovor můžete přijmout jedním z těchto způsobů:

- Zvedněte sluchátko.
- Stiskněte žlutě blikající tlačítko linky.
- Stiskněte tlačítko **Hlasitý telefon** .

3 Ztlumení hovoru

1. Během hovoru stiskněte tlačítko **Ztlumit** . Zapnuté ztlumení se projeví rozsvícením tlačítka.
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.

4 Hlasová schránka


Nová zpráva je telefonem signalizována takto:


- Na sluchátku svítí červená kontrolka.
- Zní přerušovaný oznamovací tón (je-li podporován).

Poslech zpráv


Stiskněte tlačítko **Zprávy**  a postupujte podle hlasových pokynů.

5 Přesměrování všech hovorů


1. Stiskněte tlačítko **Funkce**  a zadejte řetězec čísel předem určený správcem systému pro funkci přesměrování hovorů.

2. Zadejte telefonní číslo pro přesměrování hovorů. Na tlačítku **Linka**  se rozsvítí žluté světlo a zazní přerušovaný oznamovací tón.
3. Chcete-li zrušit přesměrování hovorů, opakujte krok 1.


6 Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Přidrž** . Tlačítko linky bliká zeleně.
2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, stiskněte zeleně blikající tlačítko **Linka**, stiskněte tlačítko **Hlasitý telefon** nebo pokud je sluchátko zavěšeno, zvedněte jej.

7 Konference

1. Ve stavu spojeného hovoru (nikoliv přidrženého) stiskněte tlačítko **Konference** .
2. Zadejte telefonní číslo účastníka, kterého chcete přidat do konference.
3. Chcete-li zahájit konferenci, znovu stiskněte tlačítko **Konference** (předtím nebo poté co účastník přijme hovor).
Opakováním tohoto postupu přidejte další účastníky.

8 Přepojení hovoru

1. Ve stavu spojeného hovoru (nikoliv přidrženého) stiskněte tlačítko **Přepojit** .
2. Zadejte telefonní číslo příjemce přepojení.
3. Přepojení dokončíte stisknutím tlačítka **Přepojit** (předtím nebo poté co účastník přijme hovor) nebo zavěšením sluchátka.

9 Nastavení hlasitosti

Tlačítko hlasitosti je umístěno vlevo od klávesnice.

- Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka, stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů, když je telefon vyvěšený.

- Chcete-li nastavit hlasitost zvonění, stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů, když je telefon zavěšený nebo je přidržen hovor.
- Chcete-li zcela ztlumit vyzvánějící telefon, jednou stiskněte tlačítko hlasitosti dolů (opakovaným stisknutím snížíte hlasitost zvonění).

10 Tipy

Jak lze nastavit rychlé volby?

K nastavení rychlých voleb a přizpůsobení různých funkcí a nastavení telefonu použijte webové stránky Možnosti uživatele aplikace Cisco Unified CM.

Jak se používá tlačítko Funkce?

Tlačítko **Funkce** slouží pro přístup k funkcím, jako je Rychlá volba, Přesměrování všech hovorů, Vyzvednutí, Vyzvednutí ve skupině a Konference Meet-Me. Stiskněte tlačítko Funkce a poté číslo přiřazené požadované funkci.

Jak lze získat přístup k nastavením pro správce?

Chcete-li získat přístup k funkci IVR pro nastavení správce telefonu, zvedněte sluchátko a stiskněte současně tlačítka *, # a 0. Namísto toho můžete také přepnout tlačítko hlasitého telefonu a stisknout současně tlačítka *, # a 0. Výchozí kód PIN je 24726.

Kde lze nalézt úplnou uživatelskou příručku?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Ústředí pro Severní a Jižní Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553 NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883