


KIIRJUHEND



Cisco Unified IP-telefon 6901


- 1 Numbri valimine
- 2 Vastamine
- 3 Kõnepost
- 4 Ootele jätmine
- 5 Konverents
- 6 Edasisuunamine
- 7 Kõnede edastamine
- 8 Helitugevuse seaded
- 9 Nõuanded

 **Märkus** Parimate tulemuste saamiseks printige paberile formaadis 8,5 x 14" (legal-formaat).

1 Numbri valimine

Kõne alustamiseks tõstke telefonitoru ning valige number.

Eelmise numbri uuestivalimine

Võtke toru hargilt ning vajutage nuppu **Vali uuesti** .

2 Vastamine

Kui saate uue kõne, on teie telefonil näha järgmiseid märguandeid.

- Vilkvu punane tuli telefonitorul
- Vilkvu kollane liini nupp

Kõnele vastamiseks tõstke telefonitoru.

3 Kõnepost

Kui saate uue sõnumi, on teie telefonil näha järgmiseid märguandeid.

- Pidev punane tuli telefonitorul
- Katkendlik valimistoon (kui see on saadaval)

Sõnumite kuulamine

Valige kõneposti juurdepääsu number (mille teie süsteemiadministraatori teile andis) ning järgige seejärel oma sõnumite kuulamiseks teile jagatavaid häälkäsklusi.

4 Ootele jätmine

1. Vajutage nuppu **Ootel** .
2. Kõne ootelseisust jätkamiseks vajutage vilkvat rohelist nuppu **Liin** või kui telefonitoru on hargil, tõstke see üles.

5 Konverents

1. Vajutage aktiivse (mitte ootel oleva) kõne ajal valimistooni saamiseks hargilüliti alla ning laske see lahti.
2. Looge uus kõne.

3. Oodake, kuni kõne saaja vastab või telefon kutsuma hakkab.

4. Vajutage taaskord hargilüliti alla ning laske see lahti.

Konverentsil saab olla korraga ainult kolm osalejat.

Osaleja konverentsilt eemaldamine

Konverentsil olles vajutage viimase konverentsiga liitunud isiku eemaldamiseks hargilüliti alla ning laske see lahti.

6 Edasisuunamine

1. Vajutage aktiivse (mitte ootel oleva) kõne ajal valimistooni saamiseks hargilüliti alla ning laske see lahti.
2. Sisestage kõne saaja telefoninumber.
3. Suunamise lõpule viimiseks pange toru hargile.

7 Kõnede edastamine

1. Oma pealiinile saadud kõnede teisele numbrile edastamiseks, logige sisse oma kasutaja suvandite veebileheküljele.
2. Minge menüüsse **Seade > Liini seaded**.
3. Sisestage number, kuhu soovite kõned edasi suunata.
4. Vajutage nuppu **Salvesta**. Kui suvand Edasta kõik kõned on aktiveeritud, vilgub liini nupp kollaselt ning te kuulete katkendlikku valimistooni (kui see on saadaval).

8 Helitugevuse seaded

Helitugevuse nupp asub klaviatuurist paremal.

- Telefoni helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu pärast telefonitoru tõstmist üles või alla.
- Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla ajal, mil telefonitoru on hargil või kõne on ootel.
- Heliseva telefoni vaigistamiseks vajutage helitugevuse nuppu ühel korral alla (mitu korda vajutamine vähendab helina helitugevust).

9 Nõuanded

Kuidas hargilüliti kasutada?

Hargilüliti asub teie telefonitoru pesas. Saate oma telefoni hargilüliti selle funktsioonide (hookflash) aktiveerimiseks alla vajutada ja lahti lasta.

Kuidas hallata mitut kõnet korraga?

Liininupu erinevad värvid näitavad kõne olekuid ning aitavad teil mitme kõne haldamisel orienteeruda:

- Ühendatud kõne – pidev roheline
- Kõne ootel – vilkvu roheline
- Jagatud liin kaugkasutuses – pidev punane
- Jagatud liin eemalt ootele pandud – vilkvu punane
- Sissetulev kõne – vilkvu kollane
- Kõik kõned edastatud – pidev kollane

Kuidas pääseda ligi administraatori seadetele?

Telefoni administraatori seadete IHV-le ligipääsuks võtke telefonitoru hargilt ning vajutage samaaegselt nuppe *, #, ja 0. Vaikimisi PIN on 24726.

Kust leida täielikku kasutusjuhendit?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Ameerika peakontor
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 527-0883