

KIIRJUHEND



Cisco Unified IP-telefon 6911


- 1 Numbri valimine
- 2 Vastamine
- 3 Vaigistamine
- 4 Kõnepost
- 5 Kõigi kõnede edastamine
- 6 Ootele jätmine
- 7 Konverents
- 8 Edasisuunamine
- 9 Helitugevuse seaded
- 10 Nõuanded

Märkus Parimate tulemuste saamiseks printige paberile formaadis 8,5 x 14" (legal-formaat).

1 Numbri valimine

Kõne alustamiseks tõstke telefonitoru ning valige number.

Eelmise numbri uuestivalimine


Vajutage nuppu **Vali uuesti** .

2 Vastamine


Kui saate uue kõne, on teie telefonil näha järgmiseid märguandeid.

- Vilkvu punane tuli telefonitorul
- Vilkvu kollane liini nupp

Kõnele vastamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest.

- Tõstke toru.
- Vajutage vilkvat kollast liini nuppu.
- Vajutage (valgustamata) nuppu **Kõlar** .

3 Vaigistamine


1. Vajutage kõne ajal nuppu **Vaigista** . Nuppu valgustatakse näitamaks, et vaigistamise funktsioon on aktiivne.
2. Vaigistamise väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **Vaigista**.

4 Kõnepost


Kui saate uue sõnumi, on teie telefonil näha järgmiseid märguandeid.


- Pidev punane tuli telefonitorul
- Katkendlik valimistoon (kui see on saadaval)

Sõnumite kuulamine


Vajutage nuppu **Sõnumid**  ja järgige hääljuhiseid.

5 Kõigi kõnede edastamine


1. Vajutage nuppu **Funktsioon**  ja sisestage oma süsteemadministraatori poolt kõnede edastamiseks määratud number.

2. Sisestage number, millele kõned edastada. Nupul **Liin**  süttib pidev kollane tuli ning võite kuulda katkendlikku valimistooni.
3. Kõnede edastamise lõpetamiseks korrake sammu 1.


6 Ootele jätmine

1. Vajutage nuppu **Ootele** . Liininupp vilgub roheliselt.
2. Kõne ootelseisust jätkamiseks vajutage vilkvat rohelist nuppu **Liin**, vajutage nuppu **Kõlar** või kui telefonitoru on hargil, tõstke see üles.

7 Konverents

1. Vajutage ühendatud (mitte ootel oleva) kõne ajal nuppu **Konverents** .
2. Sisestage konverentsile lisatava isiku telefoninumber.
3. Vajutage konverentsi alustamiseks uuesti (kas enne või pärast seda, kui osavõtja telefoni vastu võtab) nuppu **Konverents**. Uute osalejate lisamiseks korrake neid samme.

8 Edasisuunamine

1. Vajutage ühendatud kõne ajal (mis pole ootel) nuppu **Suuna edasi** .
2. Sisestage kõne saaja telefoninumber.
3. Vajutage edasisuunamise lõpule viimiseks (enne või pärast vastuvõtja poolt kõne vastuvõtmist) nuppu **Suuna edasi**.

9 Helitugevuse seaded

Helitugevuse nupp asub klaviatuurist vasakul.

- Telefoni helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu pärast telefonitoru tõstmist üles või alla.

- Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla ajal, mil telefonitoru on hargil või kõne on ootel.
- Heliseva telefoni vaigistamiseks vajutage helitugevuse nuppu korra alla (mitu korda vajutamine vähendab helina helitugevust).

10 Nõuanded

Kuidas määrata kiirvalikuid?

Kiirvalikute määramiseks ning oma telefonil suure hulga funktsioonide ja seadete kohandamiseks minge oma Cisco Unified CM kasutaja suvandite veebileheküljele.

Kuidas kasutada funktsiooninuppu?

Nupp **Funktsioon** võimaldab teil ligi pääseda funktsioonidele Kiirvalimine, Kõikide kõnede edastamine, Üleskorjamine, Rühma üleskorjamine ja Kohtu minuga. Funktsiooni kasutamiseks peate vajutama funktsiooninuppu ning seejärel funktsiooniga seotud numbrit.

Kuidas pääseda ligi administraatori seadetele?

Telefoni administraatori seadete IHV-le ligipääsuks võtke telefonitoru hargilt ning vajutage samaaegselt nuppe *, #, ja 0. Teiseks võimaluseks on vajutada kõlarinuppu ning seejärel samaaegselt nuppe *, #, ja 0. Vaikimisi PIN on 24726.

Kust leida täielikku kasutusjuhendit?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Ameerika peakontor
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 527-0883