

## HURTIGREFERANSE



## Cisco Unified IP-telefon 6911

- 1 Ringe
- 2 Svare på anrop
- 3 Slå av lyden på telefonen
- 4 Talepost
- 5 Viderekoble alle anrop
- 6 Sette samtaler på vent
- 7 Konferanse
- 8 Overføre samtaler
- 9 Voluminnstillinger
- 10 Tips



**Merk** Skriv ut på papir i Legal-størrelse (8,5 x 14 tommer) for best resultat.

## 1 Ringe

Løft av håndsettet og slå et nummer for å foreta et anrop.

### Ringe det siste nummeret på nytt


Trykk på Tilbakeringknappen .

## 2 Svare på anrop


Når du får et nytt anrop, vises disse indikatorene på telefonen:

- Et blinkende, rødt lys på håndsettet
- En blinkende, gul linjeknapp

Gjør ett av følgende for å svare på anropet:

- Løft opp håndsettet.
- Trykk på den blinkende gule linjeknappen.
- Trykk på **høytaler**knappen som ikke lyser .

## 3 Slå av lyden på telefonen


1. Trykk på **Demp**knappen  under en samtale. Knappen lyser når dempefunksjonen er aktivert.
2. Trykk på **Demp** en gang til for å deaktivere dempefunksjonen.

## 4 Talepost


Når du mottar en ny melding, vises disse indikatorene på telefonen:


- Et rødt lys på håndsettet
- En støtvis summetone (hvis tilgjengelig)

### Høre på meldinger


Trykk på **Meldinger**knappen , og følg taleinstruksjonene.

## 5 Viderekoble alle anrop


1. Trykk på **Egenskaper**knappen  og skriv inn det forhåndsbestemte nummeret for viderekobling som angitt av din systemadministrator.

2. Trykk inn telefonnummeret for å viderekoble samtaler. Et fast gult lys vises på **Linje**knappen  og du kan høre en hakkete ringetone.
3. Gjenta steg 1 for å avslutte viderekobling.

## 6 Sette samtaler på vent


1. Trykk på **Vent**knappen . Linjeknappen blinker grønt.
2. For å gjenoppta en samtale som står på vent, trykk den blinkende grønne **Linje**knappen, trykk på **Høytaler**knappen, eller ta av røret dersom håndsettet er festet til stativet.

## 7 Konferanse

1. Trykk på **Konferanse**knappen  fra en tilkoblet samtale (en samtale som ikke er satt på vent).
2. Skriv inn telefonnummeret til den du vil legge til i konferansen.
3. Trykk på **Konferanse**knappen igjen (før eller etter at deltakeren svarer) for å starte konferansen.

Gjenta trinnene over for å legge til flere deltakere.

## 8 Overføre samtaler

1. Trykk på **Overfør**knappen  fra en tilkoblet samtale (en samtale som ikke er satt på vent).
2. Angi telefonnummeret til mottakeren.
3. Trykk på **Overfør**knappen (før eller etter at mottakeren svarer) eller legg på for å fullføre overføringen.

## 9 Voluminnstillinger

Volumknappen er plassert på venstre side på tastaturet.

- Trykk opp eller ned på volumknappen når telefonen ikke er i bruk for å justere volumet på håndsettet.

- Trykk opp eller ned på volumknappen når telefonen ikke er i bruk eller når samtalen står på vent for å justere ringevolumet.
- Demp telefonen når den ringer ved å trykke ned på volumknappen én gang (hvis du trykker flere ganger, reduseres ringetonevolumet).

## 10 Tips

### Hvordan konfigurerer jeg kortnumre?

Gå til din personlige Cisco Unified CM nettside for brukeralternativer for å klargjøre hurtigoppringing og skreddersy en rekke egenskaper og innstillinger for telefonen din.

### Hvordan bruker jeg Egenskaper-knappen?

Med **Egenskaper**knappen får du tilgang til egenskaper som Hurtigoppringing, Viderekoble alle samtaler, Svar, Grupperesvar og Møt meg. Du kan trykke på **Egenskaper**knappen etterfulgt av nummeret som er knyttet til egenskapen.

### Hvordan får jeg tilgang til administratorinnstillingene?

Løft av røret og trykk på tastene \*, # og 0 samtidig for å få tilgang til administratorinnstillingene for IVR for telefon. Du kan også vri på høytalerknappen og trykke på tastene \*, # og 0 samtidig. Standard PIN-kode er 24726.

### Hvor finner jeg en fullstendig brukerhåndbok?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

Hovedkontor i USA  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Telefon: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Faks: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Publisert 31. mars 2010, OL-22544-01