

## PORNIRE RAPIDĂ



## Telefon IP Cisco Unified 6901

- 1 Apelare
- 2 Răspuns
- 3 Căsuță Vocală
- 4 Așteptare
- 5 Conferință
- 6 Transfer
- 7 Redirecționare apeluri
- 8 Setări volum
- 9 Sfaturi




**Notă** Pentru rezultate optime, imprimați pe hârtie 8,5 x 14" (dimensiune Legal).

## 1 Apelare

Pentru a efectua un apel, ridicați receptorul și formați numărul.

### Reapelarea ultimului număr

Treceți în modul „Scos din furcă” și apăsați butonul **Reapel** .

## 2 Răspuns

Când primiți un apel, aceste indicatoare se activează pe telefon:

- O lumină roșie clipitoare pe receptor
- Un buton de linie chihlimbării clipitor

Pentru a răspunde la apel, ridicați receptorul.

## 3 Căsuță Vocală


Când primiți un mesaj, telefonul furnizează aceste indicatoare:

- O lumină roșie staționară pe receptor
- Un ton de apel nedeșluit (dacă este disponibil)

### Ascultarea mesajelor

Formați numărul de acces la poșta vocală (furnizat de administratorul de sistem), apoi urmați solicitările pentru a vă asculta mesajele.

## 4 Așteptare

1. Apăsați butonul **Așteptare** .
2. Pentru a relua un apel din așteptare, apăsați butonul clipitor **Linie** sau treceți în modul „Scos din furcă”, dacă receptorul este în furcă.

## 5 Conferință

1. Dintr-un apel conectat (nu în așteptare), apăsați și eliberați comutatorul de furcă pentru a obține un ton de apel.
2. Efectuați un nou apel.

3. Așteptați să răspundă destinatarul sau să sune telefonul.

4. Apăsați și eliberați din nou comutatorul de furcă. O conferință nu poate să aibă simultan decât trei participanți.

### Eliminarea unui participant din conferință

Când sunteți într-o conferință, apăsați și eliberați comutatorul de furcă pentru a elimina ultima persoană care s-a alăturat la conferință.

## 6 Transfer

1. Dintr-un apel conectat (nu în așteptare), apăsați și eliberați comutatorul de furcă pentru a obține un ton de apel.
2. Introduceți numărul de telefon al destinatarului.
3. Puneți receptorul în furcă și transferul se încheie.

## 7 Redirecționare apeluri

1. Pentru a redirecționa către alt număr apeluri primite pe linia principală, conectați-vă la paginile web **Opțiuni utilizator**.
2. Mergeți la **Dispozitiv > Setări linie**.
3. Introduceți numărul către care doriți să redirecționați apelurile.
4. Apăsați **Salvare**. Dacă este activată opțiunea **Redirecționare toate apelurile**, butonul de linie clipește în chihlimbării și puteți să auziți un ton de apel nedeșluit (dacă este disponibil).

## 8 Setări volum

Butonul Volum este situat în partea dreaptă a tastaturii.

- Pentru a ajusta volumul receptorului, apăsați butonul Volum în sus sau în jos când receptorul este în modul „Scos din furcă”.
- Pentru a ajusta volumul soneriei, apăsați butonul Volum în sus sau în jos când receptorul este în modul „Scos din furcă” sau când apelul este în așteptare.
- Pentru ca telefonul să fie silențios când sună, apăsați o dată în jos butonul Volum (apăsând de mai multe ori se reduce volumul soneriei.)

## 9 Sfaturi

### Cum utilizez comutatorul de furcă?

Comutatorul de furcă este situat pe suportul furcii telefonului. Puteți să apăsați și să eliberați butonul comutator de furcă pentru a activa caracteristicile telefonului.

### Cum se pot urmări mai multe apeluri?

Culorile butoanelor de linie indică stările apelurilor și vă pot ajuta să vă orientați când manevrați mai multe apeluri:

- Apel conectat — Verde staționar
- Apel în așteptare — Verde clipitor
- Linie partajată în uz la distanță — Roșu staționar
- Linie partajată în așteptare la distanță — Roșu clipitor
- Apel de intrare — Chihlimbării clipitor
- Redirecționare toate apelurile — Chihlimbării staționar

### Cum se pot accesa setările de administrator?

Treceți în modul „Scos din furcă” și apăsați simultan butoanele \*, # și 0 pentru a accesa RVI pentru setările de administrator al telefonului. Codul PIN implicit este 24726.

### Unde se găsește un ghid complet pentru utilizator?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

**Sediul central din America**  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
SUA  
<http://www.cisco.com>  
Tel: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Fax: +1 408 527-0883



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Publicat la 31 martie 2010, OL-22592-01