

## PORNIRE RAPIDĂ



## Telefon IP Cisco Unified 6911

- 1 Apelare
- 2 Răspuns
- 3 Fără sonor
- 4 Căsuță Vocală
- 5 Redirecționare totală
- 6 Așteptare
- 7 Conferință
- 8 Transfer
- 9 Setări volum
- 10 Sfaturi




**Notă** Pentru rezultate optime, imprimați pe hârtie 8,5 x 14" (dimensiune Legal).

## 1 Apelare

Pentru a efectua un apel, ridicați receptorul și formați numărul.

### Reapelarea ultimului număr


Apăsați butonul **Reapel** .

## 2 Răspuns


Când primiți un apel, aceste indicatoare se activează pe telefon:

- O lumină roșie clipitoare pe receptor
- Un buton de linie chihlimburiu clipitor

Pentru a răspunde la apel, aveți următoarele opțiuni:

- Ridicați receptorul.
- Apăsați butonul de linie chihlimburiu clipitor.
- Apăsați butonul neluminat **Difuzor** .

## 3 Fără sonor

1. În timpul unui apel, apăsați butonul **Fără sonor** .

Butonul se aprinde pentru a indica faptul că funcția Fără sonor este activată.

2. Apăsați din nou **Fără sonor** pentru a dezactiva această funcție.

## 4 Căsuță Vocală


Când primiți un mesaj, telefonul furnizează aceste indicatoare:


- O lumină roșie staționară pe receptor
- Un ton de apel nedeșluit (dacă este disponibil)

### Ascultarea mesajelor


Apăsați butonul **Mesaje**  și urmați instrucțiunile vocale.

## 5 Redirecționare totală


1. Apăsați butonul **Caracteristică**  și introduceți numărul predeterminat setat de administratorul de sistem pentru Redirecționare apel.

2. Introduceți numărul de telefon pentru redirecționarea apelurilor. Pe butonul **Linie**  se aprinde o lumină chihlimburiu continuă și se aude un ton de apel nedeșluit.
3. Pentru a revoca redirecționarea apelurilor, repetați Pasul 1.


## 6 Așteptare

1. Apăsați butonul **Așteptare** . Butonul de linie clipește în chihlimburiu.
2. Pentru a relua un apel din așteptare, apăsați butonul clipitor **Linie**, apăsați butonul **Difuzor**, dacă receptorul este în furcă.

## 7 Conferință

1. De la un apel conectat (nu în așteptare), apăsați butonul **Conferință** .
2. Introduceți numărul de telefon al participantului pe care îl adăugați la conferință.
3. Apăsați din nou butonul **Conferință** (înainte sau după ce răspunde participantul) pentru a începe conferința. Repetați acești pași pentru a adăuga participanți.

## 8 Transfer

1. De la un apel conectat (nu în așteptare), apăsați butonul **Transfer** .
2. Introduceți numărul de telefon al destinatarului.
3. Apăsați butonul **Transfer** (înainte sau după ce răspunde participantul) sau puneți în furcă pentru a încheia transferul.

## 9 Setări volum

Butonul Volum este situat în partea stângă a tastaturii.

- Pentru a ajusta volumul receptorului, apăsați butonul Volum în sus sau în jos când receptorul este în modul „Scos din furcă”.

- Pentru a ajusta volumul soneriei, apăsați butonul Volum în sus sau în jos când receptorul este în modul „Scos din furcă” sau când apelul este în așteptare.
- Pentru ca telefonul să fie silențios când sună, apăsați o dată în jos bara de Volum (apăsând de mai multe ori se reduce volumul soneriei).

## 10 Sfaturi

### Cum se configurează apelurile rapide?

Pentru a configura apelurile rapide și a particulariza o diversitate de caracteristici și setări pentru telefon, accesați paginile web Opțiuni utilizator Cisco Unified CM.

### Cum se utilizează butonul Caracteristică?

Butonul **Caracteristică** vă permite să accesați caracteristici precum Apelare rapidă, Redirecționare toate apelurile, Preluare, Preluare grup și Întâln. Puteți să apăsați butonul Caracteristică, urmat de numărul asociat cu caracteristica.

### Cum se pot accesa setările de administrator?

Treceți în modul „Scos din furcă” și apăsați simultan butoanele \*, # și 0 pentru a accesa RVI pentru setările de administrator al telefonului. Ca alternativă, puteți să comutați butonul difuzorului și să apăsați simultan butoanele \*, # și 0. Codul PIN implicit este 24726.

### Unde se găsește un ghid complet pentru utilizator?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

**Sediul central din America**  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
SUA

<http://www.cisco.com>  
Tel: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Publicat la 31 martie 2010, OL-22548-01