

## STRUČNÝ ÚVOD



## Cisco Unified IP Phone 6911

- 1 Volanie
- 2 Prijatie hovoru
- 3 Stíšenie hovoru
- 4 Hlasová pošta
- 5 Presmerovanie všetkých hovorov
- 6 Podržanie hovoru
- 7 Konferencia
- 8 Prepojenie hovoru
- 9 Nastavenie hlasitosti
- 10 Tipy

### Poznámka

Najlepšie výsledky dosiahnete pri tlači na papier veľkosti 8,5 x 14" (Legal).

## 1 Volanie

Ak chcete uskutočniť hovor, zdvihnite slúchadlo a vytočte požadované číslo.

### Opätovné vytáčanie posledného čísla


Stlačte tlačidlo **Opakovať** .

## 2 Prijatie hovoru


Nový prichádzajúci hovor sa na telefóne prejaví takto:

- Na slúchadle bliká červená kontrolka.
- Tlačidlo linky bliká žltým svetlom.

Ak chcete prijať hovor, použite jeden z týchto postupov:

- Zdvihnite slúchadlo.
- Stlačte blikajúce žlté tlačidlo linky.
- Stlačte nerozsvietené tlačidlo **Hlasný telefón** .

## 3 Stíšenie hovoru

1. Počas hovoru stlačte tlačidlo **Stíšiť** . Zapnuté stíšenie sa prejaví rozsvietením tlačidla.
2. Stíšenie vypnete stlačením tlačidla **Stíšiť** znova.

## 4 Hlasová pošta


Nová správa je telefónom signalizovaná takto:


- Na slúchadle svieti červená kontrolka.
- Znie prerušovaný oznamovací tón (ak je podporovaný).

### Vypočutie správ


Stlačte tlačidlo **Správy**  a postupujte podľa hlasových pokynov.

## 5 Presmerovanie všetkých hovorov


1. Stlačte tlačidlo **Funkcia**  a zadajte rad čísel vopred určený správcom systému pre funkciu presmerovania hovorov.

2. Zadajte telefónne číslo na presmerovanie hovorov. Na tlačidlo **Linka**  sa rozsvieti žltá kontrolka a ozve sa prerušovaný oznamovací tón.
3. Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, opakujte krok 1.


## 6 Podržanie hovoru

1. Stlačte tlačidlo **Podržať** . Na tlačidlo linky začne blikat' zelená kontrolka.
2. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, stlačte blikajúce zelené tlačidlo **Linka**, stlačte tlačidlo **Hlasný telefón** alebo ak je zavesené slúchadlo, zdvihnite ho.

## 7 Konferencia

1. V stave spojeného hovoru (nie podržaného) stlačte tlačidlo **Konferencia** .
2. Zadajte telefónne číslo účastníka, ktorého chcete pridať do konferencie.
3. Ak chcete začať konferenčný hovor, znova stlačte tlačidlo **Konferencia** (predtým alebo potom ako účastník prijme hovor). Opakovaním tohto postupu pridajte ďalších účastníkov.

## 8 Prepojenie hovoru

1. V stave spojeného hovoru (nie podržaného) stlačte tlačidlo **Prepojiť** .
2. Zadajte telefónne číslo druhého účastníka.
3. Prepojenie dokončíte stlačením tlačidla **Prepojiť** (predtým alebo potom ako účastník prijme hovor) alebo zavesením slúchadla.

## 9 Nastavenie hlasitosti

Tlačidlo hlasitosti sa nachádza naľavo od klávesnice.

- Ak chcete nastaviť hlasitosť slúchadla, stlačte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, keď je telefón zdvihnutý.
- Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia, stlačte tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, keď je zavesený telefón alebo podržaný hovor.

- Ak chcete úplne stíšiť vyzváňajúci telefón, jedenkrát stlačte tlačidlo hlasitosti nadol (opakovaným stlačením znížite hlasitosť zvonenia).

## 10 Tipy

### Ako nastaviť rýchle voľby?

Na nastavenie rýchlych voľieb a prispôbenie rôznych funkcií a nastavení telefónu použite webové stránky Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM.

### Ako sa používa tlačidlo Funkcia?

Tlačidlo **Funkcia** poskytuje prístup k funkciám, ako je Rýchla voľba, Presmerovanie všetkých hovorov, Vyzdvihnutie, Vyzdvihnutie v skupine a Konferencia Meet-Me. Stlačte tlačidlo Funkcia a potom číslo priradené funkcii.

### Ako získať prístup k nastaveniam pre správcu?

Zdvihnite slúchadlo a stlačte súčasne tlačidlá \*, # a 0. Zobrazia sa nastavenia funkcie IVR pre správcu telefónu. Prípadne môžete prepnúť tlačidlo hlasného telefónu a stlačiť súčasne tlačidlá \*, # a 0. Východiskový kód PIN je 24726.

### Kde možno získať úplnú používateľskú príručku?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

**Centrála pre Ameriku**  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Vydané 31. marca 2010, OL-22550-01