

KRATKA NAVODILA



IP-telefon Cisco Unified 6901

- 1 Kliči
- 2 Odgovori
- 3 Glasovna pošta
- 4 Zadržji
- 5 Konferenca
- 6 Preveži
- 7 Preusmerjanje klicev
- 8 Nastavitve glasnosti
- 9 Namigi




Opomba

Za najboljši rezultat pri tiskanju uporabite papir velikosti Legal 8,5 x 14".

1 Kliči

Če želite klicati, dvignite slušalko in pokličite številko.

Ponovno kliči zadnjo številko

Dvignite slušalko in pritisnite gumb **Ponovni klic** .

2 Odgovori

Ko prejmete nov klic, se na telefonu lahko prikažejo naslednji indikatorji:

- utripajoča rdeča lučka na slušalki
- utripajoča oranžna linijska tipka

Če želite odgovoriti na klic, dvignite slušalko.

3 Glasovna pošta


Ko prejmete novo sporočilo, se lahko prikažejo naslednji indikatorji:

- na slušalki sveti rdeča lučka
- ton signala za klic (če je na voljo)

Poslušaj sporočila

Pokličite številko za dostop do telefonskega predala (ki jo dobite pri svojem skrbniku sistema) in nato sledite glasovnim navodilom, da boste lahko poslušali svoja sporočila.

4 Zadržji

1. Pritisnite gumb **Zadržji** .
2. Če želite nadaljevati zadržani klic, pritisnite **linijsko** tipko, ki utripa zeleno, ali dvignite slušalko, če je odložena.

5 Konferenca

1. Če je klic vzpostavljen (ne zadržan), pritisnite in izpustite vilice, da zaslišite ton za klicanje.
2. Vzpostavite nov klic.

3. Počakajte, da prejemnik odgovori ali da telefon zazvoni.

4. Ponovno pritisnite in izpustite vilice.

V konferenci lahko naenkrat sodelujejo največ trije udeleženci.

Izločitev udeleženca iz konference

Med sodelovanjem v konferenci pritisnite in izpustite vilice, če želite osebo, ki se je konferenci pridružila zadnja, izločiti.

6 Preveži

1. Če je klic vzpostavljen (ne zadržan), pritisnite in izpustite vilice, da zaslišite ton za klicanje.
2. Vnesite telefonsko številko prejemnika.
3. Če odložite slušalko, se prevezava klica konča.

7 Preusmerjanje klicev

1. Če želite preusmeriti klice, ki ste jih prejeli na primarni liniji, na drugo številko, se vpišite v spletno stran z uporabniškimi možnostmi.
2. Pojdite na možnost **Naprava > Nastavitve linij**.
3. Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice.
4. Pritisnite **Shrani**. Če je funkcija Preusmeri vse klice omogočena, linijska tipka utripa oranžno in lahko slišite ton signala za klic (če je na voljo).

8 Nastavitve glasnosti

Gumb Glasnost je na desni strani tipkovnice.

- Če želite prilagoditi glasnost slušalke, pritisnite gumb Glasnost gor ali dol, ko je slušalka dvignjena.
- Če želite prilagoditi glasnost zvonjenja, pritisnite gumb Glasnost gor ali dol, ko je slušalka odložena ali ko je klic zadržan.
- Če želite utišati telefon, ko zvoní, gumb Glasnost enkrat pritisnite dol (če jo pritisnete večkrat, se glasnost zvonjenja zmanjša).

9 Namigi

Kako uporabljati vilice za slušalko?

Vilice so na odložišču slušalke telefona. Če želite omogočiti funkcije (hitro ponovno klicanje), pritisnite in izpustite gumb vilic.

Kako zabeležiti številne klice?

Barva linijske tipke označuje stanje klica in pripomore k lažji organizaciji pri več hkratnih klicih.

- Vzpostavljeni klic – linijska tipka sveti zeleno.
- Zadržani klic – linijska tipka utripa zeleno.
- Skupna linija v oddaljeni uporabi – linijska tipka sveti rdeče.
- Skupna linija na čakanju v oddaljeni uporabi – linijska tipka utripa rdeče.
- Dohodni klic – linijska tipka utripa oranžno.
- Preusmeri vse klice – linijska tipka sveti oranžno.

Kako dostopati do skrbniških nastavitvev?

Dvignite slušalko in naenkrat pritisnite gumb *, # in 0, da lahko dostopate do interaktivnega odzivnika za skrbniške nastavitve telefona. Privzeta koda PIN je 24726.

Kje je mogoče najti celotna uporabniška navodila?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Sedež podjetja v Ameriki
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ZDA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 527-0883