

INICIO RÁPIDO



Teléfono IP 6901 de Cisco Unified

- 1 Marcar
- 2 Contes
- 3 Buzón voz
- 4 Espera
- 5 Conferencia
- 6 Transferir
- 7 Desviar llamadas
- 8 Config. del volumen
- 9 Sugerencias




Nota

Para obtener los mejores resultados, imprímase en papel de 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) (formato oficio).

1 Marcar

Para realizar una llamada, descuelgue el auricular y marque un número.

Volver a marcar el último número

Descuelgue y pulse el botón Rellamada .

2 Contes

Cuando entra una llamada nueva, se muestran estos indicadores en el teléfono:

- Una luz roja intermitente en el auricular
- Un botón de línea ámbar intermitente

Para contestar la llamada, levante el auricular.

3 Buzón voz


Cuando se recibe un nuevo mensaje, el teléfono muestra los indicadores siguientes:

- Una luz roja fija en el auricular
- Un tono de marcado intermitente (si está disponible)

Escuchar mensajes

Marque el número de acceso al buzón de voz (proporcionado por el administrador del sistema) y, a continuación, siga las indicaciones de voz para escuchar los mensajes.

4 Espera

1. Pulse el botón Espera .
2. Para retomar una llamada en espera, pulse el botón Línea verde intermitente o descuelgue si el auricular está colocado en la base.

5 Conferencia

1. En una llamada conectada (no en espera), pulse el gancho conmutador y suéltelo para obtener un tono de marcado.
2. Realice una llamada nueva.

3. Espere a que el destinatario responda o a que suene el teléfono.
4. Vuelva a pulsar y soltar el gancho conmutador. Sólo puede haber tres participantes en una conferencia a la vez.

Eliminar a un participante de la conferencia

Cuando esté en una conferencia, pulse el gancho conmutador y suéltelo para eliminar a la última persona que se unió a ella.

6 Transferir

1. En una llamada conectada (no en espera), pulse el gancho conmutador y suéltelo para obtener un tono de marcado.
2. Introduzca el número de teléfono del destinatario.
3. Cuelgue para que se complete la transferencia.

7 Desviar llamadas

1. Para desviar las llamadas recibidas en la línea principal a otro número, inicie sesión en las páginas web Opciones del usuario.
2. Vaya a **Dispositivo > Configuración de línea**.
3. Introduzca el número al que desee desviar las llamadas.
4. Pulse **Guardar**. Si está activado Desvío incondicional, el botón de línea parpadea en color ámbar y se puede oír un tono de marcado intermitente (si está disponible).

8 Config. del volumen

El botón de volumen se encuentra a la derecha del teclado.

- Para ajustar el volumen del auricular, pulse el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo cuando el teléfono esté descolgado.
- Para ajustar el volumen del timbre, pulse el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo cuando el teléfono esté colgado o haya una llamada en espera.
- Para silenciar el teléfono cuando suena, pulse el botón de volumen hacia abajo una vez (si lo pulsa varias veces, se baja el volumen del timbre).

9 Sugerencias

¿Cómo se utiliza el gancho conmutador?

El gancho conmutador se encuentra en el soporte de la base del teléfono. Puede pulsar el botón del gancho conmutador y soltarlo para activar las funciones (rellamada) del teléfono.

¿Cómo se lleva la cuenta de varias llamadas?

Los colores de los botones de línea indican el estado de las llamadas y le pueden ayudar a orientarse si tiene que gestionar varias llamadas:

- Llamada conectada: verde fijo
- Llamada en espera: verde intermitente
- Línea compartida en uso remoto: rojo fijo
- Línea compartida en espera remota: rojo intermitente
- Llamada entrante: ámbar intermitente
- Desvío incondicional: ámbar fijo

¿Cómo se puede acceder a la configuración del administrador?

Descuelgue y pulse los botones *, # y 0 de forma simultánea para acceder a IVR para ver la configuración del administrador del teléfono. El PIN predeterminado es 24726.

¿Dónde se puede encontrar la guía de usuario completa?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Sede central de América
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EE. UU.
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883