

## คู่มือการเริ่มใช้งานฉบับย่อ



## Cisco Unified IP Phone 6901


- 1 โทรออก
- 2 ดอรับ
- 3 ข้อความเสียง
- 4 พักสาย
- 5 ประชุมสาย
- 6 โอนสาย
- 7 ฝากสาย
- 8 การตั้งค่าระดับเสียง
- 9 เคล็ดล็บ



หมายเหตุ พิมพ์บนกระดาษ 8.5 x 14 นิ้ว (ขนาด Legal) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

## 1 โทรออก

เมื่อต้องการโทรออก ให้ยกหูโทรศัพท์และโทรออกไปยังหมายเลข

โทรออกหมายเลขสุดท้าย  
ยกหูโทรศัพท์และกดปุ่ม โทรซ้ำ 

## 2 ดอรับ

เมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้าใหม่ ตัวบ่งบอกต่อไปนี้ จะแสดงขึ้นบนโทรศัพท์ของคุณ:

- ไฟสีแดงกะพริบบนหูโทรศัพท์ของคุณ
- ปุ่มคู่สายสีเหลืองกะพริบ

เมื่อต้องการตอบรับสาย ให้ยกหูโทรศัพท์

## 3 ข้อความเสียง

เมื่อคุณได้รับข้อความใหม่ โทรศัพท์ของคุณจะมีตัวบ่งบอกต่อไปนี้:

- ไฟสีแดงติดสว่างบนหูโทรศัพท์ของคุณ
- สัญญาณโทรออก (ถ้ามี)

### ฟังข้อความ

หมุนหมายเลขเข้าถึงข้อความเสียง (ได้รับจากผู้ดูแลระบบของคุณ) จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำเสียงเพื่อฟังข้อความของคุณ

## 4 พักสาย

1. กดปุ่ม พักสาย 
2. ถ้าต้องการออกจากการพักสาย ให้กดปุ่ม สาย สีเขียวที่กะพริบ หรือยกหูโทรศัพท์ ถ้าวางหูโทรศัพท์ไว้ในแคร่

## 5 ประชุมสาย

1. จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่ได้พักสาย) ให้กดชุดสวิตช์และปล่อยเพื่อให้มีสัญญาณหมุนหมายเลข
2. โทรไปหมายเลขใหม่
3. รอให้ผู้รับสายปลายทางรับสาย หรือรอให้โทรศัพท์มีเสียงเรียกเข้า
4. กดชุดสวิตช์อีกครั้ง

การประชุมสายมีผู้เข้าร่วมได้ครั้งละสามรายเท่านั้น

### นำผู้เข้าร่วมออกจากการประชุม

เมื่อคุณอยู่ในการประชุม ให้กดและปล่อยชุดสวิตช์เพื่อนำผู้เข้าร่วมการประชุมที่เข้าร่วมการประชุมคนล่าสุดออกจากการประชุมสาย

## 6 โอนสาย

1. จากสายที่เชื่อมต่ออยู่ (ไม่ได้พักสาย) ให้กดชุดสวิตช์และปล่อยเพื่อให้มีสัญญาณหมุนหมายเลข
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับโอนสาย
3. วางสาย การโอนจะเสร็จสิ้น

## 7 ฝากสาย

1. ถ้าต้องการฝากสายที่รับทางสายหลักไปยังหมายเลขอื่น ให้ลงชื่อเข้าสู่ระบบโดยใช้เพจตัวเลือกของผู้ใช้
2. ไปที่ **อุปกรณ์ > การตั้งค่าสาย**
3. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการฝากสาย
4. กด **บันทึก** ถ้าใช้ตัวเลือกฝากสายทุกสาย ปุ่มสายจะกะพริบเป็นสีเหลือง และคุณจะได้ยินเสียงสัญญาณโทรออก (ถ้ามี)

## 8 การตั้งค่าระดับเสียง

แถบระดับเสียงอยู่ทางด้านซ้ายของแป้นกด

- ถ้าต้องการปรับระดับเสียงของหูฟัง ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเมื่อยกหูโทรศัพท์ออกจากแคร่
- ถ้าต้องการปรับเสียงกริ่ง ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเมื่อวางหูโทรศัพท์บนแคร่หรือเมื่อพักสาย
- เมื่อต้องการปิดเสียงโทรศัพท์ขณะเสียงกริ่งดัง ให้กดแถบ ระดับเสียง ลงหนึ่งครั้ง (การกดหลายครั้งจะลดระดับเสียงกริ่งลง)

## 9 เคล็ดล็บ

### ฉันจะใช้ชุดสวิตช์ได้อย่างไร

ชุดสวิตช์อยู่ที่แคร่วางหูฟังของโทรศัพท์ คุณสามารถกดและปล่อยชุดสวิตช์เพื่อใช้คุณสมบัติต่างๆ (ชุดแฟลช) บนโทรศัพท์ของคุณ

### ฉันจะติดตามสายหลายสายได้อย่างไร?

สีของปุ่มคู่สายบ่งบอกสถานะการโทรและสามารถช่วยให้คุณปรับตั้งได้ตลอดเวลา เมื่อจัดการกับหลายสาย:

- สายที่เชื่อมต่ออยู่—ไฟสีเขียวติดคงที่
- สายที่พักไว้—ไฟสีเขียวกะพริบ
- สายร่วมใช้งานอยู่จากระยะไกล—ไฟสีแดงติดคงที่
- สายร่วมถูกพักสายจากระยะไกล—ไฟสีแดงกะพริบ
- สายเข้า—ไฟสีเหลืองกะพริบ
- ฝากสายทุกสาย—ไฟสีเหลืองติดคงที่

### ฉันจะเข้าถึงการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

ยกหูโทรศัพท์ขึ้นและกดปุ่ม \*, # และ 0 พร้อมกันเพื่อเข้าถึง IVR สำหรับการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ โทรศัพท์ PIN มาตรฐานคือ 24726

### ฉันจะหาคู่มือผู้ใช้ฉบับเต็มได้จากที่ใด?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html)

สำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA

<http://www.cisco.com>  
โทรศัพท์: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
โทรสาร: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

เผยแพร่ 31 มีนาคม 2010 OL-22599-01