



Funkce telefonu

Znázornění zařízení Cisco IP Phone 7841.

- ① Indikátor příchozího hovoru nebo hlasové pošty
- ② Tlačítka linek a funkcí
- ③ Softwarová tlačítka
- ④ Navigace
- ⑤ Přidržení hovoru, přepojení a konference
- ⑥ Hlasitý telefon, náhlavní souprava a ztlumení mikrofonu
- ⑦ Hlasová pošta, aplikace a adresář
- ⑧ Hlasitost

Tlačítka linek a funkcí

Pomocí tlačítek linek a funkcí můžete sledovat hovory na lince a používat funkce, jako je Rychlá volba nebo možnost pokračování v podrženém hovoru.

Tlačítka svým rozsvícením indikují následující stavy:

- Trvale svítící zelená – linka je nečinná
- Trvale svítící červená – linka se používá
- Blikající červená – příchozí nebo přidržený hovor
- Trvale svítící žlutá – linka není přihlášená

Uskutečnění hovoru

Zadejte číslo a zvedněte sluchátko.

Přijetí hovoru

Stiskněte červeně blikající tlačítko linky.

Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Přidržet**
2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, znovu stiskněte tlačítko **Přidržet**.

Zobrazení posledních hovorů

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace**
2. Přejděte na položku **Poslední** a vyberte ji.
3. Vyberte linku, kterou chcete zobrazit.


Přepojení hovoru na jiného účastníka

1. Z hovoru, který není přidržený, stiskněte tlačítko **Přepojit**
2. Zadejte telefonní číslo druhého účastníka.
3. Stiskněte tlačítko **Přepojit** znovu (předtím nebo potom jak účastník přijme hovor).


Přidání dalšího účastníka k hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Konference**
2. Zadejte číslo, které chcete připojit, a stiskněte tlačítko **Volat**.
3. Po spojení hovoru znovu stiskněte tlačítko **Konference**.


Uskutečnění hovoru s náhlavní soupravou

1. Připojte náhlavní soupravu.
2. Zadejte číslo na klávesnici.
3. Stiskněte tlačítko **Náhlavní souprava** .

Uskutečnění hovoru s hlasitým telefonem

1. Zadejte číslo na klávesnici.
2. Stiskněte tlačítko **Hlasitý telefon** .

Ztlumení zvuku

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** .
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.


Poslech hlasových zpráv

Stiskněte tlačítko **Zprávy**  a postupujte podle hlasových pokynů. Chcete-li zkontrolovat zprávy pro určitou linku, stiskněte nejprve tlačítko příslušné linky.


Přesměrování všech hovorů

1. Vyberte linku a stiskněte tlačítko **PřesmVše**.
2. Vytočte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, nebo stiskněte tlačítko **Hlasová pošta**.
3. Po návratu stiskněte tlačítko **Přesměr**.


Nastavení hlasitosti během hovoru

Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka, náhlavní soupravy nebo hlasitého telefonu, když se telefon používá, stiskněte ovladač **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.


Nastavení hlasitosti vyzvánění

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když se telefon nepoužívá, stiskněte ovladač **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.


Změna vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte položky **Předvolby uživatele > Předvolby zvuku > Linka (č) – vyzváněcí tón**, kde č = číslo linky.
3. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka **Přehrát** si vyslechněte ukázkou.
4. Stiskněte tlačítko **Vybrat** a uložte výběr stisknutím tlačítka **Nastavit**.
5. Stiskem tlačítka **Zpět** nabídku opusťte.

Nastavení kontrastu obrazovky

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte položky **Předvolby uživatele > Předvolby obrazovky > Úroveň kontrastu**.
3. Stisknutím tlačítka nahoru kontrast zvýšíte a stisknutím dolů jej snížíte.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit**.

Nastavení podsvětlení obrazovky (7821, 7841, 7861)

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte položky **Předvolby uživatele > Předvolby obrazovky > Časovač podsvícení**.
3. Stiskněte Zapnuto nebo Vypnuto nebo vyberte dobu zapnutého podsvícení.

Uživatelská příručka

Celou uživatelskou příručku naleznete na adrese <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

