



Puhelin

- ① Saapuvan puhelun tai puhepostin ilmaisin
- ② Linja- ja toimintopainikkeet
- ③ Toimintonäppäimet
- ④ Takaisin, navigointipainikkeet ja Vapauta
- ⑤ Pito, Siirrä ja Neuvottelu
- ⑥ Korvakuuloke, Kaiutin ja Mykistä
- ⑦ Puheposti, Sovellukset ja Hakemisto
- ⑧ Äänenvoimakkuus

Linja- ja istuntopainikkeet

Linja- ja toimintopainikkeilla voit tarkastella linjalla olevia puheluita, käyttää eri toimintoja, kuten Pikavalintaa, ja tehdä eri tehtäviä, kuten jatkaa pidossa olevaa puhelua.

Painikkeiden värit ilmaisevat seuraavia tiloja:

- Vihreä, palaa tasaisesti: linja on vapaa.
- Punainen, palaa tasaisesti: linja on käytössä.
- Punainen, vilkkuva: saapuva tai pidossa oleva puhelu.
- Keltainen, palaa tasaisesti: linjaa ei ole rekisteröity.

Puhelun soittaminen

Anna numero ja nosta kuuloke.

Puheluun vastaaminen

Paina vilkkuvaa punaista painiketta. Jos käytössä on useita linjoja, paina ensin tasaisesti palavaa punaista painiketta.

Puhelun asettaminen pitoon

1. Paina **Pito** -painiketta.
2. Voit jatkaa pidossa olevaa puhelua painamalla **Pito**-painiketta uudelleen.

Äskettäisten puhelujen tarkasteleminen

1. Valitse tarkasteltava linja.
2. Paina **Sovellukset** -painiketta.
3. Vieritä näyttöä ja valitse **Äskeiset**.

Puhelun siirtäminen toiselle henkilölle

1. Paina puhelun (ei pidossa) aikana **Siirrä** -painiketta.
2. Anna toisen henkilön puhelinnumero.
3. Paina **Siirrä** uudelleen (ennen kuin vastaanottaja vastaa tai sen jälkeen).

Toisen henkilön lisääminen puheluun

1. Paina aktiivisessa puhelussa **Neuvottelu** -painiketta.
2. Anna puheluun lisättävän henkilön numero ja paina sitten **Soita**.
3. Kun puhelu on yhdistetty, paina **Neuvottelu**-painiketta uudelleen.

Puhelun soittaminen kuulokkeilla

1. Kytke kuulokemikrofoni.
2. Valitse numero näppäimistöllä.
3. Paina **Korvakuuloke** -painiketta.

Puhelun soittaminen kaiuttimella

1. Valitse numero näppäimistöllä.
2. Paina **Kaiutin** -painiketta.

Äänen vaimentaminen

1. Paina **Mykistä** -painiketta.
2. Poista vaimennus painamalla uudelleen **Mykistä**-painiketta.

Ääniviestien kuunteleminen

Paina **Viestit** -painiketta ja nouda äänikehotteita. Voit tarkistaa tietyn linjan viestit painamalla ensin linjapainiketta.

Kaikkien puhelujen siirtäminen

1. Paina **Siirrä**-toimintonäppäintä.
2. Valitse numero, johon haluat siirtää puhelut, ja paina **Soita**-toimintonäppäintä.
3. Kun palaat työpisteelle, paina **siirron poistavaa** toimintonäppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää kuulokkeen, korvakuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla **Voimakkuus** -painiketta vasemmalle tai oikealle, kun puhelin on käytössä.

Soittoäänien voimakkuuden säätäminen

Voit säätää soittoäänien voimakkuutta painamalla **Voimakkuus** -painiketta vasemmalle tai oikealle, kun puhelin ei ole käytössä.

Soittoäänien vaihtaminen

1. Paina **Sovellukset** -painiketta.
2. Valitse **Käyttäjäasetukset > Ääniasetukset > Alanro (n) - soittoääni**, jossa n= alanumero.
3. Voit selata soittoäänien luetteloa ja kuunnella näytteen valitsemalla **Toista**.
4. Tallenna valinta valitsemalla **Valitse** ja **Aseta**.
5. Poistu valikosta valitsemalla .

Näytön kirkkauden säätäminen

1. Paina **Sovellukset** -painiketta.
2. Valitse **Käyttäjäasetukset > Näyttöasetukset**.
3. Syötä **Näytön kirkkaus** -kenttään haluamasi kirkkaustason arvo.
4. Valitse **Aseta**.

Mobiililaitteen yhdistäminen

(Vain Cisco IP -puhelimet 8851 ja 8861.)

1. Paina pöytäpuhelimien **Sovellukset** -painiketta.
2. Valitse **Bluetooth > Laitteet**.
3. Valitse **Hae**.
4. Valitse mobiililaitte käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.
5. Valitse **Yhdistä**.
6. Jos sitä kysytään, vahvista tunnuskoodi mobiililaitteessa.
7. Jos sitä kysytään, vahvista tunnuskoodi pöytäpuhelimessa.
8. Valitse, haluatko käyttää mobiililaitteen yhteystietoja ja puheluhistoriaa pöytäpuhelimella.

Käyttöopas

Puhelimen käyttöopas on saatavilla osoitteessa <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.

