



Funkce telefonu

Znázornění zařízení Cisco IP Phone 7841.

- ① Indikátor příchozího hovoru nebo hlasové pošty
- ② Tlačítka linek a funkcí
- ③ Softwarová tlačítka
- ④ Navigace
- ⑤ Přidržení hovoru, přepojení a konference
- ⑥ Hlasitý telefon, náhlavní souprava a ztlumení mikrofonu
- ⑦ Hlasová pošta, aplikace a adresář
- ⑧ Hlasitost

Tlačítka linek a funkcí

Pomocí tlačítek linek a funkcí můžete zobrazit hovory na lince nebo použít funkce, jako je rychlá volba.

Tlačítka svým rozsvícením indikují následující stavy:

- Trvalé svítící zelená – aktivní hovor
- Blikající zelená – přidržený hovor
- Trvale svítící žlutá – používá se soukromá linka
- Blikající žlutá – příchozí hovor
- Trvale svítící červená – používá se vzdálená linka
- Blikající červená – přidržená vzdálená linka

Uskutečnění hovoru

Zadejte číslo a zvedněte sluchátko.

Přijetí hovoru

Stiskněte žlutě blikající tlačítko linky.

Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Přidržet**
2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, znovu stiskněte tlačítko **Přidržet**.

Zobrazení posledních hovorů

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace**
2. Přejděte na položku **Poslední** a vyberte ji.
3. Vyberte linku, kterou chcete zobrazit.


Přidání dalšího účastníka k hovoru (7811)

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Konference**
2. Stiskněte tlačítko **Hovory**, vyberte přidržený hovor a stiskněte tlačítko **Ano**.


Přidání dalšího účastníka k hovoru (7821, 7841, 7861)

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Konference**
2. Vyberte přidržený hovor a stiskněte tlačítko **Ano**.


Přepojení hovoru na jiného uživatele

1. Z hovoru, který není přidružený, stiskněte tlačítko **Přepojit** .
2. Zadejte telefonní číslo druhého účastníka.
3. Znovu stiskněte tlačítko **Přepojit**.


Telefonování s náhlavní soupravou

1. Připojte náhlavní soupravu.
2. Zadejte číslo na klávesnici.
3. Stiskněte tlačítko **Náhlavní souprava** .

Uskutečnění hovoru s hlasitým telefonem

1. Zadejte číslo na klávesnici.
2. Stiskněte tlačítko **Hlasitý telefon** .

Ztlumení mikrofону

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** .
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.


Poslech hlasových zpráv

Stiskněte tlačítko **Zprávy**  a postupujte podle hlasových pokynů. Chcete-li zkontrolovat zprávy pro určitou linku, stiskněte nejprve tlačítko příslušné linky.


Přesměrování všech hovorů

1. Vyberte linku a stiskněte tlačítko **PřesmVše**.
2. Vytočte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, nebo stiskněte tlačítko **Hlasová pošta**.
3. Po návratu stiskněte tlačítko **Vypnout přesměrování**.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka, náhlavní soupravy nebo hlasitého telefonu, když se telefon používá, stiskněte ovladač **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.


Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když se telefon nepoužívá, stiskněte ovladač **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.

Změna vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Volby > Vyzváněcí tón**.
3. Vyberte linku.
4. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka **Přehrát** si vyslechnete ukázky.
5. Stiskněte tlačítko **Nastavit** a uložte výběr stisknutím tlačítka **Použít**.

Nastavení kontrastu obrazovky telefonu

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Volby > Kontrast**.
3. Stisknutím tlačítka nahoru kontrast zvýšíte a stisknutím dolů jej snížíte.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit**.

Nastavení podsvícení obrazovky

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnosti **Volby > Podsvětlení**.
3. Chcete-li zapnout podsvícení, stiskněte tlačítko **Zapnuto**, chcete-li podsvícení vypnout, stiskněte tlačítko **Vypnuto**.

Uživatelská příručka

Celou uživatelskou příručku naleznete na adrese <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

