



## Din telefon

Cisco IP-telefon 7841 vist.

- ① Indikator for indgående opkald eller talebesked
- ② Linje- og funktionstaster
- ③ Programtaster
- ④ Navigation
- ⑤ Venteposition, omstilling og konference
- ⑥ Højtalertelefon, hovedtelefoner og slå lyd fra
- ⑦ Voicemail, programmer og telefonbog
- ⑧ Lydstyrke

## Linje- og funktionstaster

Anvend linje- og funktionstaster til at se opkald på en linje eller til at få adgang til funktioner som f.eks. Hurtigkald.

Tasterne lyser for at indikere status:

- Grønt, konstant: Aktivt opkald
- Grønt, blinker: Opkald i venteposition
- Gult, konstant: Privat linje i brug
- Gult, blinker: Indgående opkald
- Rødt, konstant: Fjernlinje i brug
- Rødt, blinker: Fjernlinje i venteposition

## Foretag et opkald

Indtast et nummer, og tag håndsættet op.

## Besvar et opkald

Tryk på den blinkende gule linjetast.

## Sæt et opkald i venteposition

1. Tryk på **Venteposition** .
2. Tryk på **Venteposition** igen for at genoptage et opkald i venteposition.

## Se seneste opkald

1. Tryk på **Programmer** .
2. Rul og vælg **Seneste**.
3. Vælg den linje, der skal vises.


## Føj en anden person til et opkald (7811)

1. Fra et aktivt opkald skal du trykke på **Konference** .
2. Tryk på **Opkald**, vælg et opkald i venteposition og tryk på **Ja**.


## Føj en anden person til et opkald (7821, 7841, 7861)

1. Fra et aktivt opkald skal du trykke på **Konference** .
2. Vælg et opkald i venteposition, og tryk på **Ja**.


## Omstil et opkald til en anden person

1. Tryk på **Omstil**  i et opkald, der ikke er i vente-position.
2. Indtast den anden persons telefonnummer.
3. Tryk på **Omstil** igen.

## Foretag et opkald med hovedtelefoner

1. Tilslut hovedtelefonerne.
2. Indtast nummeret via tastaturet.
3. Tryk på **Hovedtelefoner** .

## Foretag et opkald med højttalertelefon

1. Indtast nummeret via tastaturet.
2. Tryk på **Højttalertelefon** .

## Slå lyden fra mikrofonen

1. Tryk på **Slå lyd fra** .
2. Tryk på **Slå lyd fra** igen for at tænde for mikrofonen.

## Lyt til talebeskeder

Tryk på **Meddelelser**  og følg de talte anvisninger. Du kan kontrollere, om der er meddelelser for en bestemt linje ved at trykke på linjetasten først.

## Viderestil alle opkald

1. Vælg en linje, og tryk på **Viderestil alle**.
2. Indtast nummeret, som du vil viderestille til, eller tryk på **Voicemail**.
3. Når du er tilbage, trykker du på **Viderestil Fra**.


## Juster lydstyrken for et opkald

Du justerer lydstyrken for håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen ved at trykke **Lydstyrke**


 opad eller nedad, når telefonen er i brug.

## Juster lydstyrken for ringetonen


Du justerer lydstyrken for ringetonen ved at trykke **Lydstyrke**

 opad eller nedad, når telefonen ikke er i brug.


## Skift ringetone

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Indstillinger > Ringetone**.
3. Vælg en linje.
4. Rul gennem listen over ringetoner, og tryk på **Afspil** for at høre en prøve.
5. Tryk på **Indstil** og **Anvend** for at gemme et valg.

## Juster telefonskærmens kontrast

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Indstillinger > Kontrast**.
3. Tryk op for at øge kontrasten eller ned for at mindske kontrasten.
4. Tryk på **Gem**.

## Juster skærmens lysstyrke

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Indstillinger > Lysstyrke**.
3. Tryk på **Gem** for at bekræfte lysstyrken, eller tryk på **Fra** for at slukke for bagbelysningen.

## Brugervejledning

Se den komplette brugervejledning på <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

