



O seu telefone

Telefone IP Phone 7841 mostrado.

- ① Chamada recebida ou indicador de correio de voz
- ② Teclas de linha e de recurso
- ③ Teclas de função
- ④ Navegação
- ⑤ Espera, Transferência e Conferência
- ⑥ Alto-falante, fone de ouvido, e Silenciar
- ⑦ Correio de voz, Aplicativos e Diretório
- ⑧ Volume

Teclas de linha e de recurso

Use as teclas de linha e de recurso para ver as chamadas em uma linha ou para acessar recursos como a Discagem rápida.

As teclas iluminam-se para indicar o status:

- Verde, contínuo: chamada ativa
- Verde, intermitente: chamada em espera
- Âmbar, contínuo: linha particular em uso
- Âmbar, intermitente: chamada recebida
- Vermelho, contínuo: linha remota em uso
- Vermelho, intermitente: linha remota em espera

Fazer uma chamada

Digite um número e levante o monofone.

Atender uma chamada

Pressione a tecla de linha âmbar intermitente.

Colocar uma chamada em espera

1. Pressione **Espera** .
2. Para continuar uma chamada em espera, pressione **Espera** novamente.

Ver as suas chamadas recentes

1. Pressione **Aplicativos** .
2. Desloque-se e selecione **Recentes**.
3. Selecione uma linha para ver.


Adicionar outra pessoa a uma chamada (7811)

1. Em uma chamada ativa, pressione **Conferência** .
2. Pressione **Chamadas**, selecione uma chamada em espera e pressione **Sim**.


Adicionar outra pessoa a uma chamada (7821, 7841, 7861)

1. Em uma chamada ativa, pressione **Conferência** .
2. Selecione uma chamada em espera e pressione **Sim**.


Transferir uma chamada para outra pessoa

1. Em uma chamada que não esteja em espera, pressione **Transferir** .
2. Introduza o número de telefone da outra pessoa.
3. Pressione **Transferir** novamente.


Fazer uma chamada com um fone de ouvido

1. Conecte um fone de ouvido.
2. Digite um número usando o teclado.
3. Pressione **Fone de ouvido** .

Fazer uma chamada com o alto-falante

1. Digite um número usando o teclado.
2. Pressione **Alto-falante** .

Silenciar seu áudio

1. Pressione **Silenciar** .
2. Pressione **Silenciar** novamente para desativar a função silenciar.

Ouvir as mensagens de voz

Pressione **Mensagens**  e siga os comandos de voz. Para verificar as mensagens de uma linha específica, pressione a tecla de linha primeiro.

Desviar todas as chamadas

1. Selecione uma linha e pressione **Desv td**.
2. Disque o número para o qual deseja desviar ou pressione **Correio de voz**.
3. Quando voltar, pressione **Desl desvio**.


Ajustar o volume em uma chamada

Pressione **Volume**  para cima ou para baixo para ajustar o volume do monofone, do fone de ouvido ou do alto-falante, quando o telefone estiver em uso.


Ajustar o volume do toque

Pressione **Volume**  para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque quando o telefone não estiver em uso.

Mudar o toque

1. Pressione **Aplicativos** .
2. Selecione **Preferências > Toque**.
3. Selecione uma linha.
4. Desloque-se entre a lista de tons de toque e pressione **Tocar** para escutar um exemplo.
5. Pressione **Configurar** e **Aplicar** para salvar uma seleção.

Ajustar o contraste da tela

1. Pressione **Aplicativos** .
2. Selecione **Preferências > Contraste**.
3. Pressione para cima para aumentar o contraste ou para baixo para o diminuir.
4. Pressione **Salvar**.

Ajustar a luz de fundo da tela

1. Pressione **Aplicativos** .
2. Selecione **Preferências > Luz de fundo**.
3. Pressione **Ativar** para ligar a luz de fundo ou pressione **Desativar** para desligar a luz de fundo.

Guia do usuário

Veja o Guia do usuário completo em <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

