



Telefon

Prikazan je Cisco IP Phone 7841.

- ① Indikator dolaznog poziva ili govorne pošte
- ② Dugmad linija i funkcijska dugmad
- ③ Softverski tasteri
- ④ Navigacija
- ⑤ Dugmad Čekanje, Prenos i Konferencija
- ⑥ Dugmad Telefonski zvučnik, Slušalice i Prigušivanje zvuka
- ⑦ Dugmad Govorna pošta, Aplikacije i Katalog
- ⑧ Jačina zvuka

Dugmad linija i funkcijska dugmad

Dugmad linija i funkcijska dugmad koristite za prikazivanje poziva na liniji ili za pristup funkcijama kao što su Brzo biranje.

Dugmad svetle odgovarajućom bojom i označavaju sledeća stanja:

- zeleno, konstantno: aktivni poziv
- zeleno, treperi: poziv na čekanju
- žuto, konstantno: koristi se privatna linija
- žuto, treperi: dolazni poziv
- crveno, konstantno: koristi se udaljena linija
- crveno, treperi: udaljena linija je na čekanju

Upućivanje poziva

Unesite broj i podignite slušalicu.

Odgovaranje na poziv

Pritisnite dugme linije koje treperi žuto.

Stavljanje poziva na čekanje

1. Pritisnite dugme **Čekanje** .
2. Da biste nastavili poziv koji je na čekanju, pritisnite ponovo dugme **Čekanje**.

Prikaz nedavnih poziva

1. Pritisnite dugme **Aplikacije** .
2. Pomerajte se kroz opcije i izaberite opciju **Nedavni**.
3. Izaberite liniju koju želite da prikazete.


Dodavanje još jedne osobe u poziv (7811)

1. U toku aktivnog poziva pritisnite dugme **Konferencija** .
2. Pritisnite dugme **Pozivi**, izaberite poziv na čekanju i pritisnite opciju **Da**.


Dodavanje još jedne osobe u poziv (7821, 7841, 7861)

1. U toku aktivnog poziva pritisnite dugme **Konferencija** .
2. Izaberite poziv na čekanju i pritisnite opciju **Da**.

Prenos poziva drugoj osobi

1. Pritisnite dugme **Prenos**  u toku poziva koji nije na čekanju.
2. Unesite broj telefona druge osobe.
3. Pritisnite ponovo dugme **Prenos**.


Upućivanje poziva pomoću slušalica

1. Povežite slušalice.
2. Unesite broj tastaturom.
3. Pritisnite dugme **Slušalice** .

Upućivanje poziva pomoću telefonskog zvučnika

1. Unesite broj tastaturom.
2. Pritisnite dugme **Telefonski zvučnik** .

Prigušivanje zvuka

1. Pritisnite dugme **Priguši** .
2. Ponovo pritisnite dugme **Priguši** da biste isključili prigušenje zvuka.

Preslušavanje govornih poruka

Pritisnite dugme **Poruke**  i pratite glasovna uputstva. Da biste proverili poruke za određenu liniju, prvo pritisnite dugme linije.


Prosleđivanje svih poziva

1. Izaberite liniju i pritisnite taster **ProslSve**.
2. Unesite broj na koji želite da prosledite poziv ili pritisnite dugme **Gl. poš.**
3. Kada se vratite, pritisnite taster **Prosl. isk.**

Podešavanje jačine zvuka za poziv

Pritisnite dugme **Jačina zvuka**  nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka u slušalici, slušalicama ili telefonskom zvučniku kada ne koristite telefon.


Podešavanje jačine tona zvona

Pritisnite dugme **Jačina zvuka**  nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona zvona kada ne koristite telefon.

Promena tona zvona

1. Pritisnite dugme **Aplikacije** .
2. Izaberite opciju **Prioriteti > Ton zvona**.
3. Izaberite liniju.
4. Pomerajte se kroz listu tonova zvona i pritisnite taster **Reprod** da biste čuli uzorak.
5. Pritisnite tastere **Postavi** i **Primeni** da biste sačuvali izbor.

Prilagođavanje kontrasta ekrana

1. Pritisnite dugme **Aplikacije** .
2. Izaberite opciju **Prioriteti > Kontrast**.
3. Pritisnite nagore da biste povećali kontrast, odnosno nadole da biste ga smanjili.
4. Pritisnite taster **Sačuvaj**.

Prilagođavanje pozadinskog osvetljenja ekrana

1. Pritisnite dugme **Aplikacije** .
2. Izaberite opciju **Prioriteti > Svetlo u pozadini**.
3. Pritisnite taster „Uklj.“ da biste uključili pozadinsko osvetljenje, odnosno taster „Isklj.“ da biste ga isključili.

Korisnički vodič

Kompletan korisnički vodič možete da pogledate na adresi <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

