








Tareas telefónicas comunes

Realizar llamadas	Descuelgue antes o después de la marcación de un número.
Volver a marcar un número	Pulse Re llam.
Cambiar al auricular durante una llamada	Descuelgue el auricular.
Cambiar al altavoz o a los auriculares durante una llamada	Pulse  o  , y, a continuación, cuelgue el auricular.
Silenciar y activar el sonido de una llamada	Pulse  .
Ver el historial de llamadas	Pulse  > Historial de llamadas.
Colocar una llamada en espera y recuperarla	Pulse  para poner una llamada en espera y pulse de nuevo para reanudarla.
Transferir una llamada a un número nuevo	Pulse  , introduzca el número y vuelva a pulsar el botón.
Realizar una llamada de intercomunicación	Pulse el botón Intercomunicación y escriba un número, si es necesario. Hable después de oír el tono.
Iniciar una conferencia estándar	Pulse  , marque el número del participante y vuelva a pulsar el botón.
Silenciar el timbre para una llamada entrante	Pulse una vez la parte inferior del botón Volumen.



Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, visite esta dirección URL: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros que se mencionan son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)
© 2013 Cisco Systems, Inc. Reservados todos los derechos.

OL-20187-01



REFERENCIA RÁPIDA



Teléfonos IP 7821, 7841 y 7861 de Cisco para Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)

Teclas programadas



Iconos de la pantalla del teléfono

Botones

Tareas telefónicas comunes

Teclas programadas

Todas	Muestra todas las llamadas perdidas, realizadas y recibidas.
Contestar	Contesta una llamada.
Aplicar	Confirma una selección de tono de llamada.
Llamar	Inicia una llamada.
RetrLla	Recibe una notificación cuando una extensión ocupada esté disponible.
Cancel.	Cancela una acción o sale de una pantalla sin aplicar cambios.
Borrar	Borra todos los valores.
Eliminar	Elimina una entrada del Historial de llamadas.
Eliminar llamada	Elimina una llamada del Historial de llamadas.
Detalles	Abre los detalles de una llamada con varios participantes en los registros de llamadas perdidas, realizadas y recibidas.
Marcar	Marca el número seleccionado.
Desviar	Envía o redirige una llamada al buzón de voz o a un número de teléfono predeterminado.
Editar	Permite modificar un nombre o una dirección de correo electrónico.
EditNúm	Permite modificar un número.
Salida	Vuelve a la pantalla anterior.
DsvTodas/ Dsvr DESACTIVADO	Activa o cancela el desvío de llamadas.
CaptGr	Contesta una llamada que está sonando en otro grupo o en otra línea.
Cerrar sesión	Cierra la sesión en el Directorio personal.
Meet Me	Establece una conferencia Meet Me.
Perdidas	Abre el registro de llamadas perdidas.
Más	Muestra teclas programadas adicionales.








NvaLlam	Realiza una llamada nueva.
Aceptar	Confirma una selección.
CaptOtr	Contesta una llamada entrante de un grupo asociado.
Aparcamiento	Almacena una llamada.
Reproducir	Reproduce un tono de llamada.
Capturar	Contesta una llamada que está sonando en otro teléfono de su grupo.
Rellam.	Vuelve a marcar el último número marcado.
Eliminar	Quita a un participante de una conferencia o una entrada.
Guardé los cambios.	Guarda la configuración seleccionada.
Búsqueda	Busca una lista de directorio.
seleccionar	Selecciona la opción resaltada.
Establecer	Establece un tono de llamada.
Enviar	Permite introducir información del usuario.
Intercambiar	Alterna entre dos llamadas existentes.
Actualizar	Actualiza una entrada en Directorio personal.
>>	Pasa de un carácter introducido a otro.
	Retrocede para eliminar caracteres.
	Vuelve atrás.

Iconos de la pantalla del teléfono












	Descolgado
	Colgado
	Llamada conectada
	Llamada entrante
	Llamada perdida
	Llamada recibida
	Llamada realizada
	Llamada en espera/reanudación de llamada

Iconos de funciones

(Si están disponibles en el teléfono)

	Mensaje en espera
	Línea compartida en uso
	Línea de marcación rápida
	Indicador de estado de línea: línea supervisada en uso
	Indicador de estado de línea: línea supervisada inactiva
	Indicador de estado de línea: línea supervisada sonando
	Indicador de estado de línea: línea supervisada en modo No molestar (NoMlsta)

Botones

	Aplicaciones
	Contactos
	mensajes
	Transferencia
	Espera/Continuar
	Conferencia
	volumen
	Altavoz
	Silencio
	Auriculares
	botón de selección

Para obtener las *Guías rápidas de los teléfonos IP de Cisco*, visite esta dirección URL:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html