








Tâches téléphoniques courantes

Faire un appel	Décrochez avant ou après avoir composé un numéro.
Rappel d'un numéro	Appuyez sur Recomp.
Passer en mode combiné en cours d'appel	Décrochez le combiné.
Passer en mode haut-parleur ou casque en cours d'appel	Appuyez sur  ou sur  , puis raccrochez le combiné.
Activer ou désactiver le mode Silence	Appuyez sur  .
Afficher l'historique des appels	Appuyez sur  > Historique des appels.
Mettre en garde et reprendre un appel	Appuyez sur  pour mettre un appel en garde, puis appuyez de nouveau dessus pour reprendre l'appel en garde.
Transférer un appel vers un nouveau numéro	Appuyez sur  , composez le numéro, puis appuyez de nouveau sur le bouton.
Faire un appel intercom	Appuyez sur le bouton Intercom et, le cas échéant, saisissez un numéro. Attendez la tonalité pour parler.
Démarrer une conférence téléphonique standard	Appuyez sur  , appelez le participant, puis appuyez de nouveau sur le bouton.
Désactiver la sonnerie d'un appel entrant	Appuyez une fois sur le bouton Volume .



Cisco et le logo Cisco sont des marques ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques de commerce de Cisco, rendez-vous à l'adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » ne signifie aucunement qu'il existe une relation de partenariat entre Cisco et une autre société. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

OL-20187-01



RÉFÉRENCE RAPIDE





Téléphones IP Cisco Unified 7821, 7841 et 7861 pour Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)

Touches programmables
Icônes de l'écran du téléphone
Boutons









Tâches téléphoniques courantes

Touches programmables

Ts app.	Afficher tous les appels en absence, composés et reçus.
Répond.	Répondre à un appel.
Appliq.	Confirmer une sélection de sonnerie.
Appel	Démarrer un appel.
Rappel	Recevoir une notification lorsqu'un poste occupé se libère.
Annuler	Annuler une action ou quitter un écran sans appliquer les modifications effectuées.
Effacer	Effacer toutes les valeurs.
Suppr.	Supprimer une entrée de l'historique des appels.
Supp app	Supprimer un appel de l'historique des appels.
Détails	Ouvrir l'enregistrement Détails d'un appel à plusieurs interlocuteurs dans les journaux d'appels en absence et d'appels reçus.
Compos.	Composer un numéro sélectionné.
Renvoyer	Envoyer ou rediriger un appel vers la messagerie vocale ou vers un numéro de téléphone prédéterminé.
Modifier	Modifier un nom ou une adresse de courriel.
ModNum	Modifier un numéro.
Exit	Revenir à l'écran précédent.
Renv. Tt/ Renv. désactiv.	Configurer/annuler le renvoi d'appels.
GrpIntr	Répondre à un appel qui sonne dans un autre groupe ou sur une autre ligne.
Déconn.	Se déconnecter du répertoire personnel.
MulConf	Accueillir une conférence téléphonique MulConf.
En abs.	Ouvrir l'enregistrement des appels en absence.
Autres	Afficher d'autres touches programmables.








NvAppel	Passez un nouvel appel.
OK	Confirmer une sélection.
AGrpIntr	Répondre à un appel qui sonne dans un groupe associé.
GardInd	Mettre en garde.
Écouter	Écouter une sonnerie.
Intrcpt	Répondre à un appel qui sonne sur un autre téléphone de votre groupe.
Recomp.	Rappeler le dernier numéro composé.
Suppr.	Supprimer une entrée ou un participant à une conférence.
Enreg.	Sauvegarder les paramètres choisis.
Recher.	Rechercher une entrée de répertoire.
Sélect.	Sélectionner l'option en surbrillance.
Activer	Activer une sonnerie.
Soum.	Entrer des informations utilisateur.
Permuter	Basculer d'un appel à un autre.
Màj	Mettre à jour une entrée du répertoire personnel.
>>	Passer d'un caractère saisi à un autre.
	Revenir en arrière pour supprimer des caractères.
	Précédent.

Icônes de l'écran du téléphone












	Combiné décroché
	Combiné raccroché
	Appel connecté
	Appel entrant
	Appel en absence
	Appel reçu
	Appel composé
	Appel en garde/reprenre l'appel

Icônes de fonction

(si disponibles sur votre téléphone)

	Message en attente
	Ligne partagée en cours d'utilisation
	Ligne de numérotation abrégée
	Indicateur d'état de la ligne: ligne surveillée en cours d'utilisation
	Indicateur d'état de la ligne: ligne surveillée inactive
	Indicateur d'état de la ligne: ligne surveillée en sonnerie
	Indicateur d'état de la ligne: ligne en mode Ne pas déranger

Boutons

	Applications
	Contacts
	Messages
	Transfert
	Mise en garde/Reprise
	Conférence
	Volume
	Haut-parleur
	Coupure micro
	Casque
	Bouton de sélection

Pour obtenir les *guides de démarrage rapide des téléphones IP Cisco*, rendez-vous à l'adresse suivante: http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html