








Tâches téléphoniques courantes

Passer un appel	Décrochez avant ou après avoir composé un numéro.
Rappeler un numéro	Effleurez Bis .
Passer en mode combiné en cours d'appel	Décrochez le combiné.
Passer en mode haut-parleur ou casque en cours d'appel	Appuyez sur  ou sur  , puis raccrochez le combiné.
Activer et désactiver le mode silencieux lors d'un appel	Appuyez sur  .
Afficher l'historique des appels	Appuyez sur  > Historique des appels .
Mettre en attente et reprendre un appel	Appuyez sur  pour mettre un appel en attente ; appuyez de nouveau dessus pour reprendre l'appel en attente.
Transférer un appel vers un nouveau numéro	Appuyez sur  , entrez le numéro, puis appuyez de nouveau sur le bouton.
Passer un appel intercom	Appuyez sur le bouton Intercom , puis composez un numéro si nécessaire. Attendez la tonalité pour parler.
Démarrer une conférence téléphonique standard	Appuyez sur  , composez le numéro du participant, puis appuyez de nouveau sur le bouton.
Désactiver la sonnerie d'un appel entrant	Appuyez une fois sur le bouton Volume .



Cisco et le logo Cisco sont des marques ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous à l'adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

OL-20187-01



RÉFÉRENCE RAPIDE





Téléphones IP Cisco 7821, 7841 et 7861 pour Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)









Touches programmables
Icônes de l'écran du téléphone
Boutons
Tâches téléphoniques courantes

Touches programmables

Ts app.	Affiche tous les appels en absence, passés et reçus.
Répondre	Répondre à un appel.
Appliq.	Confirmer une sélection de sonnerie.
Appel	Démarrer un appel.
Rappel	Recevoir une notification lorsqu'un poste occupé se libère.
Annuler	Annuler une action ou quitter un écran sans appliquer les modifications effectuées.
Effacer	Effacer toutes les valeurs.
Suppr.	Supprimer une entrée de l'historique d'appels.
Supp app	Supprimer un appel de l'historique d'appels.
Détails	Affiche les détails d'un appel à plusieurs interlocuteurs dans les enregistrements d'appels en absence, passés et reçus.
Compos.	Composer un numéro sélectionné.
Renvoyer	Envoyer ou rediriger un appel vers la messagerie vocale ou vers un numéro de téléphone prédéterminé.
Modifier	Modifier un nom ou une adresse e-mail.
ModNum	Modifier un numéro.
Quitter	Revenir à l'écran précédent.
Renv. Tt/ Renv. désactiv.	Configurer/annuler le renvoi d'appels.
GrpIntr	Répondre à un appel qui sonne dans un autre groupe ou sur une autre ligne.
Déconn.	Se déconnecter du répertoire personnel.
MultConf	Accueillir une conférence téléphonique MultConf.
Absence	Ouvrir l'enregistrement des appels en absence.
Autres	Afficher d'autres touches.








NvAppel	Passer un nouvel appel.
OK	Confirmer une sélection.
AGrpIntr	Répondre à un appel qui sonne dans un groupe associé.
Parquer	Stocker un appel.
Écouter	Écouter une sonnerie.
Intrcpt	Répondre à un appel qui sonne sur un autre téléphone de votre groupe.
Bis	Rappeler le dernier numéro composé.
Suppr.	Supprimer une entrée ou un participant à une conférence.
Enreg.	Enregistrer les paramètres choisis.
Recher.	Rechercher une entrée de répertoire.
Sélect.	Sélectionner l'option en surbrillance.
Activer	Activer une sonnerie.
Soum.	Entrer des informations utilisateur.
Permuter	Basculer d'un appel à un autre.
MàJ	Mettre à jour une entrée du répertoire personnel.
>>	Passer d'un caractère saisi à un autre.
	Revenir en arrière pour supprimer des caractères.
	Précédent.

Icônes de l'écran du téléphone












	Décroché
	Raccroché
	Appel connecté
	Appel entrant
	Appel en absence
	Appel reçu
	Appel passé
	Appel mis en attente/reprendre l'appel

Icônes de fonction

(Si disponibles sur votre téléphone)

	Message en attente
	Ligne partagée en cours d'utilisation
	Ligne de numérotation abrégée
	Indicateur d'état de ligne : la ligne surveillée est en cours d'utilisation
	Indicateur d'état de ligne : la ligne surveillée est inactive
	Indicateur d'état de ligne : la ligne surveillée sonne
	Indicateur d'état de ligne : la ligne surveillée est en mode Ne pas déranger

Boutons

	Applications
	Contacts
	Messages
	Transfert
	Attente/Reprise
	Conférence
	Volume
	Haut-parleur
	Silence
	Casque
	Bouton de sélection

Pour les *Guides de démarrage rapide des téléphones IP Cisco*, visitez le site : http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html