








## Bežné telefónne činnosti

Uskutočnenie hovoru	Pred vytočením čísla alebo po vytočení čísla zdvihnite slúchadlo.
Opätovné vytočenie čísla	Stlačte tlačidlo <b>Opakuj</b> .
Prepnutie na slúchadlo počas hovoru	Zdvihnite slúchadlo.
Prepnutie na reproduktor alebo slúchadlo počas hovoru	Stlačte tlačidlo  alebo  a potom zaveste slúchadlo.
Vypnutie zvuku v hovore a zrušenie vypnutia zvuku v hovore	Stlačte tlačidlo  .
Zobraziť históriu hovorov	Stlačte tlačidlo  > <b>História hovorov</b> .
Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore	Stlačením tlačidla  podržte hovor a jeho opätovným stlačením budete pokračovať v podržanom hovore.
Prepojenie hovoru na nové číslo	Stlačte tlačidlo  , zadajte číslo a potom ho znova stlačte.
Uskutočnenie hlasného hovoru	Stlačte tlačidlo <b>Hlasný hovor</b> , potom v prípade potreby zadajte číslo. Po zaznení tónu hovorte.
Začatie štandardného konferenčného hovoru	Stlačte tlačidlo  , vytočte účastníka a potom ho znova stlačte.
Stíšenie zvonenia prichádzajúceho hovoru.	Raz zatlačte dolné tlačidlo <b>Hlasitosť</b> .



Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Ak si chcete pozrieť zoznam ochranných známk spoločnosti Cisco, prejdite na toto URL prepojenie: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tu uvedené ochranné známky tretích strán patria príslušným vlastníkom. Použitie slova „partner“ neoznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a ľubovoľnou inou spoločnosťou. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Všetky práva vyhradené.

OL-20187-01



### STRUČNÝ PREHĽAD





## Telefóny Cisco IP Phone 7821, 7841 a 7861 pre systém Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)

Kontextové tlačidlá  
Ikony obrazovky telefónu  
Tlačidlá  
Bežné telefónne činnosti

## Kontextové tlačidlá

<b>Všetky hov.</b>	Obsahuje zoznam všetkých zmeškaných, uskutočnených a prijatých hovorov.
<b>Prijat'</b>	Prijatie hovoru.
<b>Použiť</b>	Potvrdenie výberu tónu zvonenia.
<b>Hovor</b>	Uskutočnenie hovoru.
<b>Spät.vol</b>	Zapnutie upozornenia na uvoľnenie obrazovky predtým obsadenej klapky.
<b>Zrušiť</b>	Zrušenie akcie alebo zatvorenie obrazovky bez použitia zmien.
<b>Vymazať</b>	Vymazať všetky hodnoty.
<b>Odstr.</b>	Odstráni záznam z histórie hovorov.
<b>Odstr.h.</b>	Odstráni hovor z histórie hovorov.
<b>Podrobn.</b>	Otvorí záznam s podrobnosťami o hovore viacerých účastníkov v protokole Zmeškané hovory, Uskutočnené hovory a Prijaté hovory
<b>Volat'</b>	Vytočte zvolené číslo.
<b>Odkloniť</b>	Odoslanie alebo presmerovanie hovoru do hlasovej pošty alebo na vopred určené telefónne číslo.
<b>Upraviť</b>	Upravte meno alebo e-mailovú adresu.
<b>Uprav. č.</b>	Upravte číslo.
<b>Skončiť</b>	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
<b>Presm VŠ/Vyp Presm</b>	Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov.
<b>SVeZmi</b>	Prijatie hovoru, ktorý vyzváňa v inej skupine alebo na inej linke.
<b>Odhlásiť</b>	Odhlásenie do/z osobného adresára.
<b>Meet Me</b>	Usporiadanie konferenčného hovoru.
<b>Zmeškané</b>	Otvorí záznam zmeškaných hovorov.
<b>Viac</b>	Zobrazenie ďalších kontextových tlačidiel.

<b>Volat'</b>	Uskutočnite nový hovor.
<b>OK</b>	Potvrdenie výberu.
<b>I Vezmi</b>	Prijatie hovoru zvoniaceho v priradenej skupine.
<b>Parkovať</b>	Uloženie hovoru.
<b>Prehrať</b>	Prehratie tónu zvonenia.
<b>Vezmi</b>	Prijatie hovoru vyzváňajúceho na inom telefóne vo vašej skupine.
<b>Opakovať</b>	Opätovné vytočenie naposledy volaného čísla.
<b>Odstr.</b>	Odstránenie účastníka konferencie alebo záznamu.
<b>Uložiť</b>	Uloženie vybraných nastavení.
<b>Hľadať</b>	Vyhľadanie položky v adresári.
<b>Vybrať</b>	Výbratie označenej možnosti.
<b>Nastaviť</b>	Nastavenie tónu zvonenia.
<b>Odoslať</b>	Zadanie informácií o používateľovi.
<b>Vymeniť</b>	Prepínanie medzi dvomi existujúcimi hovormi.
<b>Aktual.</b>	Aktualizovanie položky v osobnom adresári.
>>	Prechod medzi zadanými znakmi.
	Návrat za účelom odstránenia znakov.
	Späť.

## Ikony obrazovky telefónu

	Zdvihnuté slúchadlo
	Zavesené slúchadlo
	Spojený hovor
	Prichádzajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Prijatý hovor
	Uskutočnený hovor
	Podržať/obnoviť hovor

## Ikony funkcií

(ak sú v telefóne dostupné)

	Čakajúca správa
	Zdieľaná linka sa používa
	Rýchla voľba linky
	Indikátor stavu linky - monitorovaná linka sa používa
	Indikátor stavu linky - monitorovaná linka sa nepoužíva
	Indikátor stavu linky - monitorovaná linka zvoní
	Indikátor stavu linky - monitorovaná linka je v stave Nerušiť

## Tlačidlá

	Aplikácie
	Kontakty
	Správy
	Prepojenie
	Podržať/Pokračovať
	Konferenčný hovor
	Hlasitosť
	Reproduktor
	Stíšenie hovoru
	Náhlavná súprava
	Tlačidlo vybratia

*Stručné úvodné príručky pre IP telefón od spoločnosti Cisco nájdete na nasledujúcej adrese URL:*  
[http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html)