








Bežné telefónne činnosti

Uskutočnenie hovoru	Pred vytočením čísla alebo po vytočení čísla zdvihnite slúchadlo.
Opätovné vytočenie čísla	Stlačte tlačidlo Opakuj .
Prepnutie na slúchadlo počas hovoru	Zdvihnite slúchadlo.
Prepnutie na reproduktor alebo slúchadlo počas hovoru	Stlačte tlačidlo  alebo  a potom zaveste slúchadlo.
Vypnutie zvuku v hovore a zrušenie vypnutia zvuku v hovore	Stlačte tlačidlo  .
Zobraziť históriu hovorov	Stlačte tlačidlo  > História hovorov .
Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore	Stlačením tlačidla  podržite hovor a jeho opätovným stlačením budete pokračovať v podržanom hovore.
Prepojenie hovoru na nové číslo	Stlačte tlačidlo  , zadajte číslo a potom ho znova stlačte.
Uskutočnenie hlasného hovoru	Stlačte tlačidlo Hlasný hovor , potom v prípade potreby zadajte číslo. Po zaznení tónu hovorte.
Začatie štandardného konferenčného hovoru	Stlačte tlačidlo  , vytočte účastníka a potom ho znova stlačte.
Stíšenie zvonenia prichádzajúceho hovoru.	Raz zatlačte dolné tlačidlo Hlasitosť .



Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Ak si chcete pozrieť zoznam ochranných známk spoločnosti Cisco, prejdite na toto URL prepojenie: www.cisco.com/go/trademarks. Tu uvedené ochranné známky tretích strán patria príslušným vlastníkom. Použitie slova „partner“ neoznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a ľubovoľnou inou spoločnosťou. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Všetky práva vyhradené.

OL-20187-01



STRUČNÝ PREHĽAD





Telefóny Cisco IP Phone 7821, 7841 a 7861 pre systém Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)

Kontextové tlačidlá
Ikony obrazovky telefónu
Tlačidlá
Bežné telefónne činnosti

Kontextové tlačidlá

Všetky hov.	Obsahuje zoznam všetkých zmeškaných, uskutočnených a prijatých hovorov.
Prijat'	Prijatie hovoru.
Použiť	Potvrdenie výberu tónu zvonenia.
Hovor	Uskutočnenie hovoru.
Spät.vol	Zapnutie upozornenia na uvoľnenie predtým obsadenej klapky.
Zrušiť	Zrušenie akcie alebo zatvorenie obrazovky bez použitia zmien.
Vymazať	Vymazať všetky hodnoty.
Odstr.	Odstáni záznam z histórie hovorov.
Odstr.h.	Odstáni hovor z histórie hovorov.
Podrobn.	Otvorí záznam s podrobnosťami o hovore viacerých účastníkov v protokole Zmeškané hovory, Uskutočnené hovory a Prijaté hovory
Volat'	Vytočte zvolené číslo.
Odkloniť	Odoslanie alebo presmerovanie hovoru do hlasovej pošty alebo na vopred určené telefónne číslo.
Upraviť	Upravte meno alebo e-mailovú adresu.
Uprav. č.	Upravte číslo.
Skončiť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
Presm VŠ/Vyp Presm	Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov.
SVeZmi	Prijatie hovoru, ktorý vyzváňa v inej skupine alebo na inej linke.
Odhlásiť	Odhlásenie do/z osobného adresára.
Meet Me	Usporiadanie konferenčného hovoru.
Zmeškané	Otvorí záznam zmeškaných hovorov.
Viac	Zobrazenie ďalších kontextových tlačidiel.

Volat'	Uskutočnite nový hovor.
OK	Potvrdenie výberu.
IVezmi	Prijatie hovoru zvoniaceho v priradenej skupine.
Parkovať	Uloženie hovoru.
Prehrať	Prehratie tónu zvonenia.
Vezmi	Prijatie hovoru vyzváňajúceho na inom telefóne vo vašej skupine.
Opakovať	Opätovné vytočenie naposledy volaného čísla.
Odstr.	Odstránenie účastníka konferencie alebo záznamu.
Uložiť	Uloženie vybratých nastavení.
Hľadať	Vyhľadanie položky v adresári.
Vybrať	Výbratie označenej možnosti.
Nastaviť	Nastavenie tónu zvonenia.
Odoslať	Zadanie informácií o používateľovi.
Vymeniť	Prepínanie medzi dvomi existujúcimi hovormi.
Aktual.	Aktualizovanie položky v osobnom adresári.
>>	Prechod medzi zadanými znakmi.
	Návrat za účelom odstránenia znakov.
	Späť.

Ikony obrazovky telefónu

	Zdvihnuté slúchadlo
	Zavesené slúchadlo
	Spojený hovor
	Prichádzajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Prijatý hovor
	Uskutočnený hovor
	Podržať/obnoviť hovor

Ikony funkcií

(ak sú v telefóne dostupné)

	Čakajúca správa
	Zdieľaná linka sa používa
	Rýchla voľba linky
	Indikátor stavu linky - monitorovaná linka sa používa
	Indikátor stavu linky - monitorovaná linka sa nepoužíva
	Indikátor stavu linky - monitorovaná linka zvoní
	Indikátor stavu linky - monitorovaná linka je v stave Nerušiť

Tlačidlá

	Aplikácie
	Kontakty
	Správy
	Prepojenie
	Podržať/Pokračovať
	Konferenčný hovor
	Hlasitosť
	Reproduktor
	Stíšenie hovoru
	Náhlavná súprava
	Tlačidlo vybratia

Stručné úvodné príručky pre IP telefón od spoločnosti Cisco nájdete na nasledujúcej adrese URL:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html