








Uobičajene radnje sa telefonom

Pozivanje	Podignite slušalicu pre ili posle biranja broja.
Ponovno biranje broja	Pritisnite taster PonBir .
Prebacivanje na ručnu slušalicu u toku poziva	Podignite ručnu slušalicu.
Prebacivanje na zvučnik ili slušalice u toku poziva	Pritisnite  ili  , a zatim spustite ručnu slušalicu.
Prigušivanje ili uključivanje zvuka poziva	Pritisnite  .
Prikaz istorije poziva	Pritisnite  > Istorija poziva .
Stavljanje poziva na čekanje i nastavljavanje poziva	Pritisnite taster  da biste stavili poziv na čekanje, a zatim ga pritisnite još jednom da biste nastavili poziv na čekanju.
Prenos poziva na novi broj	Pritisnite taster  , unesite broj, a zatim ga pritisnite još jednom.
Upućivanje interfonskog poziva	Pritisnite dugme Interfon , a zatim po potrebi unesite broj. Govorite nakon što čujete ton.
Započinjanje standardnog konferencijskog poziva	Pritisnite taster  , birajte broj određenog učesnika, a zatim ga pritisnite još jednom.
Prigušivanje zvona za dolazne pozive	Pritisnite dugme Jačina tona .



Cisco i logotip Cisco su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih podružnica u SAD i u drugim zemljama. Da biste pregledali listu žigova kompanije Cisco, posetite ovu URL adresu: www.cisco.com/go/trademarks. Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)
© 2013 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

OL-20187-01



KRATKE INFORMACIJE



Cisco IP telefon 7821, 7841 i 7861 za Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)

Softverski tasteri



Ikone ekrana telefona

Tasteri



Uobičajene radnje sa telefonom

Softverski tasteri

Svi pozivi	Prikazuje sve propuštene, upućene i primljene pozive.
Odgovori	Odgovaranje na poziv.
Primeni	Potvrda izabranog tona zvona.
Poziv	Pokretanje poziva.
PrimObav	Primanje obaveštenja o tome da je zauzeta ekstenzija postala dostupna.
Otkazi	Otkazivanje radnje ili napuštanje ekrana bez primene promena.
Obriši	Brisanje svih vrednosti.
Izbrisi	Brisanje unosa iz istorije poziva.
Br. poz.	Brisanje poziva iz istorije poziva.
Detalji	Otvora detalje poziva sa više učesnika u zapisima o pozivima: „Propušteno“, „Pozvano“ i „Primljeno“.
Biraj	Biranje izabranog broja.
Skreni	Slanje ili preusmeravanje poziva na glasovnu poštu ili unapred određen broj telefona.
Ured	Menjanje imena ili e-adrese.
UredBr	Menjanje broja.
Izadi	Vraćanje na prethodni ekran.
Prosl Sve/Prosl Isk	Podešavanje/otkazivanje prosleđivanja poziva.
GJaviSe	Odgovaranje na poziv koji zvoni u drugoj grupi ili na drugoj liniji.
Odjava	Odjavljivanje iz ličnog kataloga.
MeetMe	Uspostavljanje MeetMe konferencijskog poziva.
Prop.	Otvaranje zapisa propuštenih poziva.
Dodatno	Prikazivanje dodatnih softverskih tastera.








NoviPoz	Pokretanje novog poziva.
U redu	Potvrda izbora.
OJaviSe	Odgovaranje na poziv koji zvuči u pridruženoj grupi.
Park	Stavljanje poziva u skladište.
Reprod	Reprodukcija tona zvona.
JaviSe	Odgovaranje na poziv koji zvuči na drugom telefonu u vašoj grupi.
PonBir	Ponovno biranje broja koji ste poslednji birali.
Ukloni	Uklanjanje učesnika konferencije ili unosa.
Sačuvaj	Čuvanje odabrane postavke.
Pretraži	Traženje liste imenika.
Izbor	Izbor označene opcije.
Postavi	Postavljanje tona zvona.
Prosledi	Unos korisničkih informacija.
Prebaci	Promene između dva postojeća poziva.
Ažuriraj	Ažuriranje unosa u ličnom katalogu.
>>	Pomeranje kroz unesene znakove.
	Vraćanje unazad da biste izbrisali znakove.
	Vraćanje unazad.

Ikone ekrana telefona


	Podignuta slušalica
	Spuštena slušalica
	Uspostavljena veza
	Dolazni poziv
	Propušteni poziv
	Primljeni poziv
	Upućeni poziv
	Poziv na čekanju / nastavak poziva

Ikone funkcija

(ako su dostupne na telefonu)

	Poruka čeka
	Deljena linija se koristi
	Linija brzog biranja
	Indikator statusa linije – nadgledana linija je u upotrebi
	Indikator statusa linije – nadgledana linija je neaktivna
	Indikator statusa linije – nadgledana linija zvuči
	Indikator statusa linije – nadgledana linija ima status „Ne uznemiravaj“ (NeUzn)

Tasteri

	Aplikacije
	Kontakti
	Poruke
	Prenos poziva
	Čekanje/Nastavi
	Konferencija
	Jačina tona
	Telefonski zvučnik
	Prigušivanje tona
	Slušalice
	Dugme „Izbor“

Za vodiče za brzi početak korišćenja Cisco IP telefona

posetite ovu URL adresu:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html