

מקשי בחירה

מפרט את כל השיחות שלא נענו, בוצעו והתקבלו.	כל השיחות
השב לשיחה.	מענה
אשר בחירת צלצול.	החל
התחל שיחה.	שיחה
קבל הודעה על שלוחה תפוסה שהתפנתה.	Callback (נסה שוב)
בטל פעולה או צא ממסך בלי להחיל שינויים.	Cancel (ביטול)
נקה את כל הערכים.	נקה
מחק ערך מהיסטוריית השיחות.	מחק
מחק שיחה מהיסטוריית השיחות.	מחק שיחה
פתיחת הפרטים עבור שיחה מרובת משתתפים ברשימות 'שיחות שלא נענו', 'שיחות שבוצעו' ו'שיחות שהתקבלו'.	פרטים
חייג למספר שנבחר.	חייג
שלח או נתב שיחה לתא קולי או למספר טלפון שהוגדר מראש.	להפנות
שנה שם או כתובת דוא"ל.	ערוך
שנה מספר.	ע' חיוג
חזור למסך הקודם.	צא
הגדר/בטל העברת שיחות.	העבר הכל/ העברה כבירה
מענה לשיחה שמצלצלת בקבוצה אחרת או בקו אחר.	חטי. קב.
התנתק ממדריך טלפון אישי.	התנתק
ארח שיחת ועידה Meet-Me.	Meet Me
פתח רשימה של שיחות שלא נענו.	שיחות שלא נענו
הצג מקשי בחירה נוספים.	More (עוד)



מדריך עזר מהיר



Cisco IP Phone 7821 דגמים 7841 ו-7861 עבור Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)

מקשי בחירה

סמלים במסך הטלפון

לחצנים

פעולות שכיחות בטלפון

פעולות שכיחות בטלפון

הרם את השפופרת לפני או אחרי חיוג מספר.	ביצוע שיחה
לחץ על חיוג חוזר.	חיוג חוזר של מספר
הרם את השפופרת.	מעבר לשפופרת במהלך השיחה.
לחץ על או על .	מעבר לרמקול או לאוזניות במהלך שיחה.
לחץ על .	השתק ובטל השתקה של שיחה
לחץ על < היסטוריית שיחות.	הצג יומן שיחות
לחץ על כדי להחזיק שיחה ולחץ שוב כדי לחדש את השיחה המוחזקת.	החזק והמשך שיחה
לחץ על . הזן את המספר ולחץ עליו שוב.	העברת שיחה למספר חדש
לחץ על לחצן איטרקום ולאחר מכן הזן מספר בעת הצורך. דבר אחרי שתשמע את הצליל.	ביצוע שיחה באיטרקום
לחץ על . חייג אל המשתתף ולאחר מכן לחץ עליו שוב.	הפעל שיחת ועידה רגילה
לחץ על לחצן עוצמת השמע פעם אחת.	השתק את הצלצול לשיחה נכנסת



Cisco והסמל של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cisco ו/או של חברות הממוספות לה בארה"ב ובמדינות אחרות. כדי לצפות ברשימה של סימנים מסחריים של Cisco, עבור אל כתובת ה-URL הבאה: www.cisco.com/go/trademarks. הסימנים המסחריים המוצגים של חברת צד שלישי הם קניינם של הבעלים המתאימים. השימוש במילה 'שותף' אין פירושו קשרי שותפות בין Cisco לבין כל חברה אחרת. (1110R)
© 2013 Cisco Systems, Inc. כל הזכויות שמורות.

לחצנים

יישומים	
אנשי קשר	
Messages (הודעו)	
העברה	
החזק/המשך	
שיחת ועידה	
עוצמת קול	
רמקול	
השתקה	
אוזניות	
לחצן 'בחר'	

לקבלת מדריכי התחלה מהירה של Cisco IP Phone,

עבור לעתובת URL זו:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html

סמלים במסך הטלפון

לא בעריסה	
בעריסה	
שיחה מחוברת	
שיחה נכנסת	
שיחה שלא נענתה	
שיחה שהתקבלה	
שיחה שבוצעה	
שיחה מוחזקת/המשך שיחה	
סמלי תכונות	
(אם זמינים בטלפון שלך) בטלפון שלך	
הודעה ממתינה	
קו משותף בשימוש	
קו חיוג מהיר	
מחווון סטטוס קו - קו בפיקוח נמצא בשימוש	
מחווון סטטוס קו - קו בפיקוח אינו פעיל	
מחווון סטטוס קו - קו בפיקוח מצלצל	
מחווון סטטוס קו - קו בפיקוח מוגדר למצב 'נא לא להפריע' (DND)	

התחל שיחה חדשה.	New Call (שיחה חדשה)
אשר בחירה.	אישור
השב לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת.	חטיפה א.
אחסן שיחה.	חניה
הפעל רינגטון.	הפעל
השב לשיחה שמצלצלת בטלפון אחר בקבוצה שלך.	חטיפה
בצע חיוג חוזר למספר האחרון.	לבצע חיוג חוזר
הסר משתתף בשיחת ועידה או ערך.	הסר
שמור את ההגדרות שנבחרו.	שמור
חפש רשומה במדריך טלפונים.	חפש
בחר את האפשרות המסומנת.	בחר
הגדר צלצול.	הגדר
הזן פרטי משתמש.	בצע
החלף בין שתי שיחות קיימות.	החלף
עדכן ערך במדריך הטלפון האישי.	עדכן
עבור בין תווים שהוזנו	<<
השתמש ב-Backspace כדי למחוק תווים.	
הקודם.	