

常用電話工作

撥打電話	在撥打號碼前或後拿起電話。
重撥號碼	按 重撥 。
使用話筒通話並聆聽喇叭	(僅限群組聆聽模式。)按 組聽 。
僅聆聽喇叭	(僅限監聽模式。)按 監聽 。
使用您的通話記錄	按  並選擇 目錄 > 未接來電、已撥出通話、或已接來電 。選擇號碼並按 撥打 。
編輯號碼	按 編輯 、<< 或 >>。
保留 / 繼續通話	反白通話可保留或繼續通話，然後按  。
轉接通話到新號碼	按 轉接 ，輸入號碼，然後再按 轉接 。
開始標準 (臨時) 會議	按 其他 > 會議 並撥打給參與者，然後再按 會議 。



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)



速查



Cisco Unified IP Phone 7906G 及 7911G 速查 (適用於 Cisco Unified Communications Manager 8.0) (SCCP 及 SIP)

常用電話工作
軟鍵定義
電話螢幕圖示
按鈕圖示

軟鍵定義

縮撥	使用快速撥號索引號碼撥打
接聽	接聽來電
插入	將您自己加入共用線路上的通話
回撥	在忙線的內線可用時接收通知
取消	取消動作或退出螢幕而不套用變更
介入	將您自己加入共用線路上的通話並建立會議
全轉	設定 / 取消來電轉接
清除	刪除記錄或設定
關閉	關閉目前視窗
會議表	檢視會議參與者
會議	建立電話會議
刪除	使用編輯時移除游標右方的字符
撥號	撥打電話號碼
勿打擾	開啓 / 關閉勿打擾 (DND)
編輯	編輯通話記錄中的號碼
結束	切斷目前通話
清除	重設設定為預設值
退出	回到上一個螢幕
組聽	使用話筒通話並聆聽喇叭 (群組偵聽)
組聽關	停用群組偵聽
組代接	接聽另一群組或另一線路正在響鈴的來電
轉移	傳送或重新導向通話到語音訊息系統
進會議	主持即時會議通話
監聽	使用喇叭聆聽通話
不監聽	停用監聽功能






其他	顯示其他軟鍵
留言	存取語音信箱系統
新通話	撥打新通話
另接	接聽相關群組中正在響鈴的來電
駐留	使用通話駐留儲存來電
代接	接聽您的群組中另一個電話正在響鈴的來電
QRT	提交通話問題給您的系統管理員
重撥	重撥最近撥打的號碼
移除	移除會議參與者
RMLstC	刪除最後一個會議通話參與者
搜尋	搜尋目錄列表
轉接	轉接通話
更新	重新整理內容
影像模式 (僅 SCCP)	選擇影像顯示模式
<<	刪除輸入的字符
>>	在輸入的字符間移動

電話螢幕圖示




線路及通話狀態

	已啓用來電轉撥
	保留通話；遠端保留通話
	
	連接的來電
	拿起電話
	掛上電話
	來電
	共用線路使用中
	已認證通話
	加密通話

其他功能

	已設定快速撥號
	留言
	已選取選項
	已啓用功能
	通話記錄的 URL 項目已準備好編輯 (僅 SIP)

音訊或影像模式

	話筒使用中
	喇叭使用中 (監聽已開啓)
	影像已啓用 (Cisco Unified IP Phone 7911G 僅連 SCCP)

按鈕圖示

	音量
	導覽
	保留
	應用程式功能表