

คำสั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

| | |
|-------------------------------------|---|
| โทรออก | ยกหูก่อนหรือหลังจากกดหมายเลข |
| โทรหมายเลขซ้ำ | กด โทรซ้ำ |
| สนทนาโดยใช้หูโทรศัพท์และฟังทางลำโพง | (โหมดฟังกลุ่มเท่านั้น) กด ฟังกลุ่ม |
| ฟังทางลำโพงเท่านั้น | (โหมดใช้ลำโพงเท่านั้น) กด ใช้ลำโพง |
| ใช้ข้อมูลการใช้ของคุณ | กด ☎ และเลือก สมุดโทรศัพท์ > เบอร์ที่ไม่ได้รับเบอร์ที่โทรออก หรือเบอร์ที่รับสาย เลือกหมายเลข และกด โทรออก |
| แก้ไขหมายเลข | กด แก้ไขเบอร์ << หรือ >> |
| พักสาย/พูดต่อ | ไฮไลท์สายที่ต้องการพักสายหรือคืนสายสนทนาที่มีการพักสาย และกด 🔴 |
| โอนสายไปหมายเลขอื่น | กด โอนสาย ใส่หมายเลขแล้วกด โอนสาย อีกครั้ง |
| เริ่มการประชุมสายปกติ (เฉพาะกิจ) | กด เพิ่มเติม > ประชุม และโทรหาผู้เข้าร่วมประชุมสาย แล้วกด ประชุม อีกครั้ง |



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)



คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ



คู่มือโทรศัพท์ Cisco Unified IP Phone 7906G และ 7911G สำหรับ Cisco Unified Communications Manager 8.0

คำสั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย
ความหมายของซอฟต์แวร์
ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์
ปุ่มไอคอน

ความหมายของซอฟต์แวร์

| | |
|-------------|--|
| จองสาย | ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อสายภายในที่เคยใช้งานอยู่ว่างลง |
| ข้อความ | เข้าถึงระบบฝากข้อความเสียง |
| ประชุม | จัดการประชุมสาย |
| ปรับปรุง | รีเฟรชข้อมูล |
| ปิด | ปิดหน้าต่างปัจจุบัน |
| ปิดลำโพง | ปิดการใช้งานฟังก์ชันการใช้ลำโพง |
| ปิดฟังกลุ่ม | ปิดการใช้งาน ฟังกลุ่ม |
| ค้นหา | ค้นหารายการสมุดโทรศัพท์ |
| ตอบรับ | รับสายเรียกเข้า |
| ตัดท้าย | ตัดผู้เข้าร่วมประชุมคนสุดท้ายที่เพิ่มเข้าในการประชุมสาย |
| แก้ไขเบอร์ | แก้ไขหมายเลขในข้อมูลการใช้ |
| ยกเลิก | ยกเลิกการทำงานหรือออกจากหน้าจอโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงมาใช้ |
| แทรกสาย | แทรกตนเองในสายสนทนาบนคู่สายร่วม |
| โทรซ้ำ | โทรไปยังหมายเลขที่เพิ่งโทรออกอีกครั้ง |
| โทรย่อ | โทรออกโดยใช้หมายเลขดัชนีโทรด่วน |
| โทรใหม่ | โทรไปหมายเลขใหม่ |
| โทรออก | กดหมายเลขโทรศัพท์ |
| โอนหมด | ตั้ง/ยกเลิกการฝากสาย |
| โอนสาย | โอนสายเรียกเข้า |
| รายชื่อ | ดูรายชื่อผู้ประชุมสาย |
| รับกลุ่ม | รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในกลุ่มอื่นหรือในสายอื่น |
| รับแทน | รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในโทรศัพท์เครื่องอื่นในกลุ่มของคุณ |

| | |
|------------------------|--|
| รับอื่นๆ | รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง |
| ใช้ลำโพง | ฟังสายสนทนาทางลำโพง |
| cBarge | แทรกตนเองในสายสนทนาบนคู่สายร่วมและจัดประชุมสาย |
| วางสาย | วางสายปัจจุบัน |
| วางพัก | เก็บการโทรโดยวางพักสาย |
| วิดีโอ (SCCP เท่านั้น) | เลือกโหมดการแสดงวิดีโอ |
| DND | เปิด/ปิด ห้ามรบกวน (DND) |
| iDivert | ส่งหรือโอนสายเรียกเข้าไประบบข้อความเสียง |
| ออก | กลับไปหน้าจอก่อนหน้า |
| ล้าง | ลบข้อมูลหรือการตั้งค่า |
| ลบ (อักขระ) | ลบอักขระไปทางขวาของเคอร์เซอร์เมื่อใช้แท็บเบอร์ |
| ลบ (ค่า) | รีเซ็ตการตั้งค่าเป็นค่ามาตรฐาน |
| MeetMe | เป็นผู้จัดตั้งการประชุมสาย Meet-Me |
| QRT | ส่งปัญหาการโทรไปยังผู้ดูแลระบบ |
| เอาออก | เอารายชื่อผู้ประชุมสายออก |
| เพิ่มเติม | แสดงซอฟต์แวร์อื่นๆ |
| ฟังกลุ่ม | สนทนาโดยใช้หูโทรศัพท์และฟังทางลำโพง (ฟังกลุ่ม) |
| << | ลบอักขระที่ป้อน |
| >> | เลื่อนไปยังอักขระที่ป้อน |

ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์

| สถานะคู่สายและสายเรียกเข้า | |
|----------------------------|---|
| | การฝากสายเปิดใช้งาน |
| | สายสนทนาที่มีการพักสายสายทางไกลที่มีการพักสาย |
| | สายที่เชื่อมต่ออยู่ |
| | ยกหู |
| | วางหู |
| | สายเรียกเข้า |
| | คู่สายร่วมใช้งานอยู่ |
| | สายที่ตรวจสอบรับรองแล้ว |
| | สายที่เข้ารหัส |
| คุณสมบัติอื่นๆ | |
| | โทรด่วนที่กำหนดค่าไว้ |
| | มีข้อความรออยู่ |
| | ตัวเลือกที่เลือก |
| | คุณสมบัติที่เปิดใช้งาน |
| | รายการ URL ในข้อมูลการใช้พร้อมให้แก้ไขแล้ว (SIP เท่านั้น) |

| โหมดเสียงหรือโหมดวิดีโอ | |
|-------------------------|---|
| | หูโทรศัพท์ใช้งานอยู่ |
| | ลำโพงใช้งานอยู่ (ลำโพงเปิด) |
| | วิดีโอเปิดใช้งาน (Cisco Unified IP Phone 7911G ที่มี SCCP เท่านั้น) |

ปุ่มไอคอน

| | |
|--|-----------------|
| | ระดับเสียง |
| | การนำทาง |
| | พักสาย |
| | เมนูแอปพลิเคชัน |