



Běžné úkony při telefonování

Přidržet hovor nebo pokračovat v hovoru	Stiskněte tlačítko Přidržet nebo Pokrač.
Přepojit hovor na jiné číslo	Vyberte položky Možnosti > Přepoj a zadejte cílové číslo. Potom stiskněte znovu Možnosti > Přepoj .
Opakovat hovor	Dvakrát stiskněte  nebo vyberte Možnosti > Opakovat .
Zahájit standardní konferenční hovor	Vyberte Možnosti > Konfer. Vytočte číslo a potom znovu vyberte Možnosti > Konfer. Opakujte postup pro každého účastníka.
Přesměrovat linku	Vyberte Možnosti > Přesměr. Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat všechny hovory. Chcete-li akci zrušit, vyberte Možnosti > Přesměr.
Použít logy hovorů	Vyberte Adresář (Seznam) > Zmeškané hovory, Přijaté hovory nebo Odchozí hovory . Chcete-li vytočit číslo, přejděte na položku v seznamu a stiskněte tlačítko Volat nebo  .
Přenesení hovoru na sdílené lince mezi stolním telefonem a bezdrátovým telefonem	Na telefonu s aktivním hovorem stiskněte tlačítko Přidržet . Na druhém telefonu vyberte hovor na sdílené lince a stisknutím tlačítka Pokrač vyzvednete hovor.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17615-01



STRUČNÝ PŘEHLED



Telefon Cisco Unified IP Phone 7921G pro systém Cisco Unified Communications Manager 7.0

Použití telefonu

Klávesové zkratky a tlačítka





Definice softwarových tlačítek

Zadávání textu







Ikony na displeji telefonu

Běžné úkony při telefonování

Použití telefonu

Zapnout/vypnout telefon	Stiskněte tlačítko  a podržte jej stisknutí, dokud se telefon nezapne nebo nevypne.
Přístup k funkcím telefonu	Stisknutím tlačítka Možnosti zobrazíte seznam funkcí a použijte jeden z těchto postupů: <ul style="list-style-type: none"> Stisknutím číselného tlačítka vyberte funkci. Přejděte na funkci a stiskněte tlačítko .
Přístup k možnostem hlavní nabídky	Stisknutím navigační šipky vyberte jednu z těchto možností: <ul style="list-style-type: none"> nabídku Adresář (Seznam), zobrazení Linka (Telefon), nabídku Nastavení (Nástroje), nabídku Služby (Svět). Požadovanou možnost nabídky vyberete stisknutím číselného tlačítka.
Přístup k telefonnímu seznamu	Stiskněte tlačítko Tel. seznam nebo vyberte Adresář > Telefonní seznam .
Nastavení jasu displeje	Vyberte Nastavení > Nastavení telefonu > Nastavení displeje a vyberte možnost Jas displeje . Stiskněte tlačítko  nebo  a potom stiskněte tlačítko Uložit .

Klávesové zkratky a tlačítka

Přepnutí mezi vibrováním a vyzváněním	Stiskněte a přidržte tlačítko  .
Přístup k hlasovým zprávám	Stiskněte a přidržte tlačítko  .
Nastavení hlasitosti vyzvánění, sluchátka nebo reproduktoru	Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů. 
Ztlumit nebo zesílit telefon	Stiskněte  .
Přepnutí mezi reproduktorem a sluchátkem	Stiskněte a přidržte tlačítko  .
Zamčení klávesnice	Stiskněte a přidržte tlačítko  .
Odemčení klávesnice	Stiskněte tlačítko Odemknout a potom tlačítko OK .

Definice softwarových tlačítek

CallBack	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky
Konference	Vytvoří konferenční hovor
MCID	Nahlásí podezřelé hovory
MeetMe	Uspořádá konferenci Meet-Me
Nerušit	Zapne nebo vypne funkci Nerušit
Odebrat	Odebere účastníka konference
OdpPosl	Odpojí účastníka konference, který se připojil jako poslední
okmPřed	Přepojí hovor na systém hlasových zpráv
Park	Zaparkuje hovor
Přepoj	Přepojí hovor
Přesměr	Nastaví nebo zruší přesměrování hovorů
Přistoupit	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince
Přístup	Přihlásí uživatele do skupiny pátrání nebo jej z ní odhlásí
PřmPřep	Přepojí dva hovory do jediného
Propojení	Propojí několik hovorů na jedné lince a vytvoří konferenční hovor
QRT	Odešle informaci o problémech s hovory správci systému
SeznKnf	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru
SVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině nebo na jiné lince
Tel. seznam	Otevře telefonní seznam
Upravit volání	Umožňuje upravit číslo v logu hovorů
Vyzved	Přijme hovor ve vaší skupině
ZkrVolb	Volání pomocí čísla rychlé volby
Zpráva	Poskytne přístup k hlasové poště


Zadávání textu


Znak – Stiskněte tlačítko jednou nebo vícekrát.


Mezera – Stiskněte tlačítko .


Číslo – Stiskněte číselné tlačítko.

Symbol – Stiskněte tato tlačítka:

 – zadání symbolů * + - / = \ : ;

 – zadání symbolů mezera , . ‘ “ | _ ~ ‘

 – zadání symbolů # ? () [] { }

 – zadání symbolů ! @ < > \$ % ^ &

Ikony na displeji telefonu

Stavy linky a hovoru

	Zvednuto
	Spojený hovor
	Přidržený hovor
	Přesměrování hovorů je povoleno
	Sdílená linka se používá
	Příchozí hovor nebo vyzvánějící linka monitorovaná funkcí BLF (vyzvednutí s funkcí BLF)
	Linka monitorovaná funkcí BLF se používá
	Linka monitorovaná funkcí BLF je nečinná
	Linka monitorovaná funkcí BLF je ve stavu Nerušit
	Rychlá volba, log hovorů nebo záznam adresáře (stav funkce BLF je neznámý)
	Linka hlasitého hovoru v nečinném stavu

	Linka hlasitého hovoru s jednosměrným zvukem
	Linka hlasitého hovoru s obousměrným zvukem
Funkce linky	
	Telefonní linka
	Adresa URL služby
	Hlasová zpráva
Další funkce	
	Ztlumení je zapnuto
	Sluchátko je aktivní
	Režim reproduktoru je aktivní
	Vyzvánění je vypnuté (tichý režim)
	Je zapnuté vyzvánění a vibrace
	Je zapnuté pouze vibrování
	Aplikace je aktivní
	Stav signálu rádia
	Žádný signál rádia
	Stav nabití baterie
	Připojena ve stolní nabíječe
	Připojena ve stolní nabíječe s vypnutým vyzváněním (tichý režim)
	Klávesnice je zamčena
	Číslo kontaktu do zaměstnání
	Číslo kontaktu domů
	Mobilní číslo kontaktu
	Další číslo kontaktu