



Vanlige telefonoppgaver

Sette en samtale på vent / hente et anrop tilbake	Trykk på Vent eller HentAnr.
Overføre et anrop til et nytt nummer	Velg Alternativer > Overfør , tast et målnummer og trykk deretter på Alternativer > Overfør på nytt.
Taste et nummer på nytt	Trykk to ganger på  eller velg Alternativer > Gjenta .
Starte en standard-konferanse	Velg Alternativer > Konf. Ring et nummer, velg Alternativer > Konf en gang til. Gjenta for hver person.
Viderekoble ditt internnummer	Velg Alternativer > VidAlle . Angi nummeret som du vil viderekoble anropene til. Velg Alternativer > VidAlle for å oppheve viderekoblingen.
Bruke anropsloggene	Velg Katalog (Telefonbok) > Ubesvarte anrop, Mottatte anrop eller Oppringte numre . Bla til en oppføring, og trykk på Ring eller  for å ringe.
Flytte en samtale på en delt linje fra/til fasttelefon og fra/til trådløs telefon	Trykk på Vent på telefonen med den aktive samtalen. Velg samtalen på den andre telefonen, og trykk på HentAnr for å hente samtalen.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17521-01





HURTIGREFERANSE









Cisco Unified Wireless IP-telefon 7921G for Cisco Unified Communications Manager 7.0

Bruke telefonen
 Snarveistaster og knapper
 Funksjonstastdefinisjoner
 Skrive tekst
 Ikoner på telefonskjermen
 Vanlige telefonoppgaver

Bruke telefonen

Slå telefonen på/av	Trykk på og hold inne  til telefonen slås på eller av.
Vise telefon-funksjoner	Trykk på Alternativer for å vise funksjonsliste: <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på taltasten for funksjonen, <i>eller</i> • Bla til funksjonen og trykk på .
Vise hoved-menyvalg	Trykk på en navigeringsknapp for: <ul style="list-style-type: none"> • Katalog-meny (Bok) • Linjevisning (Telefon) • Innstillinger-meny (Verktøy) • Tjenester-meny (Verden) Trykk på taltasten for menyalternativet.
Vise telefonboken	Trykk på TlfBok eller Katalog > Telefonbok .
Justere lysstyrken på skjermen	Velg Innstillinger > Telefoninnstillinger > Skjerminnstillinger , og velg deretter Lysstyrke på skjermen. Trykk på  eller  , og trykk deretter på Lagre .

Snarveistaster og knapper


Veksle mellom vibrering og ringing	Trykk på og hold inne  .
Tilgang til talemeldinger	Trykk på og hold inne  .
Justere tingetone-, håndsett- eller høyttalervolum	Trykk  opp eller ned.
Slå av/på lyden på telefonen	Trykk på  .
Veksle mellom høyttaleren og håndsettet	Trykk på og hold inne  .
Låse tastaturet	Trykk på og hold inne  .
Låse opp tastaturet	Trykk på Lås opp og OK .

Funksjonstastdefinisjoner

BrytInn	Legg deg til i en samtale på en delt linje
Delta	Slå sammen flere samtaler som allerede finnes på én linje, for å opprette en konferanse
DirOver	Koble sammen to samtaler
Fjern	Fjern en konferansedeltaker
FjSistD	Fjern den siste personen som ble lagt til i en konferansesamtale
G.GrAnr	Svar på et anrop som ringer i en annen gruppe eller på en annen linje
GrAnrop	Svar på et anrop i din gruppe
IkkeFor	Slå på/av funksjonen Ikke forstyrr (IkkeFor)
Konf	Opprett en konferansesamtale
KonfList	Vis konferansedeltakere
Kortnr	Ring ved hjelp av et kortnummer
MAnrID	Rapporter mistenkelige anrop
Melding	Tilgang til talepost
Møterom	Styr en møteromskonferanse
Overfør	Overfør en samtale
Parker	Lagre en samtale ved hjelp av samtaleparkering
QRT	Send samtaleproblemer til systemansvarlig
Rediger	Rediger et nummer i en anropslogg
SLogg	Logg på eller av søkegruppe
TbkRing	Motta en melding når et opptatt internnummer blir tilgjengelig
TlfBok	Åpne telefonboken
UmOmdir	Send et anrop til talemeldingssystemet
VidAlle	Angi/avbryt viderekobling


Skrive tekst


Tegn: Trykk på en tast en eller flere ganger.


Mellomrom: Trykk på .


Tall: Trykk på talltasten.

Symbol: Trykk på disse tastene:

 for * + - / = \ : ;







 for mellomrom , . ‘ “ | _ ~ ’



 for # ? () [] { }

 for ! @ < > \$ % ^ &




Ikoner på telefonskjermen

Linje- og samtalestater














	Håndsett av
	Tilkoblet samtale
	Samtale på vent
	Viderekobling av anrop aktivert
	Delt linje i bruk
	Innkommende samtale eller det ringer på en OLF-overvåket linje (OLF-henting)
	OLF-overvåket linje i bruk
	OLF-overvåket linje ledig
	Ikke forstyrr er aktivert for OLF-overvåket linje
	Kortnummer-, anropslogg- eller katalogoppføring (OLF-status ukjent)
	Intercom-linje i ledig status

	Intercom-linje i enveis lyd
	Intercom-linje i toveis lyd

Linjefunksjoner

	Telefonlinje
	Tjeneste-URL
	Talemelding

Andre funksjoner

	Mikrofon av
	Hodetelefon aktiv
	Høyttaler aktiv
	Ringetone av (stillemodus)
	Ringetone og vibrering på
	Bare vibrering på
	Program aktivt
	Radiosignalstatus
	Ingen radiosignal
	Batteriladerstatus
	Telefonen står i laderen
	Telefonen står i laderen, ringetone av (stillemodus)
	Tastaturet er låst
	Jobbnummer til en kontakt
	Privatnummer til en kontakt
	Mobilnummer til en kontakt
	Annet nummer til en kontakt