



Bežné telefónne činnosti

Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore	Stlačte tlačidlo Podržat' alebo Pokrač.
Prepojenie hovoru na nové číslo	Vyberte položky Možnosti > Prepój a zadajte cieľové číslo. Potom znova vyberte Možnosti > Prepój .
Opätovné vytočenie čísla	Dvakrát stlačte tlačidlo  alebo vyberte Možnosti > Opakuj.
Začatie štandardného konferenčného hovoru	Vyberte Možnosti > Konfer. Vytočte číslo a potom znova vyberte Možnosti > Konfer. Opakujte postup pre každého účastníka.
Prepojenie klapky	Vyberte Možnosti > PrepVše. Zadajte číslo, na ktoré chcete prepojiť všetky hovory. Ak chcete akciu zrušiť, vyberte Možnosti > PrepVše.
Použitie protokolov hovorov	Vyberte Adresár (Zoznam) > Zmeškané hovory, Prijaté hovory alebo Odhádzajúce hovory. Ak chcete uskutočniť hovor, prejdite na položku zoznamu a stlačte tlačidlo Volat' alebo  .
Presunutie hovoru na zdieľanej linke medzi stolným telefónom a bezdrôtovým telefónom	Na telefóne s aktívnym hovorom stlačte tlačidlo Podrž. Na druhom telefóne vyberte hovor na zdieľanej linke a stlačením tlačidla Pokrač vyzdvihnite hovor.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17623-01



STRUČNÝ PREHĽAD



Telefón Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G pre systém Cisco Unified Communications Manager 7.0

Použitie telefónu

Klávesové skratky a tlačidlá





Definície kontextových tlačidiel

Zadávanie textu







Ikony obrazovky telefónu

Bežné telefónne činnosti

Použitie telefónu

Zapnutie/vypnutie telefónu	Stlačte tlačidlo  a držte ho stlačené, kým sa telefón nezapne alebo nevypne.
Prístup k funkciám telefónu	Stlačením tlačidla Možnosti otvorte zoznam funkcií a použite jeden z týchto postupov: <ul style="list-style-type: none"> • Stlačením číselného tlačidla vyberte funkciu. • Prejdite na požadovanú funkciu a stlačte tlačidlo .
Prístup k možnostiam hlavnej ponuky	Stlačením navigačnej šípky vyberte jednu z týchto možností: <ul style="list-style-type: none"> • ponuku Adresár (Zoznam), • zobrazenie Linka (Telefón), • ponuku Nastavenie (Nástroje), • ponuku Služby (Svet). Požadovanú možnosť ponuky vyberiete stlačením číselného tlačidla.
Prístup do telefónneho zoznamu	Stlačte tlačidlo Tel. zoznam alebo vyberte možnosti Adresár > Telefónny zoznam .
Nastavenie jasu displeja	Vyberte možnosti Nastavenie > Nastav. telefónu > Nastavenie displeja a vyberte možnosť Jas displeja . Stlačte tlačidlo  alebo  a potom stlačte tlačidlo Uložiť .

Klávesové skratky a tlačidlá


Prepnutie medzi vibrovaním a zvonením	Stlačte a podržte tlačidlo  .
Prístup k hlasovým správam	Stlačte a podržte tlačidlo  .
Nastavenie hlasitosti zvonenia, slúchadla alebo hlasného telefónu	Stlačte tlačidlo  nahor alebo nadol.
Stíšenie/zosilnenie hlasitosti telefónu	Stlačte tlačidlo  .
Prepnutie medzi hlasným telefónom a slúchadlom	Stlačte a podržte tlačidlo  .
Zamknutie klávesnice	Stlačte a podržte tlačidlo  .
Odomknutie klávesnice	Stlačte tlačidlo Odomknúť a potom tlačidlo OK .

Definície kontextových tlačidiel

CallBack	Zapnutie upozornenia na uvoľnenie predtým obsadenej kľapky
Konfer	Vytvorenie konferenčného hovoru
MCID	Hlásenie podozrivých hovorov
MeetMe	Hosťovanie konferenčného hovoru typu Meet-Me
Nerušit'	Zapnutie alebo vypnutie funkcie Nerušit'
Odklonit'	Odoslanie hovoru do systému hlasových správ
OdpojPK	Odpojenie posledného účastníka pridaného do konferenčného hovoru
Odstrániť	Odstránenie účastníka konferencie
Parkuj	Uloženie hovoru pomocou funkcie zaparkovania hovoru
Prepoj	Prepojenie hovoru
PrepVše	Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov
Prístup	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke
Prístup	Prihlásenie do skupiny pátrania alebo odhlásenie z nej
PrmPrep	Vzájomné prepojenie dvoch hovorov
QRT	Odoslanie informácií o problémoch s hovormi správcovi systému
SkrVoľb	Vytočenie čísla pomocou indexového čísla rýchlej voľby
Spojit'	Spojenie viacerých hovorov na jednej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
Správa	Prístup do hlasovej pošty
SVezmi	Prijatie hovoru vyzváňajúceho v inej skupine alebo na inej linke
Tel. zoznam	Otvorenie telefónneho zoznamu
Upraviť	Úprava čísla v protokole hovorov
Vezmi	Prijatie hovoru vo vašej skupine
ZozKonf	Zobrazenie zoznamu účastníkov konferencie


Zadávanie textu


Znak – Stlačte tlačidlo jeden alebo viackrát.


Medzera – Stlačte tlačidlo .


Číslo – Stlačte číselné tlačidlo.

Symbol – Stlačte tieto tlačidlá:

 – zadanie symbolov * + - / = \ : ;












 – zadanie symbolov **medzera** , ‘ “ | _ ~ ’



 – zadanie symbolov # ? () [] { }

 – zadanie symbolov ! @ < > \$ % ^ &




Ikony obrazovky telefónu

Stavy linky a hovoru


















	Zdvihnuté slúchadlo
	Spojený hovor
	Podrzaný hovor
	Presmerovanie hovorov je zapnuté
	Zdieľaná linka sa používa
	Prihádzajúci hovor alebo vyzváňajúca linka monitorovaná pomocou indikácie obsadenej linky (vzdvihnutie s indikáciou obsadenej linky)
	Linka monitorovaná pomocou indikácie obsadenej linky sa používa
	Linka monitorovaná pomocou indikácie obsadenej linky je nečinná
	Linka monitorovaná pomocou indikácie obsadenej linky je v stave Nerušit'
	Zoznam rýchlych volieb, protokol hovorov alebo podnikový adresár (neznámy stav indikácie obsadenej linky)
	Linka pre hlasný hovor v nečinnom stave

	Linka pre hlasný hovor v stave jednosmerného zvukového hovoru
	Linka pre hlasný hovor v stave jednosmerného zvukového hovoru

Funkcie linky

	Telefónna linka
	Adresa URL služby
	Hlasová správa

Ďalšie funkcie

	Stíšenie je zapnuté
	Slúchadlo je aktívne
	Režim hlasného telefónu je aktívny
	Zvonenie je vypnuté (tichý režim)
	Je zapnuté zvonenie a vibrovanie
	Je zapnuté iba vibrovanie
	Aplikácia je aktívna
	Stav signálu rádia
	Žiadny signál rádia
	Stav nabitia batérie
	Pripojená v stolnej nabíjačke
	Pripojená v stolnej nabíjačke s vypnutým zvončením (tichý režim)
	Klávesnica je zamknutá
	Pracovné číslo kontaktu
	Domáce číslo kontaktu
	Mobilné číslo kontaktu
	Ďalšie číslo kontaktu