







## Bežné telefónne činnosti

Uskutočnenie hovoru	Vytočte číslo a stlačte tlačidlo  .
Prijatie hovoru	Stlačte tlačidlo  , <b>Prijat'</b> alebo tlačidlo  .
Odpojenie	Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo <b>Koniec</b> .
Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore	Stlačte tlačidlo <b>Podržat'</b> alebo <b>Pokrač.</b>
Prepojenie hovoru na nové číslo	Vyberte položky <b>Možnosti</b> > <b>Prepoj</b> a zadajte cieľové číslo. Potom znova vyberte <b>Možnosti</b> > <b>Prepoj</b> .
Opätovné vytočenie čísla	Dvakrát stlačte tlačidlo  alebo vyberte <b>Možnosti</b> > <b>Opakuj</b> .
Prepojenie klapky	Vyberte <b>Možnosti</b> > <b>PrepVše</b> . Zadajte číslo, na ktoré chcete prepojiť všetky hovory. Ak chcete nastavenie zrušiť, vyberte <b>Možnosti</b> > <b>PrepVše</b> .
Použitie protokolov hovorov	Vyberte <b>Adresár (Zoznam)</b> > <b>Zmeškané hovory</b> , <b>Prijaté hovory</b> alebo <b>Odchádzajúce hovory</b> . Ak chcete uskutočniť hovor, prejdite na položku zoznamu a stlačte tlačidlo <b>Volat'</b> alebo  .
Prístup do telefónneho zoznamu	Stlačte tlačidlo <b>TelZozn</b> alebo vyberte možnosti <b>Adresár</b> > <b>Telefónny zoznam</b> .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18308-01



### STRUČNÝ PREHĽAD



## Telefón Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G pre systém Cisco Unified Communications Manager 7.0

### Použitie telefónu






Klávesové skratky a tlačidlá  
Definície kontextových tlačidiel

Zadávanie textu





Ikony obrazovky telefónu



Bežné telefónne činnosti

## Použitie telefónu

Zapnutie/vypnutie telefónu	Stlačte tlačidlo  a držte ho stlačené, kým sa telefón nezapne alebo nevypne.
Prístup k funkciám telefónu	Stlačením tlačidla <b>Možnosti</b> otvorte zoznam funkcií a použite jeden z týchto postupov: <ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačením číselného tlačidla vyberte funkciu.</li> <li>Prejdite na požadovanú funkciu a stlačte tlačidlo .</li> </ul>
Prístup k možnostiam hlavnej ponuky	Stlačením navigačnej šípky vyberte jednu z týchto možností: <ul style="list-style-type: none"> <li>ponuku <b>Adresár (Zoznam)</b>,</li> <li>zobrazenie <b>Linka (Telefón)</b>,</li> <li>ponuku <b>Nastavenie (Nástroje)</b>,</li> <li>ponuku <b>Služby (Svet)</b>.</li> </ul> Požadovanú možnosť ponuky vyberiete stlačením číselného tlačidla.
Nastavenie jasu displeja	Vyberte možnosti <b>Nastavenie</b> > <b>Nastav. telefónu</b> > <b>Nastavenie displeja</b> a vyberte možnosť <b>Jas displeja</b> . Stlačte tlačidlo  alebo  a potom stlačte tlačidlo <b>Uložit'</b> .
Prechod na hlavnú obrazovku zo zobrazenia Linka	Stlačte tlačidlo  (ľavá šípka).

## Klávesové skratky a tlačidlá

Prepnutie medzi vibrovaním a zvonením	Stlačte a podržte tlačidlo  .
Nastavenie hlasitosti zvonenia, slúchadla alebo hlasného telefónu	Stlačte tlačidlo  nahor alebo nadol.
Stíšenie/zosilnenie hlasitosti telefónu	Prepnite stlačením tlačidla  .
Aktivovanie reproduktora alebo slúchadla	Stlačte a podržte tlačidlo  . Ak chcete použiť slúchadlo, stlačte a podržte tlačidlo znova.

Pristup k hlasovým správam	Stlačte a podržte tlačidlo 
Zamknutie alebo odomknutie klávesnice	Ak chcete klávesnicu zamknúť, stlačte a podržte tlačidlo  . Ak chcete klávesnicu odomknúť, stlačte tlačidlo <b>Odomknúť</b> a potom tlačidlo <b>OK</b> .


## Definície kontextových tlačidiel

<b>CallBack</b>	Zapnutie upozornenia na uvoľnenie predtým obsadenej klapky
<b>Konfer</b>	Vytvorenie konferenčného hovoru
<b>MCID</b>	Hlásenie podozrivých hovorov
<b>MeetMe</b>	Host'ovanie konferenčného hovoru typu Meet-Me
<b>Nerušiť</b>	Zapnutie alebo vypnutie funkcie Nerušiť
<b>Odkloniť</b>	Odoslanie hovoru do systému hlasových správ
<b>Odstr</b>	Odstánenie účastníka konferencie
<b>Parkuj</b>	Uloženie hovoru pomocou funkcie zaparkovania hovoru
<b>Prepoj</b>	Prepojenie hovoru
<b>PrepVše</b>	Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov
<b>Pristup</b>	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke
<b>Pristup</b>	Príhlásenie do skupiny pátrania alebo odhlásenie z nej
<b>QRT</b>	Odoslanie informácií o problémoch s hovormi správcovi systému
<b>SkrVoľb</b>	Vytočenie čísla pomocou indexového čísla rýchlej voľby
<b>Spojiť</b>	Spojenie viacerých hovorov na jednej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
<b>Správa</b>	Pristup do hlasovej pošty
<b>Svezmi</b>	Prijatie hovoru, ktorý vyzvára v inej skupine alebo na inej linke
<b>TelZozn</b>	Otvorenie telefónneho zoznamu
<b>Upraviť</b>	Úprava čísla v protokole hovorov

<b>Vezmi</b>	Prijatie hovoru vo vašej skupine
<b>ZozKonf</b>	Zobrazenie zoznamu účastníkov konferencie


## Zadávanie textu


**Znak** – Stlačte tlačidlo jeden alebo viackrát.


**Medzera** – Stlačte tlačidlo .


**Číslo** – Stlačte číselné tlačidlo.

**Symbol** – Stlačte tieto tlačidlá:

 – zadanie symbolov \* + - / = \ : ;

 – zadanie symbolov **medzera** , . ‘ “ | \_ ~ ’




 – zadanie symbolov # ? ( ) [ ] { }

 – zadanie symbolov ! @ < > \$ % ^ &




## Ikony obrazovky telefónu

### Stavy linky a hovoru


















	Podržaný hovor
	Zdieľaná linka sa používa
	Presmerovanie hovorov je zapnuté
	Prichádzajúci hovor alebo vyzváňajúca linka monitorovaná pomocou indikácie obsadenej linky (iba vyzdvihnutie s indikáciou obsadenej linky)
	Linka monitorovaná pomocou indikácie obsadenej linky sa používa
	Linka monitorovaná pomocou indikácie obsadenej linky je nečinná
	Linka monitorovaná pomocou indikácie obsadenej linky je v stave Nerušiť
	Zoznam rýchlych volieb, protokol hovorov alebo podnikový adresár (neznámy stav indikácie obsadenej linky)

	Linka pre hlasný hovor v nečinnom stave
	Linka pre hlasný hovor v stave jednosmerného zvukového hovoru
	Linka pre hlasný hovor v stave jednosmerného zvukového hovoru

### Funkcie linky

	Telefónna linka
	Adresa URL služby
	Hlasová správa

### Ďalšie funkcie

	Stíšenie je zapnuté
	Slúchadlo je aktívne
	Funkcia Bluetooth je povolená
	Zariadenie Bluetooth je pripojené
	Režim hlasného telefónu je aktívny
	Zvonenie je vypnuté (tichý režim)
	Je zapnuté zvonenie a vibrovanie
	Je zapnuté iba vibrovanie
	Aplikácia je aktívna
	Stav signálu rádia
	Žiadny signál rádia
	Stav nabitia batérie
	Klávesnica je zamknutá
	Pracovné číslo kontaktu
	Domáce číslo kontaktu
	Mobilné číslo kontaktu
	Ďalšie číslo kontaktu