


















Tarefas comuns do telefone

Ver a ajuda on-line no telefone	Pressione   >  .
Efetuar uma chamada	Pressione  e insira um número.
Rediscar um número	Pressione  .
Utilizar um fone de ouvido	Pressione   .
Silenciar o telefone	Pressione  .
Colocar uma chamada em espera	Pressione  .
Retomar uma chamada	Pressione  (intermitente).
Transferir uma chamada para um novo número	Pressione  .
Efetuar uma chamada de intercomunicador	Pressione   .
Fazer a discagem rápida de um número	Pressione   .
Iniciar uma chamada em conferência	Pressione   .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)



CARTÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA



Telefone IP Cisco Unified 7931G para o Cisco Unified Communications Manager 8.0 (SCCP e SIP)

Definições das teclas de função

Ícones da tela do telefone

Ícones de botões

Tarefas comuns do telefone

Definições das teclas de função

Apagar	Redefinir configurações padrão
Atender	Atender uma chamada
Atual.	Atualizar o índice
Canc.	Cancelar uma ação ou sair da tela sem aplicar as alterações
Captura	Atender uma chamada que está tocando em outro telefone do seu grupo
Confrn	Criar uma chamada em conferência
Contin.	Retomar uma chamada em espera
DesÚltC	Desligar o último participante adicionado à conferência
Desvlme	Desviar ou redirecionar uma chamada a um sistema de mensagens de voz
Detalhes	Abrir o registro Detalhes para uma chamada de vários participantes nos registros de Chamadas perdidas e Chamadas recebidas
DiscAbr	Discar através de um número de índice de discagem rápida
Discar	Discar um número de telefone
DsvTdCh	Configurar/cancelar o desvio de chamadas
EdtDisc	Editar um número em um registro de chamadas
Estac.	Armazenar uma chamada utilizando Estacionamento de chamadas
Excluir	Remover os caracteres à direita do cursor ao utilizar EdtDisc
Fechar	Fechar a janela atual

GrpCapt	Atender uma chamada que está tocando em um outro grupo ou em uma outra linha
Limpar	Excluir registros ou definições
Links	Visualizar tópicos relacionados da Ajuda
LstCnf	Ver os participantes da conferência
mais	Ver teclas de função adicionais
MeetMe	Organizar uma chamada de conferência Meet-Me
ModoVid	Escolher um modo de exibição de vídeo
NaoPtb	Ativar/desativar a função Não perturbar (NaoPtb)
NovaCh.	Efetuar uma nova chamada
OutrCap	Atender uma chamada que está tocando em um grupo associado
Princ.	Exibir o menu principal da Ajuda
Procurar	Procurar em uma lista de diretórios
ReCham	Receber uma notificação quando um ramal ocupado estiver disponível
Rediscar	Rediscar o último número discado
Remover	Remover um participante da conferência
Sair	Voltar à tela anterior
Salvar	Salvar as definições selecionadas
Selecionar	Selecionar um item de menu ou chamada
TermCh.	Desconectar a chamada atual ou a chamada de intercomunicador atual
Transferir	Transferir uma chamada
Voltar	Voltar ao tópico anterior da Ajuda
<<	Excluir caracteres inseridos
>>	Mover-se pelos caracteres inseridos

Ícones da tela do telefone

Estado da chamada

	Linha no gancho
	Linha fora do gancho
	Chamada estabelecida
	Desvio de chamadas ativado
	Chamada tocando ou uma linha monitorada por RLO está tocando (Captura RLO)
	Chamada em espera; chamada remota em espera
	Reversão de espera
	Em utilização remota
	Chamada autenticada
	Chamada encriptada
	Linha de intercomunicador inativa
	Chamada de intercomunicador unidirecional
	Chamada de intercomunicador bidirecional

Acesso às funções

	Menu de aplicações
	Menu de definições
	Menu de diretórios
	Menu de mensagens
	Menu de serviços
	Tecla de fone de ouvido
	Tecla de conferência

	Outras funções de chamada
	Mobilidade
	Função ativada
	Função desativada
	Tecla de discagem rápida

Modo de áudio ou vídeo

	Monofone em uso
	Alto-falante em uso
	Fone de ouvido em uso
	Vídeo

Ícones de botões

	Rediscar
	Transferir
	Espera
	Navegação e seleção
	Alto-falante
	Silenciar