






## Tâches téléphoniques courantes

Afficher l'Aide en ligne sur le téléphone	Appuyez sur  .
Faire un appel	Décrochez le combiné, ou appuyez sur le bouton Haut-parleur ou Casque.
Rappel d'un numéro	Appuyez sur <b>Recomp</b> ou sur la touche de navigation (téléphone raccroché) pour afficher le journal des appels composés.
Passer en mode Combiné au cours d'un appel	Décrochez le combiné.
Passer en mode haut-parleur ou casque en cours d'appel	Appuyez sur  ou sur  , puis raccrochez le combiné.
Activer le mode Coupure micro du téléphone	Appuyez sur  .
Utiliser les journaux d'appels	Appuyez sur  pour choisir un journal d'appels. Pour numéroté, mettez une entrée de la liste en surbrillance et décrochez le téléphone.
Modifier un numéro	Appuyez sur <b>ModNum</b> , << ou >>.
Mettre en garde/ reprendre un appel	Appuyez sur <b>Garde</b> ou <b>Reprend</b> .
Transférer un appel vers un nouveau numéro	Appuyez sur <b>Transfert</b> , entrez le numéro, puis appuyez de nouveau sur <b>Transfert</b> .
Faire un appel intercom	Appuyez sur le bouton intercom et, le cas échéant, saisissez un numéro. Quand vous entendez la tonalité, commencez à parler.
Démarrer une conférence téléphonique standard (ad hoc)	Appuyez sur <b>autres</b> > <b>Conf.</b> , appelez le participant, puis appuyez de nouveau sur <b>Conf.</b>

Cisco et le logo Cisco sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cisco ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous à l'adresse : [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

OL-23960-01



### LIVRET DE RÉFÉRENCE



## Livret de référence du téléphone IP Cisco Unified pour Cisco Unified Communications Manager 8.6(1) (SCCP et SIP)

**Téléphones IP Cisco Unified 7962G, 7942G, 7961G, 7961G-GE, 7941G et 7941G-GE**

Définitions des touches programmables

Icônes de l'écran du téléphone

Icônes des boutons

Tâches téléphoniques courantes

## Définitions des touches programmables

<b>AGrpIntr</b>	Prendre un appel qui sonne dans un groupe associé
<b>Annuler</b>	Annuler une action ou fermer un écran sans appliquer les modifications effectuées
<b>Appel</b>	Composer un numéro
<b>autres</b>	Afficher des touches programmables supplémentaires
<b>Conf.</b>	Créer une conférence
<b>Détails</b>	Ouvrir l'enregistrement Détails d'un appel à plusieurs interlocuteurs dans les journaux d'appels en absence et d'appels reçus
<b>Effacer</b>	Effacer des enregistrements ou des paramètres
<b>Effacer</b>	Rétablir les paramètres par défaut
<b>Enreg.</b>	Enregistrer les paramètres choisis
<b>Fermer</b>	Fermer la fenêtre en cours
<b>Fermeture</b>	Revenir à l'écran précédent
<b>FinApp</b>	Mettre fin à l'appel en cours (intercom ou non)
<b>GardInd</b>	Placer un appel en garde par indicatif à l'aide de la fonction de mise en garde par indicatif
<b>GrpIntr</b>	Répondre à un appel qui sonne dans un autre groupe ou sur une autre ligne
<b>Insertion</b>	Vous ajouter à un appel sur une ligne partagée
<b>Insertion</b>	Participer à un appel sur une ligne partagée et établir une conférence téléphonique
<b>Intrcpt</b>	Répondre à un appel qui sonne sur un autre téléphone de votre groupe
<b>Joindre</b>	Combiner des appels existants pour créer une conférence
<b>Liens</b>	Afficher des rubriques d'aide connexes
<b>ListConf</b>	Affichage des participants à la conférence

<b>MàJ</b>	Réactualiser le contenu
<b>ModeVid</b> (SCCP uniquement)	Choisir un mode d'affichage vidéo
<b>ModNum</b>	Modifier un numéro dans un journal d'appels
<b>MulConf</b>	Héberger une conférence téléphonique MulConf
<b>NPD</b>	Activer/Désactiver la fonction Ne pas déranger (NPD)
<b>NumAbr</b>	Composer un numéro en utilisant un code de numérotation abrégée
<b>NvAppel</b>	Effectuer un nouvel appel
<b>Préc.</b>	Revenir à la rubrique d'aide précédente
<b>Principal</b>	Afficher le menu principal de l'Aide
<b>QRT</b>	Soumettre à l'administrateur système les problèmes relatifs aux appels
<b>Rappel</b>	Recevoir une notification lorsqu'un poste occupé se libère
<b>Recherche</b>	Rechercher une entrée de répertoire
<b>Recomp</b>	Rappeler le dernier numéro composé
<b>RenvTt</b>	Configurer ou annuler le renvoi d'appels
<b>Réponse</b>	Répondre à un appel
<b>Reprendre</b>	Reprendre un appel en garde mis en surbrillance
<b>Rvoi Im</b>	Renvoyer ou rediriger un appel vers un système de messagerie vocale
<b>Sélection</b>	Sélectionner une option de menu ou un appel
<b>SupDerP</b>	Abandonner le dernier participant à avoir joint une conférence téléphonique
<b>Suppr.</b>	Supprimer un participant d'une conférence
<b>Supprimer</b>	Supprimer les caractères se trouvant à droite du curseur lors de l'utilisation de la touche ModNum
<b>Transfert</b>	Transférer un appel
<<	Supprimer les caractères saisis
>>	Se déplacer dans les caractères saisis

## Icônes de l'écran du téléphone

	Transfert des appels activé
	Appel en garde ; appel à distance en garde
	Appel connecté
	Appel entrant
	Décroché
	Raccroché
	Ligne partagée en cours d'utilisation
	Message en attente
	Appel authentifié
	Appel chiffré
	Une ligne surveillée par FLO est en cours d'utilisation
	Une ligne surveillée par FLO est inactive
	Une ligne surveillée par FLO sonne (Interception d'appels FLO)
	Numérotation abrégée, journal d'appels ou entrée de répertoire (état de ligne inconnu)
	Ligne en mode Ne pas déranger (fonction FLO)
	Ligne intercom inactive
	Appel intercom unidirectionnel
	Appel intercom bidirectionnel
	Combiné en cours d'utilisation
	Casque en cours d'utilisation
	Haut-parleur en cours d'utilisation

	Vidéo activée (SCCP uniquement)
	Fonction associée à un bouton
	Mobilité associée à un bouton
	Garde associée à un bouton
	Conférence associée à un bouton
	Transfert associé à un bouton
	URL de service téléphonique associée à un bouton
	L'entrée d'URL du journal d'appels peut maintenant être modifiée (SIP uniquement)
	Option sélectionnée
	Fonction activée

## Icônes des boutons

	Messages
	Services
	Aide
	Répertoires
	Paramètres
	Volume
	Haut-parleur
	Coupure micro
	Casque