



## Din telefon

- ① Indikator for indgående opkald eller voicemail
- ② Linje- og funktionstaster
- ③ Programtaster
- ④ Tilbage, Navigation og Slip
- ⑤ Venteposition, omstilling og konference
- ⑥ Hovedtelefon, højttalertelefon og slå lyd fra
- ⑦ Voicemail, programmer og telefonbog
- ⑧ Lydstyrke

## Linje- og sessionsknapper

Brug linje- og funktionsknapperne til at få vist opkald på en linje, få adgang til funktioner som hurtigopkald og udføre opgaver som f.eks. fortsættelse af et opkald i venteposition.

Tasterne lyser for at indikere status:

- Grøn, konstant: Linjen er ledig
- Rød, konstant: Linjen er i brug
- Rød, blinker: Indgående opkald eller opkald i venteposition
- Gul, konstant: Linjen er ikke registreret

## Foretag et opkald

Indtast et nummer, og tag håndsættet op.

## Besvar et opkald

Tryk på den blinkende røde tast. Hvis du har flere linjer på din telefon, skal du først trykke på den knap, der konstant lyser rødt.

## Sæt et opkald i venteposition

1. Tryk på **Venteposition** .
2. Tryk på **Venteposition** igen for at genoptage et opkald i venteposition.

## Se seneste opkald

1. Vælg den linje, der skal vises.
2. Tryk på **Programmer** .
3. Rul og vælg **Seneste**.


## Omstil et opkald til en anden person

1. Tryk på **Omstil** i et opkald, der ikke er i venteposition.
2. Indtast den anden persons telefonnummer.
3. Tryk på **Omstil** igen (før eller efter den anden part svarer).

## Føj en anden person til et opkald

1. Fra et aktivt opkald skal du trykke på **Konference** .
2. Indtast det nummer, du vil tilslutte, og tryk på **Ring op**.
3. Når opkaldet er tilsluttet, skal du trykke på **Konference** igen.

## Foretag et opkald via hovedtelefoner

1. Tilslut en hovedtelefon.
2. Indtast nummeret via tastaturet.
3. Tryk på **Hovedtelefon** .

## Foretag et opkald via højttalertelefonen

1. Indtast nummeret via tastaturet.
2. Tryk på **Højttalertelefon** .

## Slå lyden fra

1. Tryk på **Slå lyd fra** .
2. Tryk på **Slå lyd fra** igen for at slå lyden til igen.


## Lyt til talemeddelelser

Tryk på **Meddelelser** , og følg de talte anvisninger. Du kan kontrollere, om der er meddelelser for en bestemt linje ved at trykke på linjetasten først.


## Viderestil alle opkald

1. Vælg en linje, og tryk på **Viderestil alle**.
2. Indtast nummeret, som du vil viderestille til, eller tryk på **Voicemail**.
3. Når du er tilbage, trykker du på **Viderestil Fra**.

## Juster lydstyrken for et opkald

Hvis du vil justere lydstyrken for håndsættet, skal du trykke på **Lydstyrke**  til venstre eller højre, når telefonen er i brug.


## Juster ringetonens lydstyrke

Hvis du vil justere lydstyrken for ringetonen, skal du trykke på **Lydstyrke**  til venstre eller højre, når telefonen ikke er i brug.

## Skift ringetone


1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Brugerindstillinger > Lydindstillinger > Lokalnr. (n) - Ringetone**, hvor n = lokalnummer.
3. Rul igennem listen over ringetoner, og tryk på **Afspil** for at høre en prøve.
4. Tryk på **Vælg** og **Indstil** for at gemme et valg.
5. Tryk på  for at afslutte.

## Juster skærmens lysstyrke

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Brugerindstillinger > Skærmindstillinger**.
3. Angiv en værdi for lysstyrkeniveauet i feltet **Skærmens lysstyrke**.
4. Tryk på **Gem**.

## Par en mobil enhed

(Kun Cisco IP-telefon 8851 og 8861.)

1. På din fastnettelefon skal du trykke på **Applikationer** .
2. Vælg **Bluetooth > Enheder**.
3. Vælg **Scan**.
4. Vælg mobilenheden på listen over tilgængelige enheder, der kan parres.
5. Vælg **Forbind**.
6. Bekræft adgangsnøglen på mobiltelefonen, hvis du bliver bedt om det.
7. Bekræft adgangsnøglen på bordtelefonen, hvis du bliver bedt om det.
8. Du kan vælge at gøre mobilenhedens kontaktpersoner og opkaldshistorik tilgængelig på bordtelefonen.

## Brugervejledning

Se den fulde brugervejledning på <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.

