



Telefonunuz

- ① Gelen arama veya sesli posta göstergesi
- ② Hat ve özellik düğmeleri
- ③ Yazılım tuşları
- ④ Geri, Gezinti ve Bırakma
- ⑤ Bekletme, Aktarma ve Konferans
- ⑥ Kulaklık, Hoparlör ve Sessiz
- ⑦ Sesli Posta, Uygulamalar ve Dizin
- ⑧ Ses Düzeyi

Hat ve Oturum Düğmeleri

Bir hattaki çağrıları görmek, Hızlı Arama gibi özelliklere erişmek ve bekletilen aramayı sürdürmek gibi görevleri gerçekleştirmek için hat ve özellik düğmelerini kullanın.

Aşağıdaki durumları göstermek için düğmelerin ışıkları şu şekilde yanar:

- Sürekli yanar yeşil: Hat boşta
- Sürekli yanar kırmızı: Hat kullanımda
- Yanıp sönen kırmızı: Gelen veya beklemede olan çağrı
- Sürekli yanar sarı: Kaydedilmemiş hat

Arama Yapma

Bir numara girin ve ahizeyi kaldırın.

Arama Cevaplama

Yanıp sönen kırmızı renkli düğmeye basın. Telefonunuzda birden fazla hat varsa, ilk önce kırmızı renkli düğmeye basın.

Aramayı Beklemeye Alma

1. **Beklet'e** basın.
2. Beklemedeki çağrıya devam etmek için **Beklet'e** tekrar basın.

Son Aramalarınızı Görüntüleme

1. Görüntülenecek hattı seçin.
2. **Uygulamalar** düğmesine basın.
3. **Son Aramalar**'a gidin ve bu öğeyi seçin.


Aramayı Başka Bir Kişiye Aktarma

1. Beklemede olmayan bir aramada **Aktar** düğmesine basın.
2. Diğer kişinin telefon numarasını girin.
3. **Aktar** düğmesine tekrar basın (üçüncü tarafın aramayı cevaplamasından önce veya sonra).

Aramaya Başka Bir Kişiyi Ekleme

1. Etkin bir çağrıdayken, **Konferans'a** basın.
2. Katılmasını istediğiniz numarayı girip **Çevir**'e basın.
3. Çağrı bağlantısı gerçekleştiğinde tekrar **Konferans'a** basın.


Kulaklıkla Çağrı Yapma

1. Bir kulaklık takın.
2. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
3. **Kulaklık**  düğmesine basın.


Hoparlörle Arama Yapma

1. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
2. **Hoparlör**  düğmesine basın.

Sesinizi Kısma

1. **Sessiz**  düğmesine basın.
2. Sessiz seçeneğini iptal etmek için tekrar **Sessiz** düğmesine basın.


Sesli Mesajları Dinleme

Mesajlar  düğmesine basın ve sesli komutları uygulayın. Belirli bir hattaki mesajları kontrol etmek için ilk önce hat düğmesine basın.


Tüm Aramaları İletme

1. Bir hat seçin ve **Tümünü İlet** düğmesine basın.
2. İletmek istediğiniz numarayı çevirin veya **Sesli posta** düğmesine basın.
3. Geri döndüğünüzde, **İletme kapalı**'ya basın.



Arama Sırasında Sesi Ayarlama

Ahizenin, kulaklığın veya hoparlörün ses düzeyini ayarlamak için, telefon kullanımdayken sol veya sağ **Ses Düzeyi**  düğmelerine basın.


Zil Ses Düzeyini Ayarlama

Zil ses düzeyini ayarlamak için telefon kullanımda değilken sol veya sağ **Ses Düzeyi**  düğmelerine basın.

Zil Sesini Değiştirme


1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Kullanıcı tercihleri > Ses tercihleri > Dahili (n) - Zil sesi** seçin, burada n= dahili numara.
3. Zil sesi listesinde gezinin ve örnek dinlemek için **Oynat**'a basın.
4. **Seç**'e basın ve seçimi kaydetmek için **Ayarla**'ya basın.
5. Çıkmak için  düğmesine basın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Kullanıcı Tercihleri > Ekran Tercihlerini** seçin.
3. **Ekran parlaklığı** alanına, istenen parlaklık düzeyi için bir değer girin.
4. **Ayarla** düğmesine basın.

Mobil Cihaz Eşleştirme

(Yalnızca Cisco IP Phone 8851 ve 8861 için.)

1. Masa telefonunuzda, **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Bluetooth > Cihazlar** öğesini seçin.
3. **Tara** öğesini seçin.
4. Kullanılabilir cihazlar listesinde eşleştirilecek mobil cihazı seçin.
5. **Bağlan** öğesini seçin.
6. Uyarı görülürse, mobil cihaz üzerinde geçiş anahtarını doğrulayın.
7. Uyarı görülürse, masa telefonu üzerinde geçiş anahtarını doğrulayın.
8. Mobil cihaz kişilerinizi ve çağrı geçmişini masa telefonunuz üzerinden kullanılabilir hale getirmeyi seçin.

Kullanıcı Kılavuzu

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html> Kullanım Kılavuzunun tümünü görüntüleyin.

