

ביצוע שיחה

הזן מספר ובחר את השפופרת.

מענה לשיחה

לחץ על לחצן הקו המהבהב בכתום.

העברת שיחה למצב החזקה

1. לחץ על החזק
2. כדי לחדש שיחה במצב החזקה, לחץ שוב על החזק.

הצגת השיחות האחרונות

1. לחץ על יישומים
2. בחר אחרונות.
3. בחר קו להצגה.

העברת שיחה לאדם אחר

1. מתוך שיחה שאינה בהחזקה, לחץ על העבר
2. הזן את מספר הטלפון של האדם השני.
3. לחץ שוב על העבר.

הוספת אדם אחר לשיחה

1. מתוך שיחה מחוברת שאינה בהחזקה, לחץ על ועידה
2. לחץ על שיחות פעילות כדי לבחור שיחה בהחזקה.
3. לחץ שוב על ועידה.



לחצני תכונות והפעלה

השתמש בלחצני התכונות (צד שמאל) כדי להציג שיחות בקו או לגשת לתכונות כמו חיוג מהיר. השתמש בלחצני הפעלה (צד ימין) כדי לבצע משימות כמו חידוש שיחה שהועברה להחזקה. אם אתה משתמש באזור שבו קוראים מימין לשמאל, המיקומים של לחצן התכונה ולחצן ההפעלה מתחלפים.

הלחצנים המוארים לציון סטטוס:

- ירוק, קבוע: שיחה פעילה
- ירוק, מהבהב: שיחה במצב החזקה
- צהוב, קבוע: קו פרטי נמצא בשימוש
- צהוב, מהבהב: שיחה נכנסת
- אדום, קבוע: קו מרוחק נמצא בשימוש
- אדום, מהבהב: קו מרוחק במצב החזקה

הטלפון שלך

1. אינדיקטור שיחה נכנסת או תא קולי
2. מצלמה (Cisco IP Phone דגמים 8845 ו-8865)
3. לחצני תכונות והפעלה
4. מקשי בחירה
5. הקודם, אשכול ניווט ומהדורה
6. החזקה, העברה וועידה
7. אוזניות, רמקול והשתק
8. תא קולי, יישומים וספרייה
9. עוצמת קול

התאמת מכשיר נייד

(Cisco IP Phone דגמים 8845 ו-8865 בלבד).

1. העבר את המכשיר הנייד למצב ניתן לגילוי.
2. בטלפון ה-IP, לחץ על **יישומים**
3. בחר **Bluetooth < Bluetooth** הוסף **Bluetooth**.
4. בחר את המכשיר הנייד מתוך רשימת המכשירים הזמינים כדי לבצע שיוך.
5. אמת את הסיסמה במכשיר הנייד ובטלפון ה-IP שלך.
6. כאשר תוצג לך הנחיה לשמירת אנשי קשר לנייד, בחר להפוך את אנשי הקשר במכשיר הנייד וביומן השיחות לזמינים בטלפון ה-IP שלך.

מדריך למשתמש

הצג את המדריך למשתמש המלא בכתובת

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>



Cisco והסמל של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cisco ו/או של החברות המסונפות לה בארה"ב ובמדינות אחרות. כדי לעיין ברשימת הסימנים המסחריים של Cisco, עבור לכתובת www.cisco.com/go/trademarks הסימנים המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם קניינם של הבעלים המתאימים. השימוש במילה 'שותף' אין פירושו קשרי שותפות בין Cisco לבין כל חברה אחרת. (1110R)

כוונן עוצמת הקול בשיחה

כדי לכוון את עוצמת הקול של השפופרת, האוזניות או הרמקול כאשר הטלפון נמצא בשימוש, לחץ על **עוצמת קול**

כוונן עוצמת הקול של צלצול

כדי לכוון את עוצמת הקול של הצלצול כאשר הטלפון אינו נמצא בשימוש, לחץ על **עוצמת קול** שמאלה או ימינה.

שינוי הצלצול

1. לחץ על **יישומים** .
2. בחר **הגדרות < צלצול**.
3. בחר קו.
4. גלול ברשימת הצלצולים ולחץ על **השמע** כדי לשמוע דוגמה.
5. לחץ על **הגדר** ועל **החל** כדי לשמור בחירה.

כוונן בהירות המסך

1. לחץ על **יישומים** .
2. בחר **הגדרות < בהירות**.
3. לחץ על **אשכול הניווט** בכיוון שמאל כדי להקטין את הבהירות, או בכיוון ימין כדי להגדיל אותה.
4. לחץ על **שמור**.

שינוי גודל הגופן

1. לחץ על **יישומים** .
2. בחר **הגדרות < גודל גופן**.
3. בחר **גודל גופן**.
4. לחץ על **שמור**.

ביצוע שיחה עם אוזניות

1. חבר אוזניות.
2. הזן מספר באמצעות המקלדת.
3. לחץ על **אוזנייה** .

ביצוע שיחה עם הרמקול

1. הזן מספר באמצעות המקלדת.
2. לחץ על **רמקול** .

השתקת השמע

1. לחץ על **השתק** .
2. כדי לבטל את ההשתקה, לחץ על הלחצן **השתק** פעם נוספת.

עצירת שידור הוידיאו

- (Cisco IP Phone דגמים 8845 ו-8865 בלבד).
1. סובב את צמצם המצלמה בניגוד לכיוון השעון כדי לעצור את הווידיאו.
 2. סובב את צמצם המצלמה בכיוון השעון כדי להפעיל את הווידיאו.

האזנה להודעות הקוליות

לחץ על **הודעות** ופעל בהתאם להנחיות הקוליות. כדי לבדוק הודעות בקו ספציפי, לחץ תחילה על לחצן הקו.

העברת כל השיחות

1. בחר קו ולחץ על **העבר הכל**.
2. חייג את המספר שאליו ברצונך להעביר שיחות, או לחץ על **תא קולי**.
3. כדי לקבל שוב שיחות, לחץ על **העברה כבויה**.