

O seu telefone



1. Luz (LED) indicadora e porta para auricular
2. Botão de altifalante
3. Teclas de função, conjunto de navegação e botões de controlo de chamadas
4. Teclado
5. Botões do lado esquerdo

Ligar o seu telefone

Prima continuamente o botão de **Ligar/Desligar/Terminar chamada** até a luz LED vermelha acender.

Desligar o seu telefone

1. Prima continuamente o botão de **Ligar/Desligar/Terminar chamada** durante 4 segundos.
2. Prima **Desligar**.

Fazer uma chamada

1. Introduza um número de telefone.
2. Prima **Atender/Enviar** .

Atender uma chamada

Prima **Atender** ou **Atender/Enviar** .

Colocar uma chamada em espera

1. Aceda à aplicação **Telefone**.
2. Prima **Espera**.

Ver as chamadas recentes

1. Aceda à aplicação **Recentes**.
2. Selecione **Recentes**.
3. Selecione uma linha ou **Todas as recentes**.

Transferir uma chamada para outra pessoa

1. Aceda à aplicação **Telefone**.
2. Prima **Mais** e selecione **Transferir**.
3. Introduza o número para chamar ou selecione uma entrada das chamadas recentes.
4. Prima **Transferir**.

Adicionar outra pessoa a uma chamada

1. Aceda à aplicação **Telefone**.
2. Prima **Mais** e selecione **Conferência**.
3. Efetue uma das seguintes ações.
 - Marque um número e aguarde que a pessoa atenda.
 - Selecione uma entrada da lista de chamadas recentes e aguarde que a pessoa atenda.
 - Selecione outra chamada em espera na mesma linha.
 - Prima a tecla de Navegação direita, selecione uma linha e selecione uma chamada em espera dessa linha.
4. Prima **Intercalar**.

Desativar o áudio

1. Prima **Desativar som** .
2. Prima **Desativar som** novamente para desativar a opção.

Efetuar uma chamada com um auricular

1. Aceda à aplicação **Telefone**.
2. Selecione uma linha.
3. Introduza um número de telefone.
4. Prima **Atender/Enviar** .

Efetuar uma chamada com um auricular

1. Mantenha premido para ativar o altifalante.
2. Marque o número de telefone.
3. Prima **Atender/Enviar** para efetuar a chamada.
4. Mantenha premido novamente para desativar o modo altifalante.

Aceder ao seu serviço de correio de voz

1. Mantenha premido o botão **Um (1)** .
2. Siga os comandos.

Desviar chamadas do telefone

1. Aceda à aplicação **Telefone**.
2. Selecione uma linha.
3. Prima **Mais** e selecione **Desviar todas**.
4. Introduza o número para receber chamadas ou selecione uma entrada da lista de chamadas recentes.

Cancelar o desvio de chamadas do telefone

1. Aceda à aplicação **Telefone**.
2. Selecione a linha desviada.
3. Prima **Mais** e selecione **Desviar desativado**.

Ajustar o volume durante uma chamada

Prima **Volume** para cima e para baixo para ajustar o volume durante uma chamada.

Ajustar o volume do toque do telefone

Prima **Volume** para cima e para baixo para ajustar o volume quando o telefone está a tocar.

Alterar o som do toque

1. Aceda à aplicação **Definições**.
2. Selecione **Definições do telefone > Sons > Toque**.
3. Selecione uma linha.
4. Realce um toque.
5. Prima **Tocar** para ouvir o toque.
6. Prima **Selecionar** para utilizar o toque.

Ajustar o brilho do ecrã

1. Aceda à aplicação **Definições**.
2. Selecione **Definições do telefone > Ecrã > Brilho**.
3. Utilize as teclas das setas do conjunto de Navegação para ajustar o brilho.
4. Prima **Guardar**.

Alterar o tamanho do tipo de letra

1. Aceda à aplicação **Definições**.
2. Selecione **Definições do telefone > Ecrã > Tamanho do tipo de letra**.
3. Selecione a definição desejada.

Alterar o limite de tempo do ecrã

1. Aceda à aplicação **Definições**.
2. Selecione **Definições do telefone > Ecrã > Suspensão**.
3. Selecione o tempo desejado.

Carregar a bateria com a fonte de alimentação CA

1. Ligue o cabo USB, na parte inferior do telefone, com os pinos alinhados.
2. Ligue o cabo USB ao transformador.
3. Ligue o transformador a uma tomada eléctrica.

Manual do utilizador

Veja o Manual do utilizador na íntegra em <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)