

您的電話




1. 指示燈 (LED) 與耳機連接埠
2. 喇叭按鈕
3. 軟鍵按鈕、導覽叢集與通話控制按鈕
4. 鍵台
5. 左側按鈕


開啟電話

按住**電源/結束通話**  直至 LED 亮起紅燈。

關閉電話

1. 按住**電源/結束通話**  4 秒鐘。
2. 按**關機**。

撥打電話

1. 輸入電話號碼。
2. 按**接聽/傳送** 。

接聽來電

按**接聽或接聽/傳送** 。


保留通話

1. 存取**電話**應用程式。
2. 按**保留**。


檢視近期通話

1. 存取**近期通話**應用程式。
2. 選取**近期通話**。
3. 選取線路或**所有近期通話**。

轉接通話到其他人

1. 存取**電話**應用程式。
2. 按**更多** ，然後選取**轉接**。
3. 輸入要撥打的號碼，或從近期通話中選取項目。
4. 按**轉接**。


新增其他人至通話

1. 存取**電話**應用程式。
2. 按**更多** ，然後選取**會議**。
3. 執行以下任一項動作。
 - 撥打號碼並等待對方接聽。
 - 從近期通話清單中選取項目，然後等待對方接聽。
 - 選取相同線路上的另一通保留通話。
 - 按右側**導覽鍵**，選取線路，然後選取該線路上的保留通話。
4. 按**合併**。

將音訊靜音

1. 按**靜音** 。
2. 再按一次**靜音**可取消靜音。


使用耳機撥打電話

1. 存取**電話**應用程式。
2. 選取線路。
3. 輸入電話號碼。
4. 按**接聽/傳送** 。


使用電話喇叭撥打電話

1. 按住  可啟用喇叭。
2. 撥打電話號碼。
3. 按 **接聽/傳送**  以撥打電話。
4. 再次按住  可關閉喇叭模式。


存取語音信箱服務

1. 按住按鈕一 (1) 。
2. 按照提示操作。

從電話轉接來電

1. 存取**電話**應用程式。
2. 選取線路。
3. 按**更多** ，然後選取**全轉**。
4. 輸入要接聽通話的號碼，或從近期通話清單中選取項目。

從電話關閉來電轉接

1. 存取**電話**應用程式。
2. 選取轉撥的線路。
3. 按**更多** ，然後選取**轉接關閉**。

調整通話音量

您在進行通話時，按**音量**  按鈕的上部及下部可調整音量。

調整電話鈴聲音量

電話響鈴時，按**音量**  按鈕的上部及下部可調整鈴聲音量。

變更鈴聲

1. 存取**設定**應用程式。
2. 選取**電話設定 > 聲音 > 鈴聲**。
3. 選取線路。
4. 反白選取鈴聲。
5. 按**播放**可聆聽鈴聲。
6. 按**選取**可使用鈴聲。

調整螢幕亮度

1. 存取**設定**應用程式。
2. 選取**電話設定 > 顯示 > 亮度**。
3. 使用導覽叢集的方向鍵可調整亮度。
4. 按**儲存**。

變更字型大小

1. 存取**設定**應用程式。
2. 選取**電話設定 > 顯示 > 字型大小**。
3. 選取所需設定。

變更螢幕顯示截止

1. 存取**設定**應用程式。
2. 選取**電話設定 > 顯示 > 睡眠**。
3. 選取所需時間設定。

使用 AC 電源對電池充電

1. 將 USB 電纜插入電話底部，對齊插針。
2. 將 USB 電纜插入電源轉接器。
3. 將電源轉接器插入電源插座。

使用者指南

請造訪此網頁，檢視完整的使用者指南：<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>



Cisco 及 Cisco 標誌為 Cisco 及/或其聯屬公司在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標的清單，請進入此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。引述的第三方商標為相關商標擁有人的財產。使用「夥伴」一詞，並非表示 Cisco 與任何其他公司有任何合作關係。(1110R)