

Din telefon

- ① LED-linje
- ② Mikrofonporte til kabel
- ③ Bjælken Slå lyd fra
- ④ Programtaster
- ⑤ Navigationslinje og Vælg-knap
- ⑥ Lydstyrkeknap

Tilstande for LED-bjælken

LED-bjælkens lys indikerer status:

- Grønt lys = aktivt opkald
- Grønt blink = indgående opkald
- Grønt, pulserende = parkeret opkald
- Rødt lys = lydløst opkald

Foretag et opkald

Indtast et nummer, og tryk på **Ring op**.

Besvar et opkald

Tryk på **Besvar**.

Sæt et opkald i venteposition

1. Tryk på **Hold**.
2. Du kan genoptage et opkald fra venteposition ved at trykke på **Genoptag**.

Se seneste opkald

Tryk på **Seneste**, eller tryk på navigationstasten.

Vis dine favoritter

Tryk på **Favoritter**, eller tryk på navigationstasten for at se dine hurtigopkaldsnumre.



Føj en anden person til et opkald

3. Tryk på **Konference** i et aktivt opkald.
4. Tast et telefonnummer.
5. (Valgfrit) Vent, indtil du hører en ringetone, eller indtil den anden person besvarer opkaldet.
6. Tryk på **Konference**.

Viderestil et opkald til en anden person

1. Tryk på **Viderestil** i et opkald, der ikke er i venteposition.
2. Indtast den anden persons telefonnummer.
3. (Valgfrit) Vent, indtil du hører en ringetone, eller indtil den anden person besvarer opkaldet.
4. Tryk på **Viderestil** igen.

Slå lyden fra i dit opkald

1. Tryk på **Slå lyd fra**  på telefonen eller **Slå lyd fra**  på udvidelsesmikrofonen.
2. Tryk på **Mikrofon** igen for at tænde for mikrofonen.

Lyt til talemeddelelser

Tryk på **Meddelelser**, og følg taleprompterne.

Viderestil alle opkald

1. Tryk på **Viderestil alle**.
2. Indtast det nummer, som du vil viderestille til, eller tryk på **Meddelelse**.
3. Når du er tilbage, trykker du på **Viderestil Fra**.

Juster lydstyrken for et opkald

Tryk på **Lydstyrke**  op eller ned for at justere lydstyrken, når telefonen er i brug.


Juster ringelydstyrken

Tryk på **Lydstyrke**  op eller ned for at justere ringelydstyrken, når telefonen ikke er i brug.


Skift ringetone

1. Vælg **Indstillinger > Præferencer > Ringetone**.
2. Rul gennem listen over ringetoner, og tryk på **Afspil** for at høre en prøve.
3. Tryk på **Indstil** for at gemme et valg.

Skift lysstyrken

1. Vælg **Indstillinger > Præferencer > Lysstyrke**.
2. Tryk navigationslinjen  op for at øge lysstyrken og ned for at mindske lysstyrken.
3. Tryk på **Gem**.

Par en trådløs mikrofon

1. Vælg **Indstillinger > Administratorindstillinger > Mikrofoner > Trådløs mikrofon**.
2. Vælg enten **Mikrofon 1** eller **Mikrofon 2**, og tryk på **Par**.
3. Tryk på **Slå lyd fra**  på den trådløse mikrofon, indtil mikrofonens LED blinker hvidt.

Annuler parring af en trådløs mikrofon

1. Vælg **Indstillinger > Administratorindstillinger > Mikrofoner > Trådløs mikrofon**.
2. Vælg enten **Mikrofon 1** eller **Mikrofon 2**.
3. Tryk på **Annuler parring** på basisenheden.

Annuler Oplad en trådløs mikrofon

1. Anbring mikrofonen i opladningsholderen.
2. Hvis LED'en ikke er hvid, skal du fjerne mikrofonen og sætte den i holderen.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)